



Philips
Stereo CD Dynamic Bass
Boost

• MP3

AZ1316

Eccezionale musica MP3 all-in-one

Compatto ed elegante, questo lettore CD all-in-one riproduce tutti i CD (anche CD-MP3) ed è programmabile per riprodurre 20 brani. Rilassati e goditi la musica.

Lettore CD dotato di tutte le funzioni

- Compatibile con CD-MP3, CD-R/RW
- Funzioni CD shuffle/program/repeat

Audio eccezionale

- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- Per bassi più potenti e più profondi

Di facile utilizzo con comandi precisi

- Tuner digitale con preselezioni
- Per la sintonizzazione della radio con un solo comando
- Pratico telecomando

PHILIPS

Specifiche

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 1,2 W
- Sistema audio: Stereo
- Controllo del volume: Controllo volume su/giù
- Diametro altoparlante: 4"
- Tipi di altoparlanti: Sistema altoparlanti Bass Reflex
- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost

Riproduzione audio

- Tipo caricatore: Superiore
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/Indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Ripetizione riproduzione, Ripetizione casuale
- brani programmabili: 20
- Numero piastre: 1
- tecnologia piastra a cassette: Meccanica
- Modalità riproduzione cassette: Avanzamento/riavvolgimento veloci, Arresto completamente automatico, Tasto Pausa

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Sintonia digitale automatica

- Stazioni preimpostate: 20
- Antenna: Antenna OM, Antenna FM
- Bande del sintonizzatore: FM, OM

Funzioni utili

- Tipo display: LCD
- Telecomando: 14 tasti

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, Manuale dell'utente, Certificato di garanzia

Alimentazione

- Tensione di rete
- Tipo di batteria: LR14
- Voltaggio della batteria: 1,5 V
- Numero di batterie: 6

Dimensioni

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 470 x 275 x 210 mm
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 400 x 243 x 169 mm
- Peso: 2,9 Kg
- Peso incluso imballaggio: 3,7 Kg



In evidenza

Compatibile con CD-MP3, CD-R/RW
Compatibile con CD-MP3, CD-R/RW

Funzioni CD shuffle/program/repeat
Funzioni CD shuffle/program/repeat

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

Sistema altoparlanti Bass Reflex

Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

Tuner digitale con preselezioni

Tuner digitale con preselezioni

Programmazione Autostore

La Programmazione Autostore è una comoda funzione che permette di sintonizzare le stazioni preferite e quelle preimpostate con un solo comando. Grazie a questa funzione si elimina il fastidio di sintonizzare e impostare la radio manualmente. Un circuito elettrico incorporato ricerca automaticamente le frequenze radio locali, si blocca sulle stazioni con segnale più potente e le preimposta.

Pratico telecomando

Pratico telecomando



Data di rilascio
2013-05-10

Versione: 8.0.14

12 NC: 9073 101 01672
EAN: 87 10895 86180 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com