

Philips Perfect sound
Draadloze telefoon met
antwoordapparaat

2000-serie

4 handsets
Brilliant Pearl



CD2754S

Meer dan woorden

voor een ongelooflijke geluidskwaliteit

Bellen met familie en vrienden in een ongelooflijke geluidskwaliteit dankzij XHD-technologie. U wilt gewoon niet meer ophangen.

Ongelooflijke geluidskwaliteit

- XHD-geluid
- Luidsprekertelefoon met handset voor handsfree bellen

Optimaal gebruiksgemak

- Oranje verlicht display met twee regels
- 12 uur gesprekstijd
- Telefoonboek voor 100 namen

Nooit meer een oproep missen

- Zowel op basisstation als handset direct toegang tot antwoordapparaat
- 30 minuten opnametijd en indicator voor nieuwe berichten op basisstation

Energie besparen

- EcoMode: minder energieverbruik tussen handset en basisstation
- Laag energieverbruik: < 0,65 W

PHILIPS

Specificaties

Beeld/scherm

- Achtergrondverlichting
- Kleur van achtergrondverlichting: Oranje
- Schermkleuren: Zwart-wit
- Tekstregels: 1
- Hoofdschermtype: Dot-matrix

Geluid

- Geluidsverbetering: XHD-geluid
- Ringtones handset: Polyfoon

Gemak

- Alarmfuncties: Wekker
- Toetsen op het basisstation
- Batterij-oplaadindicatie
- Gespreksbeheer: Wisselgesprek, Nummerherkenning
- Gebruiksgemak: Handsfree modus
- Meerdere basisstations mogelijk: 1
- Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 5
- Signaalsterkte-indicator
- Verlicht toetsenpaneel
- Luidsprekertelefoon - handsfree praten

Netwerkfuncties

- Antenne: Geïntegreerd in basisstation
- Compatibel: GAP
- Kiezen: Toonkiezen, Pulstoon

Vereisten voor de operator

- Naam- en nummerherkenning

Antwoordapparaat

- Plug & Play-antwoordapparaat
- Capaciteit opnametijd: 30 min.

Geheugencapaciteit

- Gegevens in gesprekkenlog: 20 vermeldingen
- Telefoonboek: 100 vermeldingen
- Capaciteit nummerherhalingslijst: 5

Afmetingen

- Afmetingen basisstation: 79,5 x 102,0 x 108,4 (h x d x b)
- Afmetingen handset: 164,5 x 27,5 x 46,1 (h x d x b)

Vermogen

- Batterijcapaciteit: 550 mAh
- Batterijtype: AAA
- Soort batterij: Oplaadbaar
- Netstroom: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Aantal batterijen: 2
- Stand-bytijd: 150
- Spreektijd: 12

Kenmerken

EcoMode: minder energieverbruik



Aangezien het basisstation herkent wanneer de handset in de basis staat, zorgt een intelligent ingebouwd systeem dat de verbruikte stroom constant wordt gecontroleerd en geoptimaliseerd op basis van de afstand tussen de handset en het basisstation. Dit betekent dat het energieverbruik automatisch tot wel 93% wordt gereduceerd als de handset in de buurt van het basisstation is. Als u de EcoMode gebruikt, profiteert u bovendien van een 60% handmatige reductie van de verbruikte energie.

XHD-geluid



U kunt nu waar u ook bent een telefoongesprek voeren zonder ruis, en met ongelooflijk goed en helder spraakvolume. Dankzij een hoogwaardige luidspreker, geavanceerde technologie en een echte akoestische kamer hebt u nu een ongelooflijk goede geluidskwaliteit bij elk telefoongesprek.



Publicatiedatum
2014-02-26

Versie: 3.0.6

12 NC: 8670 000 58495
EAN: 87 12581 51824 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com