

Philips
Mikro mūzikas sistēma

CD, MP3-CD, USB, FM

MCM3350



Bagātīga un spēcīga skaņa

Pārņemti ar skaņu

Klausieties visu iecienīto mūziku savā portatīvajā mūzikas atskaņotājā, izmantojot USB Direct un audio ieeju. Šī Philips mikro sistēma atskaņo arī MP3-CD un CD-R/RW diskus, un tajā ietverti zemfrekvences skaņu atstarojoši skaļruņi spēcīgai un dramatiskai zemfrekvences skaņai.

Neierobežota klausīšanās bauda

- Audio ieeja portatīvai mūzikas atskaņošanai
- Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW
- USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi

- Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma nodrošina jaudīgu un dziļāku zemās frekvences skaņu
- Digitālā skaņas kontrole
- 130 W RMS maksimālā izejas jauda

Vienkārša lietošana

- Motorizēts CD ielād. mehān. ērtai piekļuvei
- Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai

PHILIPS

Izceltie produkti

USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai



Tā kā faili ir pilnībā pārsūtāmi, varat vienkārši baudīt ērtības un prieku, kādu sniedz piekļuve digitālajai mūzikai caur iebūvēto USB Direct.

Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW



MP3 — MPEG 1 formāta 7,6 cm (3 collu) audio atskaņotājs. MP3 ir revolucionāra saspiešanas tehnoloģija, kas līdz desmit reizēm samazina apjomīgus digitālos mūzikas failus, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 ir kļuvis par standarta audio saspiešanas formātu, ko lieto globālajā tīmeklī un kas nodrošina ātru un vienkāršu audio failu pārsūtīšanu.

130 W RMS maksimālā izejas jauda
130 W RMS maksimālā izejas jauda



Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist.



Zemās frekvences skaņu atstarojošā skaļruņu sistēma sniedz dziļu zemās frekvences skaņas skaņējumu no kompaktas skandu sistēmas. Tā atšķiras no tradicionālās skandu sistēmas ar pievienotu zemās frekvences skaņas kanālu, kas akustiski pielāgots zemo frekvenču skaļrunim, tādējādi optimizējot sistēmas zemās frekvences skaņas atbalsošanos. Rezultāts ir dziļāka zemās frekvences skaņa un mazāk izkropļojumu. Sistēma darbojas, rezonējot gaisa masu zemās frekvences skaņas kanālā, lai vibrētu tāpat kā standarta zemo frekvenču skaļrunis. Apvienojumā ar zemo frekvenču skaļruņa reakciju sistēma paplašina visaptverošu zemo frekvenču skaņu diapazonu, radot pilnībā jaunu dziļu zemās frekvences skaņu dimensiju.

Digitālā skaņas kontrole

Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu balansētas, skaidras, jaudīgas, siltas un gaišas kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.

MCM3350/12

Specifikācijas

Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: Digitālā skaņas kontrole
- Maksimālā izejas jauda (RMS): 130 W

Skaļruņi

- Skaļruņu tipi: Kupolveida augsto frekvenču skaļrunis
- Pamatskaļrunis: Divvirzienu, 4" zemfrekvenču skaļrunis

Audio atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Disku atskaņošanas režīmi: 20 skaņdarbi, programmējams, Atkārtot/vienu/visu/programma, Atskaņot/jauktā secībā, Ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, Nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana
- Ielādētāja tips: Nodalījums, Motorizēts
- USB Direct režīmi: Ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/nākamais, Programmas atskaņošana, Atkārtot, Atskaņot/jauktā secībā, Apturēt

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Automātiska digitālā regulēšana
- RDS: Stacijas nosaukums, Programmas veids
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20
- Uztvērēja uzlabojumi: Automātiska saglabāšana
- Uztvērēja joslas: FM stereo
- Antena: FM antena (75 omu)

Savienojamība

- USB: USB resurss
- Austiņas: 3,5 mm
- 3,5 mm stereo ieeja: Audio ieeja
- Citi savienojumi: FM antena

Lietošanas komforts

- Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, Radio modinātāja signāls, USB modinātāja signāls
- Pulkstenis: Galvenajā displejā
- Displeja tips: VFD displejs
- Izslēgšanās taimeris

Piederumi

- Iekļautie piederumi: FM antena, Vispasaules garantijas brošūra
- Tālvadības pults
- Lietotāja rokasgrāmata: Vairākas valodas

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 110 – 127 V / 220 – 240 V, ~ 50 – 60 Hz

Izmēri

- Ierīces platums: 249 mm
- Ierīces augstums: 128 mm
- Ierīces dziļums: 275 mm
- Galvenā skaļruņa izmēri (W x D): 140 x 210 mm
- Bruto svars: 7,4 kg
- Pamatskaļruņa augstums: 262 mm
- Neto svars: 6,2 kg
- Iesaiņojuma dziļums: 281 mm
- Iesaiņojuma augstums: 337 mm
- Iesaiņojuma platums: 486 mm



Izlaides datums
2016-06-17

Versija: 2.0.5

12 NC: 8670 001 22806
EAN: 04 89518 56061 18

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com