

Philips
Miniwieża Hi-Fi

Urządzenie na imprezę

CD, MP3-CD, USB Direct
Zgrywanie utworów z CD na USB
240 W, zwiększanie za pomocą
FWP1000

FWP2000



Idealne urządzenie na imprezę

Fascynacja Dźwiękiem

Ta miniwieża Hi-Fi FWP2000/12 firmy Philips pozwala słuchać muzyki na wiele sposobów. Odtwarza pliki MP3 i WMA z urządzeń USB i przenośnych odtwarzaczy muzycznych, a także umożliwia zgrywanie muzyki z płyt CD na urządzenia USB. Z kolei funkcja MAX Sound zapewnia większą moc dźwięku, a dynamiczne oświetlenie ułatwia rozruszanie imprezy.

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Łatwe regulowanie ustawień wysokich i niskich tonów
- MAX Sound to szybkie wzmocnienie głośności
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów
- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
- Całkowita moc wyjściowa 300 W RMS

Więcej muzycznych możliwości podczas imprez

- Dynamiczne oświetlenie ułatwia taniec w rytm muzyki
- Możliwość ustawienia w różnych miejscach domu
- Prosta konfiguracja ze wszystkimi urządzeniami firmy Philips na imprezę

Korzystaj z wielu źródeł muzyki

- MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych
- Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW
- Zgrywanie muzyki z płyt CD na urządzenie USB
- Łatwe odtwarzanie muzyki w formacie MP3 przez złącze USB Direct

PHILIPS

Zalety

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSC)



Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Dynamiczne wzmocnienie basów



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Funkcja MAX Sound



Naciśnięcie przycisku MAX Sound powoduje natychmiastowe wzmocnienie dźwięków niskotonowych i podniesienie do maksimum mocy głośności, co daje imponujące efekty przy słuchaniu muzyki. Zaawansowany układ elektroniczny wysokiej jakości kalibruje bieżący dźwięk oraz ustawienia głośności i od razu wzmacnia tony niskie i głośność do maksymalnego poziomu bez zniekształceń. W rezultacie otrzymuje się wyraźne wzmocnienie zarówno spektrum dźwięków, jak i głośności, co dodaje dynamiki każdej muzyce.

Regulacja tonów wysokich i niskich

Regulacja wysokich i niskich tonów to funkcja korektora, które regulują poziom dźwięku o wysokiej i niskiej częstotliwości w systemie audio. Konkretnie, regulacja wysokich tonów steruje wzmocnieniem wysokich tonów, a regulacja niskich tonów — poziomem wzmocnienia niskich tonów. Naciskając przyciski regulacji w górę i w dół, słuchacz może z łatwością uwydatnić tony wysokie i niskie, albo pozostawić ustawienia wysokich i niskich tonów bez zmian w stosunku do oryginalnych ustawień oryginału. Regulacja wysokich i niskich tonów pozwala słuchać muzyki tak, jak się lubi.

Dynamiczne oświetlenie



Wkrocz w olśniewający świat muzyki. Światła migają w rytm utworów, sprawiając, że słuchanie muzyki jest jeszcze przyjemniejsze. Jeśli nie chcesz, aby światła były włączone, możesz po prostu wyłączyć tę funkcję. Te rewelacyjne dynamiczne światła dodadzą splendoru i pikanterii zabawom tanecznym, gorącym imprezom i innym interesującym wydarzeniom.

Swobodny montaż

Możliwość ustawienia w różnych miejscach domu

Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW



MP3 to skrót od „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku w Internecie.

Zgrywanie muzyki z płyt CD

Zgrywanie muzyki z płyt CD na urządzenie USB

Prosta konfiguracja

Prosta konfiguracja ze wszystkimi urządzeniami firmy Philips na imprezę



Dane techniczne

Dźwięk

- Całkowita moc dźwięku (RMS): 300 W
- Korekcja dźwięku: funkcja MAX Sound, 4 tryby cyfrowej korekcji dźwięku, 3-stop. dynamiczne wzmocnienie basów, funkcja Incredible Surround, Virtual Ambience Control

Głośniki

- Przetworniki głośnika: Wysokotonowy 2 cale, Niskotonowy 6,5 cale
- Funkcje i cechy głośników: dwudrożne
- Typy głośników: zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex
- Liczba głośników: 1

Łączność WiFi

- Mikrofon: dwa gniazda mikrofonowe
- USB: Host USB
- MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm

Odtwarzanie dźwięku

- Tryby odtwarzania płyt: odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogramowane, odtwarzanie wielokrotne/ścieżki/wszystkich/zaprogramowane
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/następny, odtwarzanie zaprogramowane, odtwarzanie wielokrotne, losowa kolejność odtwarzania, zatrzymywanie

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Antena: Antena FM
- Pasma tunera: FM

- Pamięć stacji: 20
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne dostrajanie cyfrowe, automatyczne skanowanie, Łatwa konfiguracja (Plug & Play)

Udogodnienia

- Karaoke: Głośność mikrofonu
- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz VFD

Moc

- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Akcesoria

- Pilot zdalnego sterowania: 13 przycisków
- Instrukcja obsługi: hiszpański, portugalski (B), angielski
- Inne: Skrócona instrukcja obsługi, baterie do pilota zdalnego sterowania
- Gwarancja: Broszura ogólnoświatowej gwarancji

Wymiary

- Waga brutto: 17,3 kg
- Wymiary produktu (S x G x W): 704 x 364 x 385 mm
- Wysokość opakowania: 442 mm
- Szerokość opakowania: 780 mm
- Głębokość opakowania: 430 mm
- Waga netto: 15 kg

Nagrywanie dźwięku

- Źródła nagrywania przez złącze USB: CD
- Nośnik nagrywania: Urządzenie USB
- Tryby nagrywania przez złącze USB: natychmiastowe nagrywanie, pojedyncza płyta, pojedynczy utwór



Data wydania 2024-04-28

Wersja: 2.0.4

EAN: 87 12581 65242 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Należy unikać długotrwałego korzystania z urządzenia z głośnością ustawioną powyżej 85 decybeli, gdyż grozi to uszkodzeniem słuchu.