

Philips
Reproductor de DVD
portátil

LCD de 18 cm/ 7"

Tiempo de reproducción de 5
horas

PD7040



Disfruta durante más tiempo de tus películas en cualquier parte
mediante USB para la reproducción multimedia digital

Disfruta de tus películas en cualquier momento y lugar. El reproductor de DVD portátil PD7040 tiene una pantalla con giro LCD de 7 pulg. para ofrecer una experiencia visual increíble. Podrás disfrutar de hasta 5 horas de películas en DVD/DivX[®]/MPEG, música en MP3-CD/CD y fotos JPEG en cualquier lugar.

Reproduce películas, música y fotos en cualquier lugar

- Compatible con DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Certificado DivX para una reproducción estándar de vídeos DivX
- Reproducción de MP3-CD, CD y CD-RW
- Disfruta de las imágenes JPEG de un disco de imágenes

Disfruta más de tu experiencia de audio y vídeo

- Panel LCD giratorio a color de 7" para mayor flexibilidad de visualización
- Disfruta de películas en formato de pantalla panorámica de 16:9
- Altavoces estéreo incorporados

Funciones extra para tu comodidad

- Hasta 5 horas de reproducción con una batería integrada*
- USB directo para reproducir música y fotos
- Se incluye una cómoda funda para montaje en el coche
- Reanudación total tras la pérdida de alimentación
- Adaptador de CA, adaptador para coche y cable AV incluidos

PHILIPS

Destacados

Reproducción de MP3-CD, CD y CD-RW



MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que se puede reducir hasta 10 veces el tamaño de archivos de música digital sin degradar sustancialmente su calidad de audio. Un único CD puede almacenar hasta 10 horas de música.

Batería integrada de 5 horas*

El reproductor Philips incluye una batería recargable compacta incorporada para disfrutar de una energía duradera. Podrás disfrutar de hasta 5 horas de reproducción continua de vídeos, fotos y música con una sola carga. Sólo tienes que conectar el cable de alimentación para recargar el reproductor, así de sencillo.

Funda para montaje en el coche

Monta tu reproductor de DVD portátil fácilmente en el reposacabezas del coche. Podrás disfrutar de películas en DVD mientras viajas.

LCD giratoria color 18 cm/7"

Panel LCD giratorio a color de 7" para mayor flexibilidad de visualización

USB directo



Sólo tienes que conectar el dispositivo USB al sistema y ya puedes compartir tu música y fotos digitales con tu familia y amigos.

Certificado DivX

Con la compatibilidad con DivX® podrás disfrutar de vídeos y películas codificados en

DivX desde Internet, incluidas las películas de cine de Hollywood. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, como películas, trailers y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD, soportes de almacenamiento USB y otras tarjetas de memoria para reproducirlos en el dispositivo Philips con certificación DivX.

Reanudación de alimentación

El reproductor de DVD y vídeo recuerda el punto en que te quedaste la última vez que lo paraste o se desconectó. Si no has cambiado de disco, la reproducción se reanudará por donde se detuvo la película con sólo cargar el disco, haciéndote la vida mucho más fácil.



Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Tamaño pant. en diagonal: 7 pulgada / 18 cm
- Resolución: 480 (An) x 234 (Al) x 3 (RGB)
- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT

Sonido

- Potencia de salida: 250 mW RMS (altavoces integrados)
- Potencia de salida (RMS): 5 mW RMS (auriculares)
- Relación señal / ruido: >80 dB (salida de línea), >76 dB (auricular), >62 dB (altavoces integrados)

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: DVD, CD de imágenes, SVCD, CD de vídeo, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Modos de reproducción del disco: Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, Repetición, Zoom, Reanudar reproducción desde parada
- Sistema reproducción discos de vídeo: PAL, NTSC
- Formatos de compresión: Divx, MPEG4

Reproducción de audio

- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps
- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3
- Soporte para reproducción: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Sistemas de archivo compatibles: ISO-9660, Joliet

Conectividad

- Entrada CC: 9 V, 0,8 A
- Conexión para auriculares: 1 auricular estéreo de

3,5 mm

- Salida AV: Compuesto (CVBS) x1
- USB

Cómodas funciones

- Piloto de carga de la batería
- A prueba de golpes

Accesorios

- Adaptador de CA/CC: 9 V de CC, 0,8 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Cables: 1 adaptador de AV
- Mando a distancia: Mando compacto AY5521
- Manual de usuario: Varios idiomas
- Kit para coche: adaptador de salida para el encendedor, 12 V CC
- Funda: Funda para montaje en asiento del coche

Potencia

- Tipo de pila: Batería integrada
- Duración de la batería: Hasta 5 horas*

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje principal: 225 x 270 x 245 mm
- Cantidad en la caja principal: 3
- Peso de la caja principal: 4,9 kg
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 235 x 255 x 70 mm
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 195 x 39 x 153 mm
- Peso del producto: 0,77 kg
- Tipo de embalaje: D-box



Fecha de emisión
2017-04-07

Versión: 1.1.4

12 NC: 8670 000 59225
EAN: 87 12581 52053 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified y los logotipos asociados son marcas comerciales de DivXNetworks, Inc. y se utilizan con licencia.

* Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga, y es posible que en algún momento se deban sustituir. La duración de la batería y el número de ciclos de carga puede variar según el uso y los ajustes.

* La duración de la batería varía según el uso y los ajustes.

* La duración de la batería en horas de reproducción es aproximada y puede variar dependiendo del estado del dispositivo. Para optimizar la duración de la batería, el usuario debe ajustar la retroiluminación de la pantalla al mínimo, conectar los auriculares (no los altavoces integrados) escuchar el dispositivo a un nivel de volumen medio y utilizarlo a temperatura ambiente.