



Philips  
Mikromusiksystem

Bluetooth



BTM2056

# Lyd der passer til dit hjem

## Besat af lyd

Lad din bærbare musik spille videre derhjemme. Dette Philips-mikromusiksystem har direkte USB-tilslutning og MP3 Link. Selv med trådløs musikstreaming via Bluetooth giver dette lydsystem dig problemfri musikalsk nydelse.

### Gør din lydoplevelse bedre

- Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- 15 W maksimal udgangseffekt

### Nyd din musik fra flere kilder

- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning
- MP3 Link til bærbar musikafspilning
- Digital indstilling med faste stationer gør det nemt
- Radio Data System til stationsoplysninger og datatjenester.
- Trådløs musikstreaming via Bluetooth

### Design, der passer i dit hjem

- Kan monteres på væggen for fleksibel placering
- Motordrevet glidende dør på fronten tilføjer stil og elegance

# PHILIPS

# Vigtigste nyheder

## Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

## Digital lydkontrol



Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

## Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

## Direkte USB



Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.

## MP3 Link



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare

medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

## RDS (Radio Data System)

RDS (Radio Data System) lader dig stille ind på radiostationer, uden at du skal huske deres frekvenser. I standardindstillingen viser RDS stationsnavn i stedet for transmissionsfrekvensen, så det er nemt at finde den rigtige station. RDS gør det også muligt for stationerne at sende tekstbeskeder, så som nyheder og information om stationen direkte til displayet. Det bruges meget i Europa, og RDS-beskeder sendes på samme frekvens som radiostationen sendes på. Du kan vælge enten den almindelige RDS-visning (stationsnavn), eller abonnere på yderligere tekstbaserede tjenester.

## Kan monteres på væg



Dit lydsystem fra Philips udgør den perfekte kombination af et slankt og fleksibelt design og er intelligent designet til at passe perfekt ind i din stue. Det nederste af lydsystemet er en holder, så systemet kan stå sikkert og pænt på enhver hylde eller ethvert skab. Hvis du vægmonterer systemet, får du samme fleksibilitet som med den fritstående holder.

## Trådløs musikstreaming

Din højttaler understøtter Bluetooth streaming af musik. Du vil få glæde af dine foretrukne sange i høj kvalitet trådløst fra dine Bluetooth-aktiverede enheder.



# Specifikationer

## Lyd

- Lydforbedring: digital lydkontrol, Dynamisk basforstærkning
- Lydstyrke: op/ned
- Udgangseffekt (RMS) total: 15 W

## Højttalere

- Antal indbyggede højttalere: 2
- Højttalerdrivere: 2,75" basenhed
- Højttalertyper: bass reflex-højttalersystem

## Lydafspilning

- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program
- Afspilningsmedie: CD, CD-R/RW, MP3 CD, USB-flash-drev, WMA-CD
- USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/hurtigt frem, afspil/pause, forrige/næste, gentage, shuffle, stop

## Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM mono, FM-stereo
- Faste stationer: 20
- RDS: programtype, radiotekst, RDS-urindstilling, stationsnavn
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling, automatisk scanning, Easy Set (Plug and Play)

## Tilslutningsmuligheder

- Øretelefoner: 3,5 mm
- MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeindgang
- USB: USB-vært
- Bluetooth-profiler: A2DP

## Komfort

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm
- Ur: På hovedskærm, sleep/timer
- Displaytype: LCD-display
- Loader-type: front, motordrevet

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: AC/DC-adapter, FM-antenne, Lynhåndbog, Skruer til vægbeslag x 2
- Fjernbetjening: Fjernbetjening med 31 taster
- Brugervejledning: 16 sprog

## Mål

- Mål på anlæg (B x D): 400 x 98 mm
- Højde (med stand): 235 mm
- Bredde (emballage): 456 mm
- Højde (emballage): 251 mm
- Dybde (emballage): 197 mm
- Bruttovægt: 4,2 kg
- Nettovægt: 3,3 kg

## Strøm

- Strømforsyning: 110 - 240 V, 50/60 Hz



Udgivelsesdato  
2017-03-29

Version: 1.0.7

12 NC: 8670 001 00091  
EAN: 87 12581 67701 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)