



Philips Prestigo
Univerzalni daljinski
upravljalnik

PRESTiGo

SRU8008

Najboljša funkcionalnost. Najmanj truda.

Barvne ikone za preprosto pomikanje in izbiro. Upravljajte do 8 naprav, kot so televizor, DVD(R)-HDD, videorekorder, satelitski in kabelski sprejemniki, kanalniki in še kaj.

Enotna rešitev za upravljanje večine naprav in znamk

- Daljinski upravljalnik za televizor, videorekorder, SAT, DVD, radijski sprejemnik, CD, AMP in kanalnik
- Razširjena zbirka IR-kod za večino naprav in znamk

Pametna intuitivna uporaba

- Čitljiv 3,6 cm (1,4") barvni LCD-zaslon
- Upravljanje z vrtljivim gumbom za hitro pomikanje po meniju
- Dejavnosti za upravljanje več naprav s pritiskom enega gumba
- LCD-zaslon z osvetljenim ozadjem, ki je priročno v temi

Hitra in enostavna nastavitve

- Brez ročne nastavitve
- Priročno učenje IR-kod z drugega daljinskega upravljalnika
- Preprosto dodajanje in označevanje dodatne funkcionalnosti

PHILIPS

dovršeno in preprosto

Specifikacije

Priročnost

- Podprte naprave: TV, Videorekorder, DVD, SAT, KABEL, CD/MD, SPREJEMNIK, AMP, Domači kino, DVR, Zvočna naprava, Sprejemnik digitalne predstavnosti, DVB-T/S, DVD snemalnik, Kombinirano snemalnik DVDR-HDD, Kombinirano DVD-videorekorder, Igralna konzola, HTS, PC, Projektor (IR), PVR, KASETA, Tuner, Kombinirano TV-DVD, Kombinirano TV-videorekorder, Kombinirano TV-videorekorder-DVD
- Število dejavnosti: 8
- Programirljivi makri: Da, 8
- Indikator praznosti baterije
- Vrsta zaslona: LCD
- Enostavna namestitve: Samodejno iskanje
- Število tipk: 45
- Jeziki prikaza na zaslonu: Nizozemščina, Angleščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Ruščina, Španščina
- Priročnik v jezikih: Slovenščina, francoščina, nemščina, nizozemščina, španščina, portugalsščina, italijanščina, ruščina, turščina, švedščina, norveščina, finščina
- Dršno kolesce

Infrardeče zmožnosti

- Delovna razdalja: 33 čevljev (10 m)
- IR-kode učenja

- Število znakov v zbirki podatkov: Prek 1100
- Frekvenčni razpon nosilne frekvence: 19 kHz-455 kHz
- Kot prenosa: 90 stopinja

Napajanje

- Število baterij: 3
- Vrsta baterije: Alkalna AA/LR6
- Upravitelj za varčevanje z baterijami: Samodejni vklop/izklop

Zunanja škatla

- Število komercialnih pakiranj: 2
- Bruto teža: 1,22 kg
- Outer carton (L x Š x V): 33 x 17,1 x 9,6 cm
- Neto teža: 0,298 kg
- Teža embalaže: 0,922 kg

Dimenzije embalaže

- EAN: 87 12581 40584 7
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta embalaže: Vzorec
- Vrsta postavitve na policu: Vzorec
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 15,75 x 31,95 x 4,7 cm
- Bruto teža: 0,535 kg
- Neto teža: 0,149 kg
- Teža embalaže: 0,386 kg

Značilnosti

3,6 cm (1,4") barvni zaslon

3,6 cm (1,4") (96 x 67 slikovnih pik) barvni LCD-zaslon je zasnovan za pregleden prikaz vsebine na zaslonu.

Intuitivni vrtljivi gumb

Gumb z vgrajenim vrtljivim kolescem omogoča pomikanje po meniju za nastavitve in stranih naprave v smeri urinega kazalca in nasprotni smeri urinega kazalca.

Vodena nastavitvev

Za razliko od drugih univerzalnih daljinskih upravljalnikov, v katere je treba vnesti trimestno kodo za identifikacijo znamke in naprave, ta upravljalnik vključuje podrobna navodila za nastavitvev opreme, neodvisno od znamke.

Funkcionalnost učenja

Funkcionalnost učenja se nanaša na postopek, s katerim daljinski upravljalnik zajame in shrani infrardeče signale ostalih daljinskih upravljalnikov. Kode, ki jih ni v bazi podatkov na daljinskem upravljalniku, je mogoče vanj vpisati tako, da vanj usmerimo originalni daljinski upravljalnik.

Univerzalna zbirka IR-kod

Univerzalna zbirka IR-kod je knjižnica infrardečih kod, vgrajenih v določeni daljinski upravljalnik. Ta funkcija omogoča daljinskemu upravljalniku upravljanje opreme brez učenja posameznih signalov. Izberite ustrezno zbirko infrardečih kod v zbirki podatkov in upravljajte skoraj vse avdio/video naprave na tržišču, ne glede na model ali znamko.

Dodajanje dodatne funkcionalnosti

Izboljšan način dodajanja in označevanja funkcij omogoča preprostejše in hitreje dodajanje dodatne funkcionalnosti. Nič več manjkajočih funkcij.

Delovanje glede na uporabniški vmesnik

Namesto posameznega upravljanja komponent delovanje glede na daljinski upravljalnik združuje najbolj pogosto uporabljene funkcije v dejavnosti, kot sta "Ogled filma" ali "Poslušanje CD-ja". Ko uporabnik izbere 'ogled filma', namesto da mora končni uporabnik določiti vsak posamezni del opreme, kot so predvajalnik DVD, televizor in večpredstavnostni sprejemnik, en gumb zagotavlja vse potrebne ukaze za ogled filma: vklop televizorja, vklop ojačevalnika in izbira ustreznega vhoda, vklop predvajalnika DVD in začetek predvajanja.

Osvetlitev ozadja zaslona

Osvetljeno ozadje je funkcija, ki osvetli LCD-zaslon ali številčno tipkovnico za uporabo v temi. Najbolj pogosta tipa osvetljenega ozadja uporabljata LED in elektroluminescenco (EL). Daljinski upravljalniki, ki so osvetljeni z LED, so ponavadi svetli, a neenakomerni z rumeno ali zeleno barvo, medtem ko so plošče z EL enakomerne in v modrih, belih ali zelenih odtentkih.



Datum izdaje 2011-06-07

Različica: 4.0.11

12 NC: 8670 000 38313
EAN: 87 12581 40584 7© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com