

Philips
Haut-parleur avec station
d'accueil

pour iPod et iPhone
Batterie rechargeable

DS7550/37



Conçu pour parcourir le monde à vos côtés

L'obsession du son

Compacte et très légère, cette station d'accueil Fidelio n'en est pas pour autant moins performante quand il s'agit de qualité sonore. Conçue pour le voyage, elle est dotée d'une batterie rechargeable longue durée, d'une finition en aluminium robuste et d'un étui de transport pour que vous puissiez profiter, partout où la vie vous mène, d'un son irréprochable.

Extrêmement léger et polyvalent

- Batterie rechargeable au lithium-ion intégrée pour de longues heures d'écoute
- Fonctionnement sur piles ou secteur pour écouter votre musique n'importe où
- Encastrez votre iPod/iPhone dans la station sans le sortir de son étui
- Entrée auxiliaire pour connecter facilement presque tout dispositif électronique
- Application DockStudio gratuite : radio Internet et fonctionnalités supplémentaires

Conçu pour le voyage

- Design élégant, mince et compact pour que vous puissiez mettre votre système dans n'importe quel porte-documents
- Finition aluminium et boîtier robuste pour une protection intégrale

Laissez-vous transporter par le son

- Technologie wOOx pour des basses profondes et précises sans distorsion
- Technologie DBB pour préserver les basses fréquences pour des basses profondes quel que soit le volume sonore
- Technologie de blindage pour bloquer les interférences provenant du téléphone mobile

PHILIPS

Haut-parleur avec station d'accueil
pour iPod et iPhone Batterie rechargeable

DS7550/37

Caractéristiques

Technologie wOOx



La technologie wOOx est un concept de haut-parleurs révolutionnaire pour une profondeur de basses incomparable. Les transducteurs travaillent en symbiose avec le caisson de basses wOOx et le réglage précis entre le transducteur principal et le haut-parleur d'aigus permet des transitions douces entre les différentes fréquences. La double suspension et une construction enchâssée symétrique donnent des basses profondes et précises sans distorsion. wOOx produit des basses dynamiques d'une profondeur exceptionnelle grâce à une utilisation intégrale du caisson pour restituer la musique de manière authentique.

Amplification dynamique des basses (DBB)



La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général

difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Station d'accueil pour iPhone/iPod acceptant les étuis



Le port à ressort de la station d'accueil permet d'insérer facilement tout modèle d'iPod ou d'iPhone, sans nécessiter un adaptateur particulier. De plus, il fonctionne même avec la plupart des étuis protecteurs – il suffit d'insérer votre appareil tel quel. Vous pouvez désormais profiter sans souci de votre musique.

Entrée auxiliaire pour une connexion facile

Entrée auxiliaire pour connecter facilement presque tout dispositif électronique

Alimentation à pile ou sur secteur

Fonctionnement sur piles ou secteur pour écouter votre musique n'importe où

Fini aluminium et boîtier

Fini aluminium et boîtier robuste pour une protection intégrale

Élégant et compact

Design élégant, mince et compact pour que vous puissiez mettre votre système dans n'importe porte-documents

Batterie rechargeable intégrée

Batterie rechargeable au lithium-ion intégrée pour de longues heures d'écoute

Technologie de blindage

Technologie de blindage pour bloquer les interférences provenant du téléphone mobile

Application DockStudio sur l'App Store



Cette application gratuite ouvre tout un horizon de fonctionnalités exclusives pour votre station d'accueil. Vous pouvez consulter la météo, l'heure, ou encore utiliser votre photo préférée comme fond d'écran. DockStudio vous permet aussi d'écouter des milliers de stations de radio Internet à travers le monde. Des mises à jour des styles d'affichage et de nouvelles fonctions seront bientôt disponibles.



Spécifications

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 10 W
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses
- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

Enceintes

- Système d'aimant à néodyme

Connectivité

- Entrée AUX

Alimentation

- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Batterie
- Type de batterie: Batterie intégrée
- Autonomie de la batterie: 8 heure(s)

Accessoires

- Câbles: Entrée auxiliaire de 3,5 mm

Dimensions

- Nombre de cartons: 2
- Dimensions du produit (l x P x H): 310 x 110 x 40
- Poids (emballage compris): 1,04 kg
- Poids du carton principal: 2,3 kg
- Poids: 0,76 kg
- Dimensions du carton principal: 175 x 162 x 440 mm

Lecture audio

- Lecture depuis la station d'accueil: Recharge de l'iPhone, Recharge de l'iPod

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod nano 5e génération, iPod nano 6e génération, iPod touch, iPod touch 2e génération, iPod touch 2e gén. 8/16/32 Go, iPod avec écran couleur, iPod 5e génération

Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Application iPod/iPhone

- Nom de l'application: DockStudio
- Téléchargement gratuit à partir de l'App Store
- Compatibilité: iPhone OS 3.0
- Alarme: Plusieurs alarmes, Minuterie de mise en veille, Réveillez-vous en musique, Réveillez-vous au bruit de la nature, Réveillez-vous avec vos photos
- Lecture: Navigation album/piste, Commandes lecture
- Horloge: Affichage analogique, Affichage numérique
- Réglages du son: Amplif. dynamique des basses (DBB), DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Niveau de la pile: État de la pile du haut-parleur



Date de publication
2024-05-07

Version: 11.0.6

UPC: 6 09585 18953 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com