



Philips
Haut-parleur avec station
d'accueil

pour iPod et iPhone
Pile rechargeable



DS7550/37



Conçu pour parcourir le monde à vos côtés

L'obsession du son

Compacte et très légère, cette station d'accueil Fidelio n'en est pas pour autant moins performante quand il s'agit de qualité sonore. Conçue pour le voyage, elle est dotée d'une batterie rechargeable longue durée, d'une finition en aluminium robuste et d'un étui de transport pour que vous puissiez profiter, partout où la vie vous mène, d'un son irréprochable.

Son époustouffant

- Technologie wOOx pour des basses profondes et précises sans distorsion
- Technologie DBB pour préserver les basses fréquences pour des basses profondes quel que soit le volume sonore
- Technologie de blindage pour bloquer les interférences provenant du téléphone mobile

Conçu pour le voyage

- Design élégant, mince et compact pour que vous puissiez mettre votre système dans n'importe quelle porte-documents
- Finition aluminium et boîtier robuste pour une protection intégrale

Extrêmement léger et polyvalent

- Batterie rechargeable au lithium-ion intégrée pour de longues heures d'écoute
- Fonctionnement sur piles ou secteur pour écouter votre musique n'importe où
- Encastrez votre iPod/iPhone dans la station sans le sortir de son étui
- Entrée auxiliaire pour connecter facilement presque tout dispositif électronique
- Application DockStudio gratuite : radio Internet et fonctionnalités supplémentaires

Haut-parleur avec station d'accueil
pour iPod et iPhone Pile rechargeable

Spécifications

Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod nano 5e génération, iPod nano 6e génération, iPod touch, iPod touch 2e génération, iPod touch 2e gén. 8/16/32 Go, iPod avec écran couleur, iPod 5e génération

Application iPod/iPhone

- Nom de l'application: DockStudio
- Téléchargement gratuit à partir de l'App Store
- Compatibilité: iPhone OS 3.0
- Lecture: Navigation album/piste, Commandes lecture
- Réglages du son: Amplif. dynamique des basses (DBB), DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Horloge: Affichage analogique, Affichage numérique
- Alarme: Plusieurs alarmes, Minuterie de veille, Réveillez-vous en musique, Réveillez-vous aux bruits de la nature, Réveillez-vous avec vos photos
- État de la pile: État de la pile du haut-parleur

Connectivité

- Entrée auxiliaire



Lecture audio

- Lecture depuis la station d'accueil: Recharge de l'iPhone, Recharge de l'iPod

Son

- Puissance de sortie (eff.): 10 W
- Accentuation du son: Amplification dynamique des basses
- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

Haut-parleurs

- Système d'aimant à néodyme

Accessoires

- Câbles: Entrée auxiliaire de 3,5 mm

Alimentation

- Bloc d'alimentation: 100-240 V c. a., 50/60 Hz, Pile
- Type de batterie: Batterie rechargeable intégrée
- Autonomie sur batterie: 8 h

Dimensions

- Poids du carton principal: 2,3 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 310 x 110 x 40
- Poids incluant l'emballage: 1,04 kg
- Dimensions du carton principal: 175 x 162 x 440 mm
- Nombre de cartons: 2
- Poids: 0,76 kg

DS7550/37

Caractéristiques

Technologie wOOx



La technologie wOOx est un concept de haut-parleurs révolutionnaire pour une profondeur de basses incomparable. Les transducteurs travaillent en symbiose avec le caisson de basses wOOx et le réglage précis entre le transducteur principal et le haut-parleur d'aigus permet des transitions douces entre les différentes fréquences. La double suspension et une construction enchâssée symétrique donnent des basses profondes et précises sans distorsion. wOOx produit des basses dynamiques d'une profondeur exceptionnelle grâce à une utilisation intégrale du caisson pour restituer la musique de manière authentique.

Amplification dynamique des basses (DBB)



La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.



Date de publication
2014-03-29

Version: 11.0.6

12 NC: 8670 000 62149
UPC: 6 09585 18953 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com