



飞利浦  
降噪耳机

### 高清晰度音频

贴耳式  
豪华记忆泡沫耳垫  
紧凑可折叠



NC1

## 耳中只有优美动听的音乐

通过 Fidelio NC1 享受非凡的噪音消除。您将完全沉醉于无暇的高保真原声，没有噪音的干扰。这款耳机小巧可折叠，长时间佩戴也倍感舒适，是您长途旅行或上班途中的最佳音乐伴侣。

#### 无暇高保真原声

- 高清晰度音频再现高保真音乐
- 经过优化的 40 毫米钕制驱动器，为您呈现高保真原声
- 独立声室带来精确的声音

#### 先进的噪音消除

- 混合技术带来卓越的噪音消除
- 经过专门调谐，带来始终如一的高保真原声
- 零杂音确保流畅地音乐享受
- 智能电源解决方案，让您持续欣赏音乐
- 30 小时 ANC 播放时间和无限音乐及通话时间

#### 时尚出行

- 符合人体工程学的豪华记忆泡沫耳垫，长途旅行中仍倍感舒适
- 小巧多向折叠设计，携带和存放非常方便
- 使用线控装置和麦克风在音乐和通话之间进行切换
- 采用铝和橡胶材质的先进造型设计



reddot award 2015  
winner



# PHILIPS

## 降噪耳机

高清晰度音频 贴耳式，豪华记忆泡沫耳垫，紧凑可折叠

NC1/00

# 产品亮点

### 高清晰度音频



高清晰度音频可提供卓越的音频性能，再现原始工作室母带录音，其保真度超越 16 位 / 44.1 千赫 CD 格式。卓越的质量使高清晰度音频成为音乐爱好者的最佳音乐伴侣。Fidelio 耳机符合高清晰音频质量所要求的严格标准。不论您是聆听高清晰度音频还是更传统的音乐源，Fidelio 耳机系列的流畅扩展高频都可让您畅享美妙音乐。

### 卓越的噪音消除



Fidelio NC-1 采用前馈和后馈主动式噪音消除 (ANC) 解决方案，这意味着耳罩内外配有 4 个麦克风捕获噪音进行先进处理。前馈 ANC（耳罩外的麦克风）可涵盖更宽的频率带宽，而后馈 ANC（耳罩内的麦克风）则提供强化噪音消除。该组合可确保消除广泛的噪音频率，更深程度地优化任何环境下的音乐欣赏。

### 40 毫米高清驱动器



在配对之前，每一个扬声器驱动器都经过精挑细选、仔细调谐并严格测试，以确保营造最平衡的自然音效。40 毫米驱动器使用高功率钕磁铁，可在宽广的动态范围内提供真正的高保真音质，一直到最微妙的细节，都能真实再现。

### 始终如一的高保真原声



Fidelio NC-1 的噪音消除功能经过专门调谐，确保最佳音效。为了挑战人们认为降噪耳机无法提供高性能音效的观点，我们对 NC-1 进行了精心设计，这样，无论您在安静或嘈杂的环境中，均能获得最佳音质。

### 先进造型设计



采用铝和橡胶材质的先进造型设计

### 小巧多向折叠设计



Fidelio NC-1 采用轻盈、纤细和小巧的折叠结构和时尚的设计风格，成为您完美的旅行搭档。使用多向折叠耳机，您可以决定如何将耳机高效地装入旅行包，甚至可以将其放入航班座椅的背袋中。

### 豪华记忆泡沫耳垫

经过精心挑选的 Fidelio NC-1 材料可确保长时间佩戴也倍感舒适，获得最佳音效。经过精心设计的耳垫配有记忆泡沫，可完美贴合耳形。其不仅可以提供理想的人体工程学舒适佩戴，而且能增强耳机的噪音消除效果。外部耳垫结合织物和松软的蛋白质皮革，完美降低耳朵表面所受的压力并减少热量聚积。这些要素使 NC-1 非常耐磨，成为长途旅行的舒适伴侣。

### 精致的硬质旅行收藏盒



精致的硬质旅行收藏盒，提供时尚耳机保护

# 规格

## 声音

- 原声系统: 已关闭
- 磁铁型: 钹制
- 最大输入功率: 150 毫瓦
- 灵敏度: 107 dB
- 扬声器直径: 40 毫米
- 阻抗: 16 欧姆
- 频率响应 7-40000 赫兹: 噪音消除关闭模式

## 连接

- 线缆长度: 1.2 米
- 连接器: 3.5 毫米立体声
- 接头末端: 镀金
- 线缆类型: 铜制

## 附件

- 飞机插头: 是, 2 \* 3.5 毫米
- 1.0 米 USB 充电线缆
- 1.2 米音频线缆
- 旅行收藏盒

## 外箱

- 外箱 (L x (宽 x 高)): 18.5 x 17.8 x 21.9 厘米
- 用户包装数量: 2
- 总重: 1.21 千克
- 自重: 0.5202 千克
- GTIN: 1 69 23410 73173 3
- 净重: 0.6898 千克

- 总重: 2.668 磅
- 外箱 (L x (宽 x 高)): 7.3 x 7 x 8.6 英寸
- 净重: 1.521 磅
- 自重: 1.147 磅

## 包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 16.8 x 20.2 x 8.6 厘米
- EAN: 69 23410 73173 6
- 总重: 0.5276 千克
- 净重: 0.3449 千克
- 随附产品数量: 1
- 包装类型: 箱体
- 自重: 0.1827 千克
- 货架摆放类型: 两种
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 6.6 x 8 x 3.4 英寸
- 总重: 1.163 磅
- 净重: 0.76 磅
- 自重: 0.403 磅

## 产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 14 x 16.4 x 7 厘米
- 重量: 0.191 千克
- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 5.5 x 6.5 x 2.8 英寸
- 重量: 0.421 磅



发行日期 2016-03-09

版本: 9.1.5

12 NC: 8670 001 16406  
EAN: 06 92341 07317 36

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)