

Philips
Haut-parleur avec station
d'accueil

pour iPod et iPhone
Alimentation c.a. ou par pile



DS7510



Conçu pour les déplacements

L'obsession du son

Compact et véritablement portable, ce lecteur ne laisse pas sa place lorsqu'il s'agit de performance. Conçu pour le voyage, il livre des sons étonnamment puissants à partir de votre iPhone ou de votre iPod. Partout où la vie vous mène, vous profitez d'une musique d'excellente qualité.

Son époustouflant

- Technologie wOOx pour des basses profondes et précises sans distorsion
- Technologie DBB pour préserver les basses fréquences pour des basses profondes quel que soit le volume sonore
- Technologie de blindage pour bloquer les interférences provenant du téléphone mobile

Conçu pour le voyage

- Design élégant, mince et compact pour que vous puissiez mettre votre système dans n'importe quel porte-documents

Extrêmement léger et polyvalent

- Fonctionnement sur piles ou secteur pour écouter votre musique n'importe où
- Encastrez votre iPod/iPhone dans la station sans le sortir de son étui
- Entrée auxiliaire pour connecter facilement presque tout dispositif électronique
- Application DockStudio gratuite : radio Internet et fonctionnalités supplémentaires

PHILIPS

Haut-parleur avec station d'accueil
pour iPod et iPhone Alimentation c.a. ou par pile

Spécifications

Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod classic, iPod mini, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod nano 5e génération, iPod nano 6e génération, iPod touch, iPod touch 2e génération, iPod touch 2e gén. 8/16/32 Go, iPod avec écran couleur, iPod 5e génération

Lecture audio

- Lecture depuis la station d'accueil: Recharge de l'iPod, Recharge de l'iPhone

Son

- Accentuation du son: Amplification dynamique des basses, Technologie wOOx
- Système audio: Stéréo



- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume
- Puissance de sortie (eff.): 10 W

Haut-parleurs

- Système d'aimant à néodyme

Connectivité

- Entrée auxiliaire

Accessoires

- Adaptateur c. a./c. c.
- Câbles: Entrée auxiliaire de 3,5 mm

Alimentation

- Bloc d'alimentation: 100-240 V c. a., 50/60 Hz, Batterie
- Type de batterie: Alcaline AA / LR6
- Nombre de piles: 4,00
- Autonomie de la batterie: 8 h

DS7510/37

Caractéristiques

Technologie wOOx



La technologie wOOx est un concept de haut-parleurs révolutionnaire pour une profondeur de basses incomparable. Les transducteurs travaillent en symbiose avec le caisson de basses wOOx et le réglage précis entre le transducteur principal et le haut-parleur d'aigus permet des transitions douces entre les différentes fréquences. La double suspension et une construction enchâssée symétrique donnent des basses profondes et précises sans distorsion. wOOx produit des basses dynamiques d'une profondeur exceptionnelle grâce à une utilisation intégrale du caisson pour restituer la musique de manière authentique.

Amplification dynamique des basses (DBB)



La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Application DockStudio sur l'App Store



Cette application gratuite ouvre tout un horizon de fonctionnalités exclusives pour votre station d'accueil. Vous pouvez consulter la météo, l'heure, ou encore utiliser votre photo préférée comme fond d'écran. DockStudio vous permet aussi d'écouter des milliers de stations de radio Internet à travers le monde. Des mises à jour des styles d'affichage et de nouvelles fonctions seront bientôt disponibles.



Date de publication
2015-06-02

Version: 5.1.4

12 NC: 8670 000 74863
UPC: 6 09585 21246 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com