

Philips
Trådløs højttaler

Bluetooth®
16 W udgangseffekt
12 timers spilletid
IPX7-vandtæt



TAS5305



Tag festen med

Tag musikken med dig overalt med den vandtætte Bluetooth-højttaler, der altid er klar til fest! Du får 12 timers spilletid og medrivende lyd med kraftig bas. Farvede LED'er skaber et lysshow til dine sange. Lydindgang giver dig mulighed for at tilslutte andre kilder.

12 timers spilletid. Robust og IPX7-vandtæt.

- Vandtæt og klar til brug
- Fest videre med 12 timers spilletid
- To passive membraner forstærker bassen
- 2 x 1,75" fuldtoneenheder. Dynamisk lyd
- Anti-clipping-funktion. Skru op uden forvrængning

Spil det, du holder af – uanset hvor du er.

- Lydindgang. Kan slutes til næsten alle kilder
- Indbygget mikrofon til håndfrie opkald
- Bluetooth 5.0. Op til 20 m trådløs rækkevidde
- Nem at parre

Tag festen med overalt

- Fyr den af til rytmen. LED-lys
- Mål: 190 x 80 x 80 mm
- Par med en identisk højttaler for at få stereolyd

PHILIPS

Specifikationer

Kompatibilitet

- Appstyring til smartphone/tablet
- Android-tablets og -smartphones: med Android 2.1 og Bluetooth 2.1 eller nyere

Lyd

- Udgangseffekt (MAX): 32 W
- Udgangseffekt (RMS): 16 W
- Lydsystem: Stereo
- Frekvenskurve: 100 Hz – 20 KHz

Højttalere

- Antal lydkanaler: 2
- Enhedskonfiguration: Full-Range
- Antal fuldtoneenheder: 2
- Diameter på fuldtoneenhed: 44 mm
- Passive membraner: 2

Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth-område: Rækkevidde, 20 m eller 66 fod
- Bluetooth-version: 5,0
- Lydforbindelser: 3,5 mm linjeindgang
- DLNA-standard: Nej
- Tilslutning af flere højttalere
- Scenarie med flere højttalere: Stereo
- Teknologi med flere højttalere: TWVS
- USB: Type-C

Komfort

- Vandbestandighed: IPX7
- Nem installation: Automatisk parring
- Lydstyrke: Digital op/ned
- Indbygget mikrofon
- Håndfrie opkald
- Opkaldsstyring: Besvar/afslut opkald
- Automatisk sluk
- Display: Nej
- Lyseffekt

Strøm

- LED-strømindikator: Blå
- Batteritype: Litiumionbatteri (indbygget)
- Batterikapacitet: 2600 mAh, 7,4 V
- Drifftid på batteri: 12 t
- Opladningstid: 6 t
- Strømbank: Nej

Tilbehør

- 3,5 mm-lydkabel
- Kabel: USB-opladningskabel
- Medfølgende tilbehør: Quick Install Guide, Globalt garantibevis, Garantikort

Design og finish

- Farve: Sort

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 19 x 8 x 8 cm
- Mål på produkt (B x H x D): 7,5 x 3,1 x 3,1 tommer
- Vægt: 1,323 lb
- Vægt: 0,6 kg

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 23,8 x 10,3 x 11 cm
- Mål på emballage (B x H x D): 9,4 x 4,1 x 4,3 tommer
- Bruttovægt: 1,764 lb
- Bruttovægt: 0,8 kg
- Nettovægt: 0,6 kg
- Nettovægt: 1,323 lb
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Kasse
- Taravægt: 0,2 kg
- Taravægt: 0,441 lb
- EAN: 48 95229 10221 7

Vigtigste nyheder

Vandtæt og klar til brug



Denne bærbare Bluetooth-højttaler er IPX7-klassificeret - hvilket betyder, at den kan modstå fuldstændig nedsænkning i vand i op til 1 m dybde i op til 30 minutter. Du kan feste i brusebadet, ved poolen eller endda i poolen! Den trådløse rækkevidde er 20 m.

Fest videre med 12 timers spilletid



Lyden forbliver klar, selv når du spiller højt, og en passiv membran forstærker bassen. Du får 12 timers spilletid, og en fuld opladning tager 6 timer. Vil du sætte endnu mere gang i festen? Par med en identisk højttaler for at få stereolyd.

Fyr den af til rytmen. LED-lys



Når festen er i gang, er lysshowet det også. LED-lys i hver ende af højttaleren blinker i takt til musikken.

Audio-in for nem tilslutning

Vil du gerne oprette forbindelse til en ekstern lydkilde som en pladespiller eller en MP3-afspiller? Audio-in-stikket på bagsiden af højttaleren gør, at du kan oprette forbindelse til næsten alle elektroniske enheder.

Nem at parre

Det er nemt at oprette forbindelse til din Bluetooth-enhed. Efter et kort tryk på Bluetooth-knappen er højttaleren klar til parring.

