



Philips
Цифрова фоторамка

7"

Мултимедия
Пропорции на дисплея 4:3

SPF2007

"...наистина не трябваше да го правиш!"

Оживете отново тези незабравими лица и моменти с тази фоторамка. Тази рамка е създадена за лесно използване, като опазва и околната среда. Не се съмнявайте, че ще се наслаждавате на снимките и че сте направили правилния избор за околната среда.

Най-висококачествен дисплей за удивително изживяване при гледане

- imagen Pro за резки, реалистични цветове и естествени тонове на кожата
- Съотношение на размерите на картината 4:3 за най-добър образ без изкривяване
- Добавете ново излъчване към старите спомени с RadiantColor

Опазващ околната среда "зелен" дизайн

- Екологичен фото дисплей
- Автоматично включване/изключване на дисплея в зададени часове с цел пестене на енергия

Просто и интуитивно обслужване и значителни удобства

- Автоматично слайдшоу от USB или карта с памет
- Автоматична ориентация на снимките в портретен или пейзажен режим
- Забавлявайте се с колажи: показвайте няколко снимки в един изглед

PHILIPS

Акценти

imagen Pro за реалистични цветове

Изключителната технология за подобряване imagen на Philips автоматично анализира снимките, за да се коригират цветовете и да се настрои оптимален контраст. imagen Pro е по-авангардно подобряване на образа, което включва 3 основни елемента от imagen, за постигане на по-добра точност на цветовете, дълбочина на цвета и интелигентен контраст. Освен тях, imagen Pro предлага подобрен цвят на кожата, по-резки образи и гледане на снимки без трепкане, което е много важно при неподвижните образи.

Идеални пропорции на дисплея 4:3

Цифровият фото дисплей Philips гарантира, че вашите снимки ще се изобразяват със съотношение 4:3 за най-добър образ.

Цвят RadiantColor

RadiantColor е изключителна технология на Philips за показване на по-малки снимки с оптимални пропорции 4:3 чрез разтегляне

към страните на екрана на цветовете по ръбовете на снимки, които са по-малки от размера на екрана, като се премахват черните полета и геометричните изкривявания.

Автоматично слайдшоу

Автоматичното слайдшоу се стартира от всяко USB устройство или карта с памет за всички онези моменти, за които не искате да отделяте време за копиране на снимките във вашия фото дисплей.

Автоматична ориентация

Автоматичното определяне на портретна/пейзажна ориентация на снимките се извършва от датчик, който разпознава ориентацията на фото дисплея и показва всяка снимка в необходимия режим.

Ефект на колаж от няколко снимки

Това е ефект за слайдшоу, с който снимките се показват в колаж, автоматично събиращ заедно различни снимки на случаен

принцип, за да се избягнат неугледните рамки, които могат да се получат при снимки с по-малък размер от този на екрана.

Екологичен фото дисплей

Фото дисплеите Philips са проектирани и произведени съобразно нашите принципи за екодизайн, насочени към намаляване до минимум на цялостното вредно въздействие върху околната среда чрез ниско потребление на енергия, премахване на опасните вещества, снижаване на теглото, по-ефективни опаковки и по-добра годност за рециклиране.

Автоматично включване/изключване на дисплея

С таймера си PhotoFrame може да се включва и изключва в избрани от вас часове, като се намалява разходът на енергия с цел опазване на околната среда и спестяване на до една трета от разходите на PhotoFrame за електроенергия.



Спецификации

Носители за съхранение на данни

- Вградена памет (RAM): 512 MB (за 500 снимки)
- USB: USB флаш устройство
- Типове карти с памет: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Карта Multimedia Card, xD карта, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (с адаптер), MS Pro Duo (с адаптер)

Възможности за свързване

- USB: USB 2.0 хост, USB 2.0 подчинен

Външен кашон

- Дължина: 23.4 см
- Брой потребителски опаковки: 2
- Дължина: 9.2 инч
- Ширина: 19 см
- Бруто тегло: 2.1 кг
- Височина: 19.8 см
- GTIN: 1 87 12581 49571 5
- Ширина: 7.5 инч
- Височина: 7.8 инч
- Нето тегло: 1.2 кг
- Бруто тегло: 4.630 lb
- Нето тегло: 2.646 lb
- Тегло на опаковката: 0.9 кг
- Тегло на опаковката: 1.984 lb

Комфорт

- Езици на екранното меню: Английски, Испански, Немски, Френски, Италиански, Холандски, Датски, Португалски, Руски, опростен китайски
- Четец на карти: Вграден (2x)
- Поддържан формат на фотографии: JPEG файлове до 10 MB, До 20 мегапиксела, JPEG снимки
- Поддържан видео формат: MotionJPEG, .AVI
- Поддържана фонова музика: MP3
- Бутони и регулатори: 3 бутона, 4-посочен бутон навигация/въвеждане
- Одобрения от регулаторните органи: CE, GOST, Швейцария, C-Tick
- Настройки за слайдшоу: В случаен ред, В последователност, Ефект при преход, Колаж (няколко снимки)
- Разполагане: Автоматична ориентация според снимката, Пейзажно, Портретно
- Режим възпроизвеждане: Преглед в цял екран, Слайдшоу, Преглед като миниатюри
- Подреждане на албуми: Create, Изтрий, Редакт, Преименуване
- Фото ретуш: Копиране, Изтрий, Завъртане, Машабирание и отрязване
- Фотоефекти: Черно-бяло, Сепия
- Фон на екрана: Черно, Бяло, Сиво, Саморегулиране
- Други удобства: Съвместим със заключване "Кенсингтън"
- Функция за настройка: Регулиране на яркостта, Език, Слайдшоу, Състояние, Автоматично вкл./изкл., Звуков сигнал вкл./изкл., Свървяване на час и дата, Източник на снимки, Дисплей-часовник вкл./изкл., Напомняне за събития с функция

"Дрямка"

- Състояние на системата: Версия на фърмуера, Оставаща памет
- Състояние на свързания носител: Свързан носител, Оставаща памет
- Plug & Play съвместимост: Windows Vista, Windows 2000/XP или по-нова, Mac OS X

Захранване

- Потребявана електроенергия: (System on) 5.6 W
- Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz
- Постоянно напрежение, волта: 9 V
- Изходен ток, ампера: 1 A
- Поддържан режим на захранване: Захранване от мрежата

Габарити на опаковката

- Височина: 19 см
- Тип опаковка: Картон
- Ширина: 22.5 см
- Дълбочина: 9 см
- Височина: 7.5 инч
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 87 12581 49571 8
- Ширина: 8.9 инч
- Бруто тегло: 0.95 кг
- Дълбочина: 3.5 инч
- Нето тегло: 0.6 кг
- Бруто тегло: 2.094 lb
- Нето тегло: 1.323 lb
- Тегло на опаковката: 0.35 кг
- Тегло на опаковката: 0.772 lb

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: AC-DC адаптер, Ръководство за бърз старт, USB кабел, Ръководство за потребителя на CD-ROM
- Ръководство за потребителя: Арабски, Чешки, датски/норвежки, Холандски, Английски, Фински, Френски, Немски, Гръцки, Италиански, Малайски, Полски, Португалски, Руски, опростен китайски, Испански, Шведски, Традиционен китайски, Турски

Размери

- Ширина на изделието (със стойката): 206.4 мм
- Височина на изделието (със стойката): 139.3 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 103 мм
- Тегло: 0.345 кг
- Температурен диапазон (работен): от 0°C до 40°C
- Температурен диапазон (съхранение): от -20°C до 70°C

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 4:3
- Съотношение на контраста (типично): 300:1
- Разделителна способност на екрана: 800 x 600
- Зрителен ъгъл: при C/R >= 10, 120° (хор.) / 100° (верт.)
- Яркост: 250 cd/m²
- Живот, до 50% яркост: 20 000 час(а)



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 3.3.2

EAN: 87 12581 49571 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com