



Philips
Originaalne kaasaskantav
muusikamängija

Bluetooth®

FM
USB-dokk mängimise/laadimise
jaoks
12 W



OST690



Muusika nutitefonist juhtmevabalt

selle kaasaskantava muusikamängijaga

Kaheksakümnendad on tagasi! Sellel retrostiilis kaasaskantaval muusikamängijal on lisaks vapustavale välimusele ka parem helikvaliteet. Bluetoothiga voogedastatav muusika, helisisend ja USB Direct tagavad teile kõik vajalikud võimalused, lisaks veel ka laadimine USB-pesa kaudu ja sisseehitatud hoiukoht.

Nautige oma muusikat juhtmevabalt

- Voogedastage oma muusikakogu Bluetoothi kaudu

Nautige muusikat mitmest allikast

- Nautige MP3-/WMA-vormingus muusikat otse oma USB-mälupulgast.
- FM-digitaalhäällestus
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks

Lihtne kasutada

- Sisseehitatud pesa nutitelefoni laadimiseks

Külluslik ja selge heli

- 12 W kogu väljundvõimsus
- Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks

PHILIPS

Originaalne kaasaskantav muusikamängija
Bluetooth® FM, USB-dokk mängimise/laadimise jaoks, 12 W

Esiletõstetud tooted

Voogedastage oma muusikakogu

Voogedastage oma muusikakogu Bluetoothi kaudu

FM-digitaalhäälustus



FM-digitaalhäälustus

Helisend (3,5 mm)



Looge hõlpsasti ühendus ning nautige kogu oma kaasaskantavates seadmetes ja arvutis olevat muusikat. Lihtsalt ühendage oma seade Philipsi komplekti helisendi (3,5 mm) porti. Arvutite puhul tehakse ühendus tavaliselt kõrvaklapiväljundist. Kui ühendus on loodud, saate kogu oma muusikakollektsiooni kuulata otse ülikvaliteetsetest kõlaritest. Philips pakub tõepoolest ju parimat heli!

USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks



Ühendage seade lihtsalt oma Philipsi Hi-Fi-süsteemi USB-porti. Teie muusikafailid esitatakse otse seadmest. Nüüd võite jagada oma lemmikhetki ka sõprade ja perega.

Dünaamiline bassivõimendi



Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.



OST690/10

Spetsifikatsioon

Bluetooth®-i juhtmeta tehnoloogia

- Versioon: BT 2.1
- Profiilid: A2DP, AVRCP

Heliesitus

- Bluetoothi režiim: Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine
- USB Directi režiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Programmeeritud esitus, Kordus, Juhuesitus
- Programmeeritavad muusikapalad: 20

Ühenduvus

- USB: USB host
- Helisend (3,5 mm)

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Antenn: FM antenn
- Tuuneri sagedusribad: FM
- Salvestatavad jaamad: 20
- Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälustus

Heli

- Heli täiustused: Bassipeegelduse süsteem, Dünaamiline bassivõimendi
- Väljundvõimsus: 12 W maks.
- Helisüsteem: Stereo
- Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp (digitaalne)

Kõlarid

- Sisesehitatud kõlarid: 2
- Kõlari läbimõõt: 4

Mugavus

- Ekraani tüüp: LED
- Ekraani täiustused: Ereduse valimine

Tarvikud

- Toitejuhe
- Kasutusjuhend: mitmekeelne
- Garantii: Garantiileht

Võimsus

- Patareide arv: 6 x LR14/C-tüüp (pole kaasas)
- Toiteallikas: 220–240 V, 50–60 Hz

Mõõtmed

- Pakendi sügavus: 146 mm
- Pakendi kõrgus: 275 mm
- Pakendi laius: 510 mm
- Kaal (koos pakendiga): 3,3 kg
- Kaal: 2,3 kg
- Peaseadme sügavus: 146 mm
- Peaseadme kõrgus: 275 mm
- Peaseadme laius: 447 mm



Väljalaske kuupäev
2016-04-06

Versioon: 4.0.7

12 NC: 8670 001 00385
EAN: 08 71258 16783 26

© 2016 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com