

# PHILIPS



## Kabellose Kopfhörer

Noise Cancelling Pro

Bis zu 60 Stunden  
Wiedergabezeit

Bluetooth-Multipoint

Touch Control



TAH8506BK

## Schlankes Design. Großartiger Sound.

Diese schlanken kabellosen Over-Ear-Kopfhörer machen jeden Tag zu einem guten Tag. Mit aufregendem Sound und fortschrittlichem Noise Cancelling tauchen Sie in jede Playlist und jedem Podcast ein. Sie möchten ein Gespräch führen? Auch das geht klar und deutlich.

### Großartiger Sound, schlankes Design

- Schlankes Design mit Noise Cancelling Pro
- Klarer Klang bei Gesprächen
- Großartiger Sound mit 40-mm-Treibern

### Einfache Verbindungen. Einfache Bedienung.

- Bluetooth-Multipoint. Verbinden Sie mehrere Geräte
- Bis zu 60 Stunden Wiedergabezeit\*
- Anschluss für High Resolution Audio
- Kontrolle über Touch-Steuerung. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Touch-Steuerung

### Für Sie gemacht

- Leicht und komfortabel
- Das elegante Etui schützt den Kopfhörer
- Philips Headphones App. Benutzerdefinierter Klang und mehr

# Besonderheiten

## Noise Cancelling Pro



Dieser leichte, kabellose Kopfhörer sieht nicht nur toll aus. Mit diesem Kopfhörer können Sie sich auf das konzentrieren, was Sie hören möchten. Das fortschrittliche Noise Cancelling filtert unerwünschte Geräusche aus der Umgebung um Sie herum heraus. Im Awareness-Modus können Sie Ihre Umgebung bei Bedarf wieder einblenden.

## Hervorragender Sound



Perfekt abgestimmte 40-mm-Treiber liefern jede Menge Details und Bässe für jeden Song oder Podcast. Sie können sogar das im Lieferumfang enthaltene Kabel verwenden, um High Resolution Audiodateien, die auf Ihrem bevorzugten Streaming-Dienst verfügbar sind zu genießen. Wenn Sie den Kopfhörer nicht verwenden, können Sie ihn im attraktiven Etui sicher aufbewahren.

## Bluetooth-Multipoint



Sehen Sie sich einen Film auf Ihrem Tablet an oder nehmen Sie einen Anruf auf Ihrem Telefon entgegen. Dank der Bluetooth-Multipoint-Konnektivität können Sie bis zu zwei Smart-Geräte gleichzeitig mit diesem Kopfhörer verbinden und bei Bedarf zwischen ihnen wechseln.

## Bis zu 60 Stunden Wiedergabezeit\*



Bei ausgeschaltetem Noise Cancelling können Sie bis zu 60 Stunden lang Musik, Podcasts und vieles mehr genießen. Bei eingeschaltetem Noise Cancelling sind es bis zu 45 Stunden. Eine vollständige Aufladung dauert 2 Stunden – und wenn Sie einen Boost benötigen, erhalten Sie mit einer schnellen Aufladung von 15 Minuten 5 Stunden.

## Touch Control



Mit der Touch-Steuerung können Sie Musik und Anrufe steuern. Möchten Sie nicht versehentlich die Touch-Steuerung aktivieren, wenn Sie sich auf Ihre Musik oder Podcasts konzentrieren? Sie können die Touch-Steuerung über die App ein- und ausschalten.

## Philips Headphones App



Mit der Philips Headphones App haben Sie die Kontrolle über Ihre Musik. Passen Sie die jeweiligen Einstellungen selbst an oder wählen Sie aus voreingestellten Klangstilen aus. Sie können die App außerdem verwenden, um zwischen den voreingestellten Modi für Noise Cancelling zu wechseln.

# Daten

## Ton

Frequenzbereich: 7 – 40.000 Hz  
Lautsprecher-Durchmesser: 40 mm  
Impedanz: 32 Ohm  
Maximale Eingangsleistung: 30 mW  
Empfindlichkeit: 96 dB (1.000 Hz)  
Treibertyp: Dynamisch  
Hi-Res Audio

## Konnektivität

Bluetooth-Version: 5.0  
Kabellos  
Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP  
Abnehmbares Kabel  
Maximale Reichweite: Bis zu 10 m  
Multipoint-Verbindung  
Unterstützter Codec: AAC, SBC  
Art der kabellosen Übertragung: Bluetooth  
Kopfhörerbuchse: 2.5 mm

## Außenkarton

Länge: 24.3 cm  
Anzahl der Verpackungen: 3  
Breite: 21.7 cm  
Bruttogewicht: 2.75 kg  
Höhe: 26.5 cm  
GTIN: 1 48 95229 11854 3  
Nettogewicht: 1.518 kg  
Eigengewicht: 1.232 kg

## Komfort

Automatische Abschaltung  
Lautstärkeregelung  
Philips Headphones App Support  
Firmware-Updates möglich  
Art der Steuerung: Angenehmes Gefühl

## Leistung

Wiederaufladbar  
Anzahl der Akkus: 1 Stck.  
Ladezeit: 2 Stunde(n)  
Musikwiedergabezeit (ANC aktiviert):  
45 Stunde(n)  
Musikwiedergabezeit (ANC deaktiviert):  
60 Stunde(n)  
Zeit für Schnellladen: 15 mins for 5 hrs  
Akkugewicht (gesamt): 14.936 g  
Akkukapazität (Kopfhörer): 800 mAh  
Akkutyp (Kopfhörer): Lithiumpolymer  
(integriert)

## Verpackungsmaße

Höhe: 25.5 cm  
Verpackungsart: Box  
Regalaufstellung: Hängend  
Breite: 19.2 cm  
Tiefe: 7.2 cm  
Anzahl der enthaltenen Produkte: 1  
EAN: 48 95229 11854 6  
Bruttogewicht: 0.819 kg  
Nettogewicht: 0.506 kg  
Eigengewicht: 0.313 kg

## Produktabmessungen

Höhe: 20.5 cm  
Breite: 18.5 cm  
Tiefe: 4.5 cm  
Gewicht: 0.279 kg

## Zubehör

Sonstiges: 1 Stück, Hartschalenkoffer  
Audiokabel: 2,5 – 3,5mm Stereo-Audiokabel,  
Länge = 1,2 m  
Schnellstartanleitung  
Ladekabel: USB-C-Kabel, 500 mm  
Mitgelieferte Adapter: Flugzeug-Adapter

## Design

Farbe: Schwarz  
Tragestil: Kopfbügel  
Faltbares Design: Flach / nach innen  
Material der Ohrmuscheln: Kunstleder  
Passform: Over-Ear  
Akustiksystem: Geschlossenes Design

## Telekommunikation

Mikrofon für Anrufe: 1 mic

## UPC

UPC: 8 40063 20202 3

## ANC-Funktionen

ANC-Technologie: Hybrid  
Awareness-Modus  
Adaptive ANC  
Mikrofon für ANC: 4 Mikrofone  
ANC (Active Noise Cancelling)

## Sprachassistent

Kompatible Sprachassistenten: Apple Siri,  
Google Assistant  
Aktivierung des Sprachassistenten: Manuell  
Unterstützt Sprachassistent

