

Philips
Mini Hi-Fi System



FWM210

Fyldig og kraftfuld lyd

Besat af lyd

Oplev uafbrudt lytning til dine CD/MP3/WMA-sange med 140 W RMS udgangseffekt. Forlæng din musiknydelse ved at lytte til dine sange hjemme via USB-lagerenhed - med direkte USB

Gør din lydoplevelse bedre

- Samlet udgangseffekt på 140 W RMS
- MAX Sound giver øjeblikkelig basforstærkning
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

Nyd din musik fra flere kilder

- Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW
- Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning
- MP3 Link til bærbar musikafspilning

Nem at anvende

- Digital indstilling for faste stationer
- Ur, alarm og sleep-timer
- Forbindelse til TV eller DVD-afspiller

PHILIPS
sense and simplicity

Vigtigste nyheder

MAX Sound



MAX Sound-teknologi frembringer en øjeblikkelig basforstærkning, maksimerer lydstyrken og skaber straks den mest imponerende lytteoplevelse med blot et tryk på en knap. Det elektroniske kredsløb kalibrerer den eksisterende lyd og styrkeindstilling og øger straks bassen og lydstyrken til et maksimalt niveau uden forvrængning. Både lydspektret og lydstyrken forstærkes betragteligt på en måde, der gavner alle former for musik.

Digital lydkontrol



Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

MP3 Link



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW



MP3 står for "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3)". MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvormed store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lyd kvaliteten nævneværdigt. MP3 er blevet det standard lydkomprimeringsformat, der bruges på internettet og giver en hurtig og nem overførsel af filer.

Direkte USB



Med direkte USB kan du helt enkelt vælge musik på en USB-enhed og afspille alt dit indhold. Alt, hvad du skal gøre, er at tilslutte din USB-enhed for at afspille musik eller eksportere indhold fra enheden.

Specifikationer

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 140 W
- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning, Digital lydkontrol, MAX Sound
- Udgangseffekt (RMS) total: 140 W

Højtalere

- Hovedhøjtaler: 2" diskantenhed, To-vejs, Bass reflex-højtalersystem, 5,25" basenhed
- Højtalere: 2

Audio Playback

- Discs: 1
- Loader-type: Skuffe
- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD
- Afspilningstilstand: Gentag ét/disk/program, Shuffle-afspilning, Hurtigt frem/tilbage, Søg efter næste/foregående spor, Gentag afspilning, Programmering af 20 spor
- Direkte USB-tilstande: Hurtigt tilbage/Hurtigt frem, Afspil/Pause, Forrige/Næste, Programafspilning, Gentagelse, Shuffle, Stop

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo, mW
- Automatisk digital indstilling
- Faste stationer: 40

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, Sleep-timer, Radioalarm, USB-alarm
- Ur: På hovedskærm
- Skærmtype: LCD

Tilslutningsmuligheder

- Lydforbindelser: RCA AUX-indgang, 3,5 mm stereo linjeindgang - MP3 Link

Tilbehør

- Fjernbetjening: 36 taster
- Kabler: MP3 line-in-kabel
- Medfølgende tilbehør: Brugervejledning, Lynhåndbog, Garantihæfte

Mål

- Mål på anlæg (B x H x D): 220 x 313 x 258 mm
- Højtalerbredde: 195 mm
- Højtalerhøjde: 313 mm
- Højtalerdybde: 210 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 705 x 372 x 292 mm
- Vægt inkl. emballage: 9,52 kg

Strøm

- Strømforsyning: 200 - 240 V



Udgivelsesdato
2012-02-09

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 83227
EAN: 87 12581 62410 1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com