

Philips
5.1 mājas kinozāle

DVD disks

HTS3531



Spēcīga telpiska skaņa

no kompaktiem skaļruņiem

Kinoteātra efekti jūsu mājās! Uzlabojiet savu mājas izklaides pieredzi ar atvērtiem skaļruņu draiveriem, kas nodrošina spēcīgu telpisku skaņu, un DVD mērogošanu līdz 1080p, izmantojot HDMI, lai iegūtu gandrīz HD kvalitātes attēlus.

Lielisks klausīšanās baudījums

- 300 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skanējumu
- Izvirzītie skandu skaļruņi spēcīgai telpiskajai skaņai
- Dolby Digital nepārspējamam filmu baudījumam

Radīts, lai uzlabotu dzīves telpu

- Moderns dizains, lai papildinātu mājas vidi

Vienkārši izbaudiet izklaidi

- Audio ieeja, lai baudītu mūziku no iPod/iPhone/MP3 atskaņotāja
- EasyLink sniedz iespēju vadīt visas HDMI CEC ierīces ar vienu tālvadības pulti
- HDMI augstas izšķirtspējas filmām un attēla kvalitātei
- Atskaņo DVD, VCD, CD un USB ierīces

PHILIPS

Izceltie produkti

300 W RMS jauda



300 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skaņējumu

Dolby Digital



Tāpēc, ka Dolby Digital, pasaulē vadošie digitālā daudzkanālu audio standarti, darbojas atbilstoši cilvēka auss dabiskajai skaņas apstrādei, jūs varat baudīt nepārspējamās kvalitātes visaptverošas skaņas audio ar reālistiskiem telpiskiem akcentiem.

Izvirzītie skandu skaļruņi



Izvirzītie skandu skaļruņi spēcīgai telpiskajai skaņai

Atskaņo visu



Atskaņojiet burtiski jebkuru disku un jebkuras datu nesēju ierīces, – DVD, VCD, CD vai USB ierīces. Izmantojiet lieliskas atskaņojamības nepārspējamās ērtības un multivides failu kopīgošanu savā televizorā vai mājas kinozāles sistēmā.

HDMI HD filmām



HDMI ir tiešs digitālais savienojums, kas nodrošina gan digitālo HD video, gan digitālo daudzkanālu audio. Bez pārveidošanas analogajos signālos tas garantē nevainojamu attēla un skaņas kvalitāti pilnīgi bez jebkādiem traucējumiem. Standarta izšķirtspējas filmas tagad var baudīt augstā izšķirtspējā, kas nodrošina vairāk detaļu un reālistiskākus attēlus.

Audio ieeja



Audio ieeja sniedz iespēju vienkārši atskaņot mūziku tieši no iPod/iPhone/iPad, MP3 atskaņotāja vai klēpjatora, izmantojot vienkāršu savienojumu ar mājas kinozāli. Vienkārši pievienojiet savu audio ierīci pie audio ieejas ligzdas, lai izbaudītu mūziku ar lielisku skaņas kvalitāti no Philips mājas kinozāles sistēmas.

EasyLink



EasyLink sniedz iespēju vadīt vairākas ierīces, piemēram, DVD atskaņotājus, Blu-ray atskaņotājus, SoundBar skaļruņus, mājas kinozāli, televizorus u.c., ar vienu tālvadības pulti. EasyLink izmanto HDMI CEC nozares standarta protokolu, lai dalītos ar funkcijām ierīču starpā, izmantojot HDMI vadu. Ar vienu pieskārienu pogai vienlaicīgi var darbināt visas pievienotās HDMI CEC ierīces. Tādas funkcijas kā gaidstāves režīms un atskaņošana tagad ir izmantojamas ļoti vienkārši.

Moderns dizains

Moderns dizains, lai papildinātu mājas vidi



Specifikācijas

Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: Nakts režīms
- Skaņu sistēma: Dolby Digital 5.1
- Basu skaļruņa izejas jauda: 50 W
- Ekvalaizera iestatījumi: Spēles, Filma, Mūzika, Jaunumi, Oriģināls
- Centrālā skaļruņa izejas jauda: 50 W
- Satelītskaļruņa izejas jauda: 4 x 50 W
- Kopējā jauda RMS pie 30% THD: 300 W

Skaļruņi

- Skaļruņu tipi: 1 x centrālais skaļrunis, 4 x satelītskaļruņi
- Centrālā skaļruņa draiveri: 1 x 2,5" zemfrekvenču skaļruņi
- Satelītskaļruņa frekvenču diapazons: 150 – 20 k Hz
- Satelītskaļruņa pilnā pretestība: 4 ohm
- Basu skaļruņa frekvenču diapazons: 20–150 Hz
- Centrālā skaļruņa pilnā pretestība: 4 ohm
- Basu skaļruņa draiveris: 1 x 5,25" zemfrekvenču skaļrunis
- Basu skaļruņa tips: Pasīvs
- Centrālā skaļruņa frekvenču diapazons: 150 – 20 k Hz
- Draiveri vienam satelītskaļrunim: 1 x 2,5 collu zemfrekvenču skaļrunis
- Basu skaļruņa pilnā pretestība: 4 ohm

Savienojamība

- Priekšējie / sānu savienojumi: Mūzikas iLINK, USB
- Aizmugurējie savienojumi: AUX IN 1, Kompozītvideo (CVBS) izeja, Digitālā optiskā ieeja, Easy-Fit skaļruņu ligzdas, FM antenas ligzda, HDMI izeja

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM
- Iepriekš iestatītu kanālu skaits: 40

Lietošanas komforts

- EasyLink (HDMI-CEC): Automātiskā audio ieejas kartēšana, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu, Tālvadības pults piekļuve

Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš: 55 W
- Barošanas avots: 220–240 V, 50 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,9 W

Piederumi

- Saderīgi piederumi: STS3001 skaļruņa statīvs
- Iekļautie piederumi: 2 x AAA baterijas, FM antena,

Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība (kārbā), Tālvadības pults, Drošības un juridisko nosacījumu brošūra, Preču zīmju lapa, Lietotāja rokasgrāmata, Vispasaules garantijas brošūra

Izmēri

- Ierīce (P x A x Dz): 360 x 58 x 323 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 9 kg
- Ierīces svars: 2,3 kg
- Iesaiņojums (P x A x Dz): 520 x 310 x 377 mm
- Centrālais skaļrunis (P x A x Dz): 159 x 84,5 x 80 mm
- Centrālā skaļruņa svars: 0,35 kg
- Centrālā skaļruņa kabeļa garums: 2 m
- Priekšējais skaļrunis (P x A x Dz): 84,5 x 159 x 80 mm
- Basu skaļrunis (P x A x Dz): 160 x 265 x 265 mm
- Priekšējā skaļruņa svars: 0,35 kg
- Basu skaļruņa svars: 2,5 kg
- Priekšējā skaļruņa kabeļa garums: 3 m
- Aizmugurējais skaļrunis (P x A x Dz): 84,5 x 159 x 80 mm
- Aizmugurējā skaļruņa svars: 0,35 kg
- Aizmugurējā skaļruņa kabeļa garums: 7 m
- Basu skaļruņa kabeļa garums: 3 m

Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: MP3, WMA
- MP3 bitu ātrums: 32–320 Kb/s

Faila formāts

- Audio: mp3, wma
- Video: avi, divX, mpeg, mpg
- Attēls: JPEG

Attēls/displejs

- Attēla uzlabošana: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 kadri sekundē), Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, Video mērogošana

Optiskie atskaņošanas datu nesēji

- Atskaņojamie diski: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD disks, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Saspiešanas formāts: JPEG
- Attēla uzlabošana: Pagriešana, Slaidrāde ar mūzikas atskaņošanu, Tālummaiņa

Video atskaņošana

- Saspiešanas formāti: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Izlaides datums
2024-05-06

Versija: 1.4.9

EAN: 87 12581 60599 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com