

Philips  
立體 DVD 微系統

DVD

CD、MP3-CD、USB、FM  
最大值 24 瓦

MCD1065



## ? 影魔方

具有 USB 直接播放功能

在家體驗電影與音樂雙重享受。Philips 立體 DVD 微型系統 MCD1065，可播放 DVD、VCD、CD 及更多音樂，還具有獨特的內置 USB Direct 相片和便攜式音樂播放功能。輕巧型設計，適合放置於各種空間和生活風格。

### 豐富你的電影體驗

- 播放 DVD、DivX® Ultra、MP3/WMA-CD、CD 以及 CD-RW
- 杜比數碼為你帶來超凡電影體驗
- 用於相片和 MP3/WMA 音樂播放的 USB Direct

### 豐富您的音響體驗

- 數碼音效控制，提供最佳的樂風設定
- 動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效
- 24 瓦 RMS 最大功率

### 與你的室內裝飾渾然一體

- 設計輕巧，適合任意空間，任意風格

**PHILIPS**

# 規格

## 音效

- 音效增強：動態低音增強效果，數碼音效控制
- 音效系統：杜比數碼解碼器
- 最大輸出功率 (RMS)：24 瓦

## 喇叭

- 主喇叭：低音反射式喇叭系統，3 吋低音喇叭

## 影像播放

- 播放媒體：DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, 影像 CD/SVCD, DivX, DivX Ultra
- 光碟播放模式：角度，慢動作，縮放，A-B 重複，PBC, 監管控制
- DVD 區域：3

## 播放聲音

- 播放媒體：MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD, WMA-CD
- 光碟播放模式：可編排 20 首曲目，重複 / 單一 / 全部 / 節目，隨機播放
- 載入器類型：上方
- USB Direct 模式：快退 / 快進，播放 / 暫停，前一首 / 下一首，重複，隨機播放

## 選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段：FM 立體聲
- 自動數碼選台
- 記憶選台：20
- 選台器增強功能：自動儲存

## 連接

- 視訊輸出 - 類比：複合視訊 CVBS (黃色 cinch)
- 其他連接：輸出端子, FM 天線, 數碼同軸輸出
- 輔助輸入：3.5 毫米
- 耳筒：3.5 毫米
- 音訊連接：3.5 毫米輸入端子

## 便利

- 鬧鐘：定時關機, CD 鬧鐘, 收音機鬧鐘
- 時鐘：在主屏幕上
- 顯示類型：LCD
- 背光燈顏色：白光

## 配件

- 附配件：複合影像線 (Y), 保證書, 快速使用指南, 3.5 毫米立體聲輸入電線

## 尺寸

- 主要喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深): 140 x 143 x 198 毫米
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 550 x 200 x 248 毫米
- 總重量：3.4 千克
- 主機深度：210 毫米
- 主機高度：143 毫米
- 主機闊度：140 毫米

## 功率

- 電源：100-240VAC, 50/60Hz

# 產品特點

## 數碼音效控制

數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士樂、搖滾樂、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。

## 杜比數碼解碼器

杜比數碼是世界領先的多聲道音響標準，參考人類雙耳平時處理聲音的方式，讓你體驗具有真實空間感覺、品質絕佳的環迴音效。

## 動態低音增強效果

動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓您獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使您減小音量也可以欣賞到同樣的音效。



出版日期 2014-08-09

版本：1.0.4

12 NC: 8670 000 90524  
EAN: 87 12581 64580 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)