



Philips
Webová kamera

CIF
CMOS

SPC210NC



Pust'te se do video chatování

S touto úžasně jednoduchou webovou kamerou buďte v kontaktu s přáteli a rodinou zdarma. Je to nejlepší kombinace kvality a ceny a je výborná pro použití se systémem Skype, MSN nebo jinou službou pro rychlé zasílání zpráv zdarma.

Vysoce kvalitní fotografie a video

- Plynulý obraz s 30 snímků za sekundu
- Rozlišení VGA (640 x 480) zajišťuje ostré obrázky
- Automatický optimizátor obrazu pro vysokou kvalitu obrazu
- Otočný objektiv pro dokonalé zaměření a přirozené snímky
- Samostatný externí mikrofon vám poskytuje volnost při nahrávání

Dokonale jednoduché ovládání

- Správce instalace umožňuje snadné nastavení
- Stabilní držák pro každý monitor, laptop nebo stůl
- Tlačítko Snímek umožňuje pořizovat skvělé fotografie
- Kompatibilní s MSN, Skype a dalšími službami okamžitého zasílání zpráv
- Kompatibilní se všemi dostupnými aplikacemi pro práci s grafikou

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Zachycení videa a snímků

- Čidlo: CMOS
- Rozlišení čidla: QVGA
- Rozlišení videa: QVGA
- Rozlišení snímku: QVGA
- Interpolované rozlišení snímku: VGA
- Maximální snímková frekvence: 30 fps
- Objektiv: f: 6 mm, F2,8, D42°
- Vyvážení bílé: 2600 – 7600 K
- Min. osvětlení: < 10 lux
- Hloubka barev: 24 bit

Mechanismus

- Svorka pro laptop: Ano
- Stojan pro monitor CRT: Ano
- Podstavec: Ano
- Zabudovaný digitální mikrofon: Ne
- Tlačítko Rychlé spuštění: Ne
- Tlačítko Snímek: Ano
- Svorka pro LCD: Ano

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Stručný návod k instalaci, Uživatelský manuál, Externí mikrofon

Software

- Přidat video do: MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Služba Skype

Systémové požadavky

- Operační systém: Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP
- Procesor: Pentium II 500MHz nebo vyšší

- paměť RAM: 128 MB RAM
- Zvuková karta: ano
- USB: Volný port rozhraní USB
- Připojení k Internetu: ano
- Místo na pevném disku: 200 MB
- Mechanika CD-ROM nebo DVD-ROM: Ano

Možnosti připojení

- Délka kabelu: 1,5 m
- připojení k počítači: USB 1.1

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 74 x 142 x 74 mm
- Hmotnost výrobku (g): 106

Údaje na obalu

- I2NC: 908210008562
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97590 2
- Hrubá hmotnost: 0,322 kg
- Výška: 170 mm
- Délka: 150 mm
- Šířka: 90 mm
- Množství: 1
- Hmotnost obalu: 0,216 kg

Vnější obal

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97972 6
- Hrubá hmotnost: 2,392 kg
- Hmotnost obalu: 1,756 kg
- Výška: 188 mm
- Délka: 316 mm
- Množství: 6
- Šířka: 285 mm

Zvýraznění výrobku

Video s 30 snímků za sekundu

Posaďte se a vychutnejte si vynikající obraz díky videu s 30 snímků za sekundu. To zajišťuje plynulejší obraz videa a všestranně lepší zážitek z video chatování.

Rozlišení VGA

Rozlišení VGA (640 x 480) znamená, že k vytvoření celého obrazu je použito přibližně 300 000 pixelů. Toto rozlišení zajišťuje ostré obrázky pro použití v dokumentech, na webových stránkách a v elektronické poště.

Automatický optimizátor obrazu

Automatický optimizátor obrazu umožňuje získat z webové kamery co nejvíce pomocí automatického nastavení kamery a obrazu, aby odpovídal dostupným světelným podmínkám.

Otočný objektiv

Otočný objektiv pro dokonalé zaměření a přirozené snímky. Rychle a snadno můžete nastavit správný úhel, aniž by bylo nutné objektiv podkládat, abyste dosáhli naklonění.

Samostatný externí mikrofon

Samostatný externí mikrofon můžete umístit tam, kde bude váš hlas nejlépe slyšet, abyste k video chatování mohli přidat vysoce kvalitní zvuk.

Správce instalace

Díky praktickému správci instalace webovou kameru nainstalujete za pár sekund. Sledujte krok po kroku snadné pokyny a webovou kameru nastavte tak, aby dokonale odpovídala počítači.

Stabilní držák

Multifunkční podstavec usnadňuje umístění webkamery na každý monitor, laptop, notebook nebo plochý povrch.

Tlačítko Snímek

Pouhým jedním stisknutím tohoto tlačítka webová kamera automaticky pořídí snímek. Je zábavné sdílet své snímky přidáním do e-mailu, na web nebo do dokumentu.

Kompatibilní s MSN a Skype

Technické řešení webové kamery a jejího softwaru zohledňuje všechny služby okamžitého zasilání zpráv. Obohatte Skype, MSN Messenger, Yahoo!, AOL Messenger a další služby okamžitého zasilání zpráv o video. Funguje také se systémem Windows Messenger a NetMeeting pro videokonference s více účastníky a jejich technické řešení bere v úvahu i budoucí vylepšení.

Kompatibilní s veškerým softwarem

Webová kamera spolupracuje se všemi dostupnými freewareovými i profesionálními aplikacemi pro práci s grafikou. Pořídte snímek nebo momentku z videa a otevřete je v jakémkoli programu pro práci s grafikou.

