

Philips Micro DVD

Riproduzione DVD

USB diretta design compatto

MCD170

Film in DVD con audio superiore

Ora puoi davvero vivere l'eccitante esperienza audiovisiva del cinema nel tuo soggiorno! L'elegante Micro Theater DVD MCD170 di Philips è dotato di scansione progressiva per l'ottimizzazione delle immagini, oltre alla funzione Dynamic Bass Boost, che assicura bassi profondi e nitidi.

Prestazioni audio di qualità

- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- Dolby Digital per la più entusiasmante esperienza cinematografica

Diverse sorgenti per una scelta più ampia

- Riproduttore di cassette con arresto automatico
- Goditi la musica MP3/WMA direttamente dal tuo dispositivo portatile USB
- Sintonizzazione FM digitale fino a 20 stazioni
- Riproduzione di DVD, DivX[®] Ultra, MP3/WMA-CD, CD e CD-RW

Arricchisci la tua esperienza audio

• potenza musicale 2x5 W RMS/2x10 W MPO/400 W PMPO



In evidenza

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

controllo audio digitale

Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con

precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

Dolby Digital

Poiché Dolby Digital, ovvero il principale standard audio digitale multicanale a livello mondiale, si basa sul metodo utilizzato dall'orecchio umano per elaborare i suoni, è possibile sperimentare la qualità straordinaria dell'audio surround con effetti incredibilmente realistici.

















Specifiche

Audio

- Potenza in uscita: 2 x 5 W RMS / 400 W PMPO
- Funzioni audio avanzate: 4 modalità controllo audio digitale, Dynamic Bass Boost
- · Sistema audio: Dolby Digital

Altoparlanti

 Altoparlante principale: Sistema altoparlanti Bass Reflex, Woofer da 3"

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: DVD+RW, DVD-Video, CD immagini, Video CD/SVCD
- Modalità riproduzione dischi: Angolo, Rallentatore, Zoom, ripetizione A-B, PBC, Controllo genitori
- Regione DVD: 2
- USB Direct: JPEG

Riproduzione audio

- tecnologia piastra a cassette: Meccanica
- Modalità riproduzione cassette: Controllo elettronico della velocità
- Supporti di riproduzione: CD-MP3, CD-RW, CD-R, CD, WMA-CD
- Modalità riproduzione dischi: 20 brani programmabili, Ripeti brano/tutto/programma, Ripetizione casuale
- Tipo caricatore: Superiore
- Modalità USB diretta: Indietro veloce/ Avanzamento veloce, Play/Pause, Previous/Next, Ripetizione, Avvia la riproduzione casuale

Registrazione audio

- Supporti registrazione: Nastro
- Registrazione nastri migliorata: avvio sincronizzato registrazione CD, livello di registrazione automatico, Registrazione con un solo comando

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

Bande del sintonizzatore: Stereo FM. OM

- · Sintonia digitale automatica
- Stazioni preimpostate: 40
- Sintonizzatore migliorato: Auto Store

Connettività

- Uscita video Analogica: Composite CVBS (cinch giallo), S-Video (su Hosiden)
- Altri collegamenti: Uscita, Antenna FM, Uscita coassiale digitale
- Cuffia: 3,5 mm
- Collegamenti audio: Ingresso da 3,5 mm

Funzioni utili

- Sveglia: Spegnimento automatico, Sveglia tramite CD, Radiosveglia
- Orologio: Su display principale
- Tipo display: LCD
- Lingue OSD: Italiano, Cinese tradizionale, Portoghese, Spagnolo
- Colore retroilluminazione: Blu

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo Composite Video (Y), Antenna FM/OM, Libretto di garanzia, Guida rapida, Cavo per ingresso stereo da 3,5 mm
- Telecomando: 40 tasti con batterie al litio
- Manuale dell'utente: Italiano, Cinese tradizionale
- Guida rapida: 16 lingue
- Manuale dell'utente: 16 lingue

Dimensioni

- Dimensioni set (L \times A \times P): 147 \times 231 \times 209 mm
- Dimensioni altoparlante principale (L \times A \times P): $134 \times 233 \times 153$ mm
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 370 x 270 x 326 mm
- Peso incluso imballaggio: 4,8 Kg

Alimentazione

Alimentazione: 220-240 V



Data di rilascio 2017-04-04

Versione: 2.0.4

12 NC: 8670 000 49725 EAN: 87 12581 46515 5 © 2017 Koninklijke Philips N.V. Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com