

Philips
Microsistem Hi-Fi

MP3

MCM240



Stil unic - Sunet superb - Montare pe perete

Fire modernă și avangardistă, sunteți atras de stil și inovație. Veți fi atras și de noul MCM240. Acest sistem permite redarea MP3-CD-urilor, are un sunet dinamic și performant și un design rafinat, care permite montarea pe perete.

Audiție mai lungă, plăcere mai mare

- 10 ore de muzică MP3-CD

Pentru o experiență audio mai bogată

- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- 2x5 W RMS / 2x10 W muzical / 400 W PMPO

Începeți ziua cum doriți

- Timer cu funcție Sleep și Wake-Up
- Reglare digitală cu 40 de presetări pentru mai mult confort

Urmăriți discul în timp ce se învârtește

- Ușă frontală automată pentru CD, cu fereastră de vizualizare
- Elegant și flexibil, cu posibilitate de montare pe perete

PHILIPS

sense and simplicity

Specificații

Sunet

- **Putere de ieșire:** Putere muzicală de 2x10 W
- **Caracteristici superioare sunet:** 4 moduri Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost

Boxe

- **Difuzor principal:** 2 căi, Sistem de boxe Bass Reflex, Woofer de 3", Tweeter piezo

Redare audio

- **Medii de redare:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Moduri redare disc:** 40 de piese programabile, Repetare piesă/integrală/program, Redare aleatorie
- **Acceptă etichete ID3**
- **Tip încărcător:** Frontal, Automat

Tuner/Recepție/Transmisie

- **Reglare automată digitală**
- **RDS:** Nume post de radio, Tip program, Radio Text
- **Setări prestabilite stație:** 40
- **Mărci de tunere:** FM Stereo, MW
- **Caracteristici superioare tuner:** Memorare automată

Conectivitate

- **Intrare AUX:** Intrare linie-in
- **Căști:** 3,5 mm
- **Alte conexiuni:** Antenă FM, Antenă MW

Comoditate

- **Alarmer:** Alarmă CD, Alarmă radio, Timer Sleep
- **Ceas:** Pe afișajul principal
- **Tip ecran:** LCD
- **Culoare iluminare din spate:** Albastru
- **Eco Power Standby:** 1 W

Accesorii

- **Accesorii incluse:** Antenă FM/MW, 2 șuruburi pentru montare pe perete
- **Telecomandă:** 23 de taste cu baterie

Dimensiuni

- **Dimensiuni set (L x Î x A):** 250 x 245 x 96 mm
- **Dimensiuni boxă principală (L x Î x A):** 166 x 245 x 90 mm
- **Dimensiuni ambalare (L x Î x A):** 330 x 313 x 303 mm
- **Greutate cu ambalaj inclus:** 5,6 kg

Caracteristici principale produs

10 ore de muzică MP3-CD

MP3 înseamnă "MPEG 1 Audio layer-3". MP3 este o tehnologie revoluționară prin care fișierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simțitoare a calității audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permițând transferul rapid și ușor al fișierelor audio.

Digital Sound Control

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dvs. să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.



Data apariției 2007-12-07

Versiune: 2.0

12 NC: 9073 100 12191
EAN: 87 10895 85452 8

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com