

Philips
配有 Bluetooth® 的機座
喇叭

iPod/iPhone/iPad 適用



DS3600



融入您家的音效

執著於音

無論是擺放在桌面或任何其他位置，這款功能出色的揚聲器都能帶來晶瑩剔透的聲音，充滿您的個人空間，還可將您的 iPod/iPhone/iPad 與電腦同步。

水晶般清晰的聲音

- DBB 可在任何音量保持深沉的低音表現
- 經過精確調準的低音管線，可重現深沉渾厚的低音效果
- 屏蔽技術可阻斷手機干擾
- 20 瓦 RMS 總輸出功率

簡約

- 從 iPod/iPhone/iPad 藍芽無線音樂串流
- 與您的 iPod/iPhone/iPad 進行電腦同步
- AUX-in 便於連接幾乎是任何電子裝置
- 遙控器與喇叭的設計與外殼完美相襯
- 免費 DockStudio 應用程式提供網上電台及其他卓越功能

PHILIPS

配有 Bluetooth® 的機座喇叭
iPod/iPhone/iPad 適用

規格

兼容 iPod

- 兼容：iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, 第一代 iPod nano, 第二代 iPod nano, 第三代 iPod nano, 第四代 iPod nano, 第五代 iPod nano, 第六代 iPod nano, iPod touch, 第二代 iPod touch, 第二代 iPod touch 8/16/32GB, 擁有彩色顯示功能的 iPod, 第 5 代 iPod

iPhone 兼容性

- 兼容：iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPad 兼容性

- 兼容：iPad, iPad 2

iPod/iPhone/iPad App

- App 名稱：DockStudio, 從 App Store 免費下載
- 兼容性：iPod touch、iPhone、iPad iOS 4.3 以上版本
- 7000+ 網上廣播電台：是
- 5 天天氣預報：是
- 播放：專輯 / 曲目導覽, 播放控制
- 聲音設定：5 頻段均衡器, DBB, DSC-Flat、流行樂、搖滾樂、爵士樂、古典
- 時鐘：類比顯示屏, 數碼顯示屏
- 提示：多個鬧鐘, 定時關機

聲音

- 音效系統：立體聲
- 音量控制：上 / 下
- 音效增強：Dynamic Bass Boost
- 輸出功率：20 瓦 RMS

配件

- 電線 / 連接：MP3 Link 連接線, USB 線
- 遙控器：是

連接

- 輔助輸入：是
- 藍牙：是
- 藍牙規格：A2DP, AVRCP
- 藍牙範圍：視線內 10 米或 30 尺

舒適

- 充電裝置：iPod, iPhone, iPad

尺寸

- ? 品尺寸 (寬 x 深 x 高)：285 x 145 x 140 毫米
- 包裝尺寸 (寬 x 深 x 高)：366 x 147 x 169 毫米
- ? 品重量：1.3 千克
- 重量 (含包裝)：1.5 千克

電源

- 電源：100 - 240V AC, 50/60Hz



DS3600/98

產品特點

動態超重低音



動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

藍芽音樂串流

藍芽就是一種短距離的無線通訊技術，強力又慳電。這種技術可與其他藍芽裝置輕鬆地無線連接，這樣您就可以從 iPod、iPhone 或 iPad，在 Philips 音響系統上方便地隨時播放您最喜愛的音樂。

App Store 上的 DockStudio 應用程式



免費應用程式將多個獨家的卓越功能新增到機座喇叭上。您可查看天氣、看時間，甚至使用最愛圖像作為牆紙。DockStudio 能讓您收聽全球數以千計的網上電台。桌布風格更新及新功能陸續有來。



出版日期 2016-09-28

版本：4.0.3

12 NC: 8670 000 86284
EAN: 87 12581 63122 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com