



Philips
Domáce kino s DVD
rekordérom s digitálnym
vstupom i.LINK a
konektormi Easy-fit™

LX7500R



SHOWVIEW™



Maximálny zážitok z nahrávania

Trápia vás rôzne krabice pod vašim televízorom? S riešením domácej zábavy Philips all-in-one s DVD rekordérom môžete vychutnať vaše filmy a hudbu slobodne v pohodlí svojho domova.

Nahrávanie z TV a kamery na DVD

- ShowView pre rýchle a jednoduché programovanie
- Digitálny vstup i.LINK pre vynikajúce digitálne kópie z videokamery
- Najvyššia kompatibilita DVD, aká je k dispozícii

Neporovnateľný výkon zvuku a videa

- Komponentné video s funk. Progressive Scan pre optimálnu kvalitu obrazu
- DD poskytuje dokonalý priest. zvuk pri sled. filmov a koncertov
- DTS Digital Surround pre viacnásobný priestorový zvuk
- Dolby ProLogic II pre priestorový zvuk zo stereozdrojov
- Cinema Center Speaker™ pre realistický filmový zážitok

Prehráva prakticky všetky CD formáty

- Filmy: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Hudba: CD, CD-R/RW a MP3-CD

Rýchle a jednoduché nastavenie

- Konektory Easy-fit™ s farebným označením na jednoduché nastavenie



PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Pamäťové médium

- Zapisovacie médium: DVD+RW, DVD+R

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: DVD-Video, Video CD, SVCD, CD, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD-R, DVD-RW (Režim video)

Záznam videa

- Režimy nahrávania: M1: 60 minút, M2: 120 minút, M2x: 150 minút, M3: 180 minút, M4: 240 minút, M6: 360 minút, M8: 480 minút
- Systém nahrávania: PAL

Tuner/Príjem/Vysielanie

- Prehrávanie videa: NTSC, PAL
- TV systém: PAL, SECAM
- Upevnenia tuneru: FM Stereo, MW, FM
- Počet predvolených kanálov: 40
- RDS: Názov stanice

Obraz/Displej

- A/D konvertor: 10 bit, 54 MHz
- D/A konvertor: 10 bit, 54 MHz

Zvukový záznam

- Formáty kódovania: Dolby Digital 2.0

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: Dolby Digital, DTS, MP3, PCM

Zvuk

- D/A konvertor: 24 bitov, 96 kHz
- A/D konvertor: 24 bitov, 96 kHz
- Odstup signálu od šumu: >80 dB
- Dynamický rozsah (1 kHz): 75 dB
- Crosstalk (1 kHz): 85 dB
- Skreslenie a šum (1 kHz): 90 dB
- Frekvenčná odozva: 30-20000 Hz
- Celkový odpor: 3 Ohmy
- THD: 10
- Výstupný výkon (RMS): 6 x 100 W
- Zlepšenie kvality zvuku: ClearVoice (Čistý hlas), Hlasitosť, Nočný režim, Ovládanie výšok a basov

Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: i.LINK DV v (IEEE1394, 4-pin), Vstup S-video, CVBS vstup, Zvukový vstup L/P
- Slúchadlo: 3,5 mm
- Iné pripojenia: SCART1 (CVBS, S-video/RGB výstup), SCART2 (CVBS, S-video/RGB vstup), Progressívny výstup komponentu videa, Digitálny optický vstup, Digitálny koaxiálny vstup, Digitálny koaxiálny výstup, Konektory reproduktora Easy-Fit, Výstup, Analógový audio Ľavý/Pravý vstup 2x, RF anténny vstup / Televízny výstup, FM anténa, Anténa MW

Pohodlie

- Vylepšenia programovania/časovača: ShowView, Manuálny časovač, Jednodotykovo nahrávanie, Denné alebo týždenné opakovanie, Ovládanie nahrávania VPS/PDC, Automatické satelitné nahrávanie

- Programovateľné udalosti: 6
- Doba programovania: 1 mesiac

Napájanie

- Napájanie: 200-240 V, 50/60 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 5 W

Reproduktory

- Typy reproduktorov: Stredový reproduktor, Predné reproduktory, Subwoofer, Priestorové reproduktory
- Satelitný reproduktor: 2-smerný, Drôty Click-Fit, Magneticky tienené predné repro, 4 stĺpové stojany
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150-20 000 Hz
- Celkový odpor satelit. reproduktora: 4 ohm
- Meniče satelitného reproduktora: 3" plochý reproduktor, 2 x 3" širokopásmový woofer
- Stredný reproduktor: 2-smerný, Drôty Click-Fit, Cinema Center Speaker, Magneticky tienené
- Frekv. rozsah stredného reproduktora: 150-20 000 Hz
- Celkový odpor stredného reproduktora: 4 ohm
- Menič stredného reproduktora: 1,75" výškový reproduktor, 4 x 2" repr. stredného rozsahu
- Typ subwoofera: Pasívny
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 30-150 Hz
- Odpor subwoofera: 4 ohm
- Ovládač subwoofera: 6,5" vysokoefektívny reproduktor

Rozmery

- Rozmery stredového reproduktora (Š x V x H): 435 mm x 73,5 mm x 65 mm
- Váha stredného reproduktora: 1 13 kg
- Rozmery balenia (Š x V x H): 969 x 512 x 390 mm
- Rozmery súpravy (Š x V x H): 435 x 75 x 335 mm
- Hmotnosť prístroja: 5,4 kg
- Rozmery stojana (Š x V x H): 240 x 882 x 240 mm
- Hmotnosť stojana: 3,8 kg
- Rozmery hlbokotónového reproduktora (Š x V x H): 154 x 361 x 350 mm
- Váha subwoofera: 3 78 kg
- Rozmery priestorového reproduktora (Š x V x H): 73 x 282 x 73 mm
- Váha reproduktora pre priestorový zvuk: 0 75 kg
- Váha vrátane balenia: 38 kg

Príslušenstvo

- Zahnuté príslušenstvo: 1 x stredový reproduktor, 1 x subwoofer, 2 x predné satelitné reproduktory, 2 x zadné satelitné reproduktory, 4 stojanové reproduktory, Sieťový napájací kábel, Audiokábel, Koaxiálny kábel antény RF, Anténa FM/MW, Rýchla užívateľská príručka, Diaľkové ovládanie, Kábel Scart, Uživatelský manuál, Potvrdenie záruky, Philips DVD+RW 2,4x, koaxiálny digitálny audio kábel, Komponentový video kábel (R/G/B)
- Vrátna batérii: 2 x AA Longlife

Najdôležitejšie produkty

ShowView

V systéme ShowView na programovanie videorekordéra stačí zadať číslo ShowView kódu pozostávajúceho z max. 9 číslic (obyčajne menej), ktorý je uvedený pri TV programe vo väčšine prehľadov televíznych programov.

Digitálny vstup i.LINK

i.LINK je celosvetová norma na spájanie digitálnych video zariadení, známa aj ako IEEE 1394 a FireWire. Používa sa na digitálnom domacom video vybavení ako napr. DV a D8 videokamerách, ako aj počítačoch. Pohodlne prenáša zvukové a video signály cez jeden kábel. S digitálnym videovstupom i.LINK môžete kopírovať videá v ich pôvodnej digitálnej kvalite obrazu.

DVD+RW najvyššia kompatibilita

Progressívne riadkovanie

Progressive Scan zdvojnásobí zvislé rozlíšenie obrazu, čo spôsobí viditeľne ostrejší obraz. Namiesto zasielania polí najskôr pomocou jednotlivých náhodných riadkov, za ktorými nasledujú polia s pravidelnými riadkami, sa obidve polia zapisujú naraz. Celkový obraz je okamžite vytváraný pri použití maximálneho rozlíšenia. Pri takejto rýchlosti ľudské oko vidí ostrejší obraz bez riadkovej štruktúry.

Dolby Digital Surround

Dolby Digital a DTS sú najlepšie svetové normy digitálneho viackanálového zvuku a využívajú spôsob, akým ľudské ucho prirodzene spracováva zvuky. Zažijete preto vynikajúcu kvalitu priestorového zvuku s realistickými priestorovými prvkami.

DTS Digital Surround

DTS dodáva DVD filmom kvalitnejší priestorový zvuk.

Dolby Pro Logic II Surround

Dolby ProLogic II predstavuje pokročilý maticový dekodér, ktorý z akéhokoľvek stereofónneho zdroja vytvára päť kanálov priestorového zvuku, vrátane dvoch priestorových kanálov s plným rozsahom.

Cinema Center Speaker™

Opätovne vytvorte a zažite realistický filmový zážitok rovno vo vašom domove pomocou reproduktorov Cinema Center Speaker™. So širším miestom na počúvanie, ktoré vytvárajú štyri viacsmerové reproduktory pre hlboké tóny a vysokofrekvenčný výškový reproduktor (sú nasmerované presne pri rôznych uhloch) sa odlišia viac hlbok vo zvuku od predných a zadných zvukov a akcia od dialógu. Prirodzená a krištáľovo čistá reprodukcia zvuku sa vytvára cez dva nové revolučné 2" reproduktory pre hlboké tóny, ktoré vytvárajú neuveriteľný zážitok vžitia sa do deja, čím sa vytvára dojem, že nie ste len v kine, ale dokonca priamo vo filme.

Viacformátové filmy

Viacformátové prehrávanie umožňuje prehrávať väčšinu diskových formátov, čo zabezpečuje maximálnu kompatibilitu a zážitok z pozerania.

Viacformátová hudba

Viacformátové prehrávanie umožňuje prehrávať väčšinu CD formátov, čo zabezpečuje maximálnu kompatibilitu a zážitok z pozerania.

Easy-fit™ (ľahko prispôsob. konektory)

Farebne odlišené konektory poskytujú jednoduché a pohodlné riešenie pripojenia reproduktorov a subwooferu k centrálnej jednotke domáceho zábavného systému. Jednoducho zapojíte konektory podľa príslušných farieb na zadnú časť centrálnej jednotky.



Dátum vydania 2007-02-20

Verzia: 5.0

12 NC: 9073 100 11893
EAN: 87 10895 80693 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com