

Philips Cineos  
Sistema de Cinema em  
Casa DVD/SACD com  
Ribbon Tweeters de  
Neodímio

**CINEOS**

**HTS9800W**



## A experiência cinematográfica perfeita

Com qualidade de som fantástica

Dotado de capacidade artística e precisão, este sistema de entretenimento em casa promete momentos inesquecíveis com a melhor imagem e o melhor som. Com um design elegante, que combina com qualquer televisor plano, integra-se no interior de sua casa, graças às funções de montagem na parede e sem fios.

### **Desempenho áudio e vídeo sem igual**

- Som surround cinematográfico 6.1 Dolby Digital EX
- Saída HDMI para áudio digital e vídeo digital de alta definição
- Melhoramento de Vídeo para uma melhor resolução até 1080i
- Ribbon Tweeters de neodímio para um som límpido
- SACD multicanais para mergulhar totalmente na música

### **Integra-se no interior de sua casa**

- Altifalantes traseiros sem fios para ter menos fios em casa
- Design esguio e flexível com opção de montagem na parede
- Altifalantes de painel plano ultrafinos para complementar a sua casa



**PHILIPS**

sense and simplicity

## Destques

### Som surround 6.1 Dolby Digital EX

A Descodificação EX de Dolby Digital é uma tecnologia que acrescenta uma maior sensação dimensional em termos de detalhe e um maior envolvimento à já emocionante experiência Dolby Digital de 5.1 canais. O canal surround extra cria um efeito de som surround ainda mais excitante e envolvente.

### Saída HDMI

HDMI é uma ligação digital directa que consegue transportar o vídeo digital de alta definição, assim como o áudio multicanais digital. Ao eliminar a conversão para sinais analógicos proporciona imagens perfeitas e som de qualidade, completamente isentos de ruído. HDMI é totalmente compatível com DVI.

### Melhoramento de Vídeo até 1080i

Com o Melhoramento de Vídeo pode aumentar a resolução dos sinais de vídeo SD (definição normal) que o DVD utiliza para HD (alta definição), de modo a ver imagens mais detalhadas, nítidas e realistas. O sinal de saída de vídeo de alta definição resultante pode ser transmitido para um ecrã HD (alta definição) através de HDMI (interface multimédia de alta definição).

### Altifalantes traseiros sem fios

Os altifalantes traseiros sem fios proporcionam a mobilidade e funcionalidade de que necessita quando instala os altifalantes. Desenvolvidos com base em tecnologias sem interferências, os altifalantes traseiros sem fios proporcionam som surround total sem ligação de cabos.

### Ribbon Tweeters de Neodímio

Desfrute de uma qualidade de som natural e límpida incomparável com o Ribbon Tweeter de neodímio omnidireccional, um dipolo que irradia os sons de elevada frequência num padrão total de 360 graus, o que resulta num espectro sonoro muito 'aberto' e amplo que produz grande clareza e pormenores com pixeis elevados em notas agudas. Isso aumenta ainda mais a experiência surround num sistema multicanais e torna-se bastante clara ao reproduzir Super Audio CD em que a clareza da música é de excelente qualidade.

### SACD multicanais

Preparado para SACD multicanais. Este formato de música de nova geração proporciona reprodução de música de qualidade ultra elevada, som surround multicanais 5.1 e compatibilidade total com CD.



# Especificações

## Imagem/Visualização

- Rácio de aspecto: 4:3, 16:9
- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Melhoramento de imagem: Alta definição (720p, 1080i), Melhoramento de vídeo, Upsampling de vídeo

## Som

- Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Frequência de resposta: 30-50.000 Hz
- Relação sinal/ruído: > 95 dB
- Sistema de som: Estéreo, Dolby Digital EX, DTS, Dolby Pro Logic II, Dolby Digital
- Melhoramento do Som: Amplificador Digital de Classe "D", Controlos de Graves e Agudos, Modo Nocturno
- Potência de saída (RMS): 3 x 125 W (Frente L/R/ Frente-centro) + 2 x 85 W (Atrás L/R) + 105 W (Atrás-centro) + 150 W (Subwoofer)
- Potência de Som Total (RMS): 800 W
- Definições do Equalizador: Acção, Classic, Concerto, Digital, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi

## Reprodução de Vídeo

- Suporte de Reprodução: DVD-Vídeo, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (modo de vídeo), DVD-R, Vídeo CD/SVCD, CD-R/CD-RW, Super Audio CD
- Formatos de compressão: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistema reprodução discos de vídeo: PAL, NTSC

## Reprodução Áudio

- Suporte de Reprodução: CD, MP3-CD, SACD Multicanais, SACD estéreo, CD-R, CD-RW
- Formato de compressão: MP3, PCM, WMA
- Taxa de bits MP3: 32-256 kbps e VBR
- Modos de Reprodução de Discos: Avanço/ Inversão Rápido, Apresentação de CD-Text, Procura de álbum Seguinte/Anterior, Procura de Faixas Seguinte/Anterior, Repetir uma/álbum/tudo, Reprodução Aleatória

## Reprodução de Fotografias

- Suporte de Reprodução: CD de Imagens
- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Melhoramento de imagem: Slideshow com reprodução de MP3

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Bandas do Rádio: FM estéreo, MW
- Número de canais predefinidos: 20
- RDS: Nome da Estação
- Sintonização digital automática
- Memorização automática

## Conectividade

- Outras ligações: Entrada AUX, Entrada de áudio analógico Esq./Dir., Saída Progressiva Vídeo Componente, Entrada coaxial digital, Conect. de altifal. fáceis de encaixar, Antena FM, Saída HDMI, Saída S-Video, SCART1 (saída CVBS, S-video/

RGB), Entrada de TV (áudio, cinch)

## Comodidade

- Protecção de crianças: Controlo Parental
- Idiomas do Visor (OSD): Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Holandês, Dinamarquês, Norueguês, Português, Finlandês, Turco, Polaco, Russo
- Telecomando: Multifuncional

## Potência

- Alimentação: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 1 W
- Consumo de energia: 165 W

## Altifalantes

- Altifalante Satélite: 2 sentidos, Frente com revestimento magnético, 4 Suportes de chão, Altifalantes traseiros sem fios
- Controladores altifalante satélite: Woofer full range de 2x 3", Ribbon Tweeter de 4"
- Limites freq do altifalante satélite: 120-50.000 Hz
- Impedância do altifalante satélite: 6 ohm
- Altifalante Central: 2 sentidos
- Controladores do altifalante central: Woofers full range 2x 3", Ribbon Tweeter de 4"
- Limites freq central: 120-50.000 Hz
- Impedância do altifalante central: 6 ohm
- Controlador do subwoofer: Woofer de 6,5" de alta eficiência
- Limites de freq do subwoofer: 30-120 Hz
- Impedância do subwoofer: 4 ohm

## Acessórios

- Acessórios Incluídos: Manual do Utilizador, Manual de início rápido, Telecomando, 1x altifalante central, 1x subwoofer, 2x Altifalantes satélites frontais, 3x altifalantes satélites traseiros, Cabo de interligação, Antena FM, Parafusos para montagem na parede x2, Folheto de garantia World Wide

## Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 273 x 284 x 144 mm
- Peso do conjunto: 2,8 kg
- Dimensões do altifalante central (L x A x P): 497 x 139 x 32 mm
- Peso do altifalante central: 1,5 kg
- Profundidade do altifalante traseiro: 32 mm
- Altura do altifalante traseiro: 139 mm
- Peso do altifalante traseiro: 1,5 kg
- Largura do altifalante traseiro: 497 mm
- Dimensões do altifalante Surround (L x A x P): 106 x 497 x 32 mm
- Peso do Altifalante Surround: 1,25 kg
- Dimensões do subwoofer (L x A x P): 300 x 399 x 300 mm
- Peso do subwoofer: 12 kg
- Dimensões do suporte (L x A x P): 240 x 830 x 240 mm
- Peso do suporte: 4,5 kg
- Peso incl. Embalagem: 47,5 kg



Data de publicação  
2012-07-23

Versão: 3.0.15

12 NC: 9073 100 12605  
EAN: 87 10895 88359 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)