



Philips  
Radio-réveil pour iPod  
avec technologie wOOx™

Noire

AJ301DB

## Commencez la journée à votre rythme !

Réveillez-vous au son de votre musique préférée grâce à votre iPod

Écoutez la musique de votre baladeur à la maison. Connectez votre iPod ou GoGear à ce radio-réveil Philips compact, qui offre des basses profondes grâce à une puissance de 12 W RMS. Profitez d'un son exceptionnel et commencez chaque journée en musique.

### Un son riche et cristallin

- Écoutez le contenu de votre iPod et chargez-le simultanément
- Technologie wOOx™ pour des basses profondes et puissantes
- Connexion auxiliaire pour votre lecteur de musique MP3

### Commencez la journée à votre manière

- Réveillez-vous au son de votre musique préférée grâce à votre iPod
- Double heure d'alarme
- Tuner numérique avec stations pré-réglées

### Facile à utiliser

- 5 touches pour accéder facilement à vos stations de radio préférées
- Une seule télécommande pour le système et votre iPod

# PHILIPS

## Points forts

### Technologie wOOx™

La technologie wOOx est un concept de haut-parleurs révolutionnaire pour une profondeur de basses incomparable. Les systèmes de pilotage du haut-parleur fonctionnent en symbiose avec le radiateur du caisson de basses wOOx et le réglage précis entre le circuit principal et le tweeter permet des transitions douces entre les différentes fréquences. La double suspension et une

construction en sandwich symétrique donnent des basses légères et précises sans distorsion. wOOx produit des basses dynamiques d'une profondeur exceptionnelle grâce à une utilisation intégrale du haut-parleur pour restituer la musique de manière authentique.

### Connexion auxiliaire

Connexion auxiliaire pour votre lecteur de musique MP3

### Réveil en musique avec iPod

Réveillez-vous au son de votre musique préférée grâce à votre iPod

### Tuner numérique avec présélections

Tuner numérique avec stations préréglées

### 5 présélections d'une simple pression

Accédez à vos stations préférées grâce à une simple pression sur une touche.



# Caractéristiques

## Compatibilité iPod

- Compatible avec: iPod Touch, iPod Classic, iPod nano 3e génération, iPod 5e génération, iPod avec afficheur couleur, iPod nano 2e génération, iPod nano 1re génération, iPod mini

## Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM
- Préréceptions: 5
- Antenne: Antenne FM
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto

## Lecture audio

- Modes de lecture sur station: avance et retour rapides, piste suivante et précédente, lecture et pause

## Pratique

- Alarmes: Arrêt de l'alarme pour 24 heures, alarme par buzzer, double alarme, alarme radio, répétition de l'alarme
- Type d'affichage: Écran LCD
- Couleur du rétroéclairage: blanc
- Horloge: Numérique, mise en veille programmable
- Support de recharge: iPod

## Son

- Système audio: stéréo
- Réglage du volume: Haut/bas
- Puissance de sortie: 2 x 6 W RMS

## Enceintes

- Nombre d'enceintes intégrées: 5
- Haut-parleurs: Système magnétique en néodyme
- Enceintes - améliorations: Radiateur du caisson de basses wOOx

## Connectivité

- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm

## Alimentation

- Type d'adaptateur: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
- Type d'alimentation: Entrée CA

## Dimensions

- Poids brut: 1,94 kg
- Poids: 1,34 kg
- Profondeur de l'unité principale: 164 millimètre
- Largeur de l'emballage: 248 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 191 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 224 millimètre
- Largeur de l'unité principale: 161 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 212 millimètre



Date de publication  
2017-07-29

Version: 3.0.3

12 NC: 8670 000 42875  
EAN: 87 12581 44755 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)