

Philips
ระบบ DVD โฮมเธียเตอร์



HTS6515

โอบล้อมคุณด้วยพลังเสียงและความมีสไตล์ ด้วย Ambisound

ด้วยระบบ Ambisound ที่เปรียบบางเป็นพิเศษนี้จะโอบล้อมคุณด้วยเสียงเซอร์ราวด์ 5.1 แชนแนลจากลำโพงสองตัว ให้ความเพลิดเพลินได้ในห้องทุกประเภท มอบคุณภาพของภาพและเสียงอันยอดเยี่ยม สามารถติดตั้งบนผนังได้พร้อมนำความล้ำสมัยเข้าสู่บ้านคุณ

สัมผัสพลังเสียง

- Ambisound ที่ให้พลังเสียงเซอร์ราวด์ 5.1 จากลำโพงเพียงไม่กี่ตัว
- FullSound™ นำประสบการณ์ฟังซีดีสู่อีเอ็มพี 3

สด

- การออกแบบอย่างพิถีพิถันที่ลงตัวกับ TV จอแบน
- ติดตั้งบนผนังหรือบนโต๊ะได้ง่าย

ดู

- HDMI 1080p ยกระดับเป็นแบบความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพคมชัดขึ้น

เชื่อมต่อ

- USB 2.0 Link ความเร็วสูงเล่นไฟล์เพลง/วิดีโอจากแฟลชไดรฟ์ USB
- EasyLink ที่ควบคุมผลิตภัณฑ์ EasyLink ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรล
- ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเล่นเพลงจากเครื่องเล่นสื่อบันทึกแบบพกพา

PHILIPS

sense and simplicity

รายละเอียดเฉพาะ

ไฮไลต์

ภาพ/แสดงภาพ

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p), การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ, Progressive Scan

เสียง

- ระบบเสียง: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, สเตอริโอ
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส, Smart Surround, DoubleBass
- การตั้งค่านิวโวลเซอร์: Action, Rock, Concert, Classic, Drama, Jazz, เล่นเกมส์, ปาร์ตี, กีฬา, ขาวสาร

ลำโพง

- ประเภทลำโพง: ลำโพงแวนอน 2x
- ตัวขับเสียง: วูฟเฟอร์แบบ Full Range 3 x 2.5"
- ความต้านทานของลำโพง: 4, 8 โอห์ม
- ประเภทขั้ววูฟเฟอร์: แยกที่ฟ
- ตัวขับของขั้ววูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์แบบ Long Throw 1 x 6.5"
- ความต้านทานของขั้ววูฟเฟอร์: 4 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของขั้ววูฟเฟอร์: 30-180 เฮิร์ตซ์

การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- สื่อที่เล่นได้: DVD-วิดีโอ, DVD+R/RW, DVD-R/RW, วิดีโอ, CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: PAL, NTSC

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
- สื่อที่เล่นได้: Audio CD, CD-R/RW, แฟลชไดรฟ์ USB
- อัตราบิต MP3: 32-256 kbps และ VBR

เลนภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- สื่อที่เล่นได้: CD-R/RW, DVD+R/RW, แฟลชไดรฟ์ USB
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ:

ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, หมุน, ชุม

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM, AM

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านหลัง: USB, สัญญาณเข้า MP3
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุต HDMI, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Component, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), TV in (audio, cinch), เชื่อมต่อ (กับ Power Box)
- ขั้ววูฟเฟอร์ (Power Box): โด่แยกเขี่ยลิตจิดอลอินพุต, AUX In (cinch, 2 คู่), เส้าอากาศ FM, เส้าอากาศ AM/MW, ช่องต่อลำโพง Easy-Fit, เชื่อมต่อ (กับตัวเครื่อง)

ขนาด

- ขนาดเครื่องพร้อมขาตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก): 419 x 48 x 214 มม.
- น้ำหนัก (พร้อมขาตั้ง): 1.7 กก.
- ความกว้างลำโพง (พร้อมขาตั้ง): 336 มม.
- ความสูงลำโพง (พร้อมขาตั้ง): 115 มม.
- ความลึกลำโพง (พร้อมขาตั้ง): 130 มม.
- น้ำหนักลำโพง (พร้อมขาตั้ง): 1.72 กก.
- ขนาดขั้ววูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 295 x 443 x 295 มม.
- น้ำหนักของขั้ววูฟเฟอร์: 9.5 กก.
- ขนาดหีบหอบบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 590 x 493 x 366 มม.
- น้ำหนักหีบหอบบรรจุ: 20 กก.

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, คู่มือผู้ใช้, รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล, สาย HDMI, สายวิดีโอ CVBS, เส้าอากาศ AM, เส้าอากาศ FM, สายเคเบิลการเชื่อมต่อ, สายลำโพง, สายไฟ, ตัวยึดติดผนัง, ไม้รับประกันทั่วโลก

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: <1 W

Ambisound

เทคโนโลยี Ambisound ล้อมรอบหลายช่องเสียงด้วยลำโพงไม่กี่ตัว, ดึงดูดกับพลังเสียง 5.1 โดยไม่จำกัดตำแหน่งที่นั่งฟัง รูปร่างหรือขนาดห้อง และไม่ต้องติดตั้งลำโพงและสายระโยงระยาง พร้อมเอฟเฟกต์ที่ผสมผสานการลดอัตราข้อมูลในการสตรีม การประมวลผลที่หลากหลาย และการวางตำแหน่งตัวขับในองศาต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ Ambisound จึงถ่ายทอดเสียงได้ทรงพลังกว่าปกติด้วยลำโพงไม่กี่ตัว

USB 2.0 Link ความเร็วสูง

Universal Serial Bus หรือ USB คือโปรโตคอลมาตรฐานที่เชื่อมต่ออย่างง่ายดายกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พ่วง อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน อุปกรณ์ Hi-Speed USB มีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลถึง 480 Mbps ซึ่งมากกว่าอุปกรณ์ USB ดั้งเดิมซึ่งมีอัตรา 12 Mbps คุณเพียงแค่อัปเกรด USB แลแล้วเลือกภาพยนตร์ เพลงหรือภาพ แลแล้วเล่นได้ด้วยของเชื่อมต่อ Hi-Speed USB 2.0

FullSound™

เทคโนโลยี FullSound ที่สร้างสรรค์ใหม่ของ Philips คืนรายละเอียดคลื่นเสียงให้แกเสียงเพลง MP3 ที่ถูกบีบอัด โดยยังคงสมจริง เพิ่มความสมบูรณ์และชัดเจนให้กับบทเพลง คุณจึงดื่มด่ำกับเพลงในซิดีดีโดยไม่เสียงผิดเพี้ยน FullSound ผสานความเชี่ยวชาญการคัดลอกเพลงที่โด่งดังของ Philips เข้ากับพลังของ Digital Signal Processor (DSP) รุ่นล่าสุด ตามรูปแบบการปรับแต่งเสียง ผลที่ได้รับคือเสียงเบสที่ความลึกและกระหึ่มมากขึ้น เพิ่มพลังเสียงและความชัดใสของเครื่องดนตรี และรายละเอียดที่เต็มอิม คนพบเสียงเพลง MP3 ที่ถูกบีบอัดในเสียงสมจริงคมชัดซึ่งจะสัมผัสสัญชาตญาณของคุณและเติมจังหวะให้บทของคุณ

HDMI 1080p

HDMI 1080p ที่มีอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอจะช่วยให้ภาพที่คมชัดไร้ที่ติ สามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐานให้เบ็นความละเอียดสูงได้ ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพสมจริงมากขึ้น Progressive Scan (แสดงเป็น "p" ใน "1080p") จะลดเส้นที่มักปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ และให้ภาพที่คมชัดเหนือชั้น สรุปลือ HDMI มีการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิทัลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิทัลพร้อมอับสัญญาณเสียงหลายของชนิดดิจิทัลโดยไม่ใช้ขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอนาล็อก จึงให้ภาพและเสียงคุณภาพเยี่ยมปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ

EasyLink

EasyLink ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้ด้วยรีโมทหนึ่งเดียว โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI CEC เพื่อเชื่อมการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสาย HDMI คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียว ใช้งานสแตนด์บายและเล่นได้แสนง่ายดาย



วันที่ออก 2011-04-28

เวอร์ชัน: 2.0.4

12 NC: 8670 000 36264
EAN: 87 12581 38887 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com