



Philips  
2.0-s multimédiás  
hangszóró

## Digitális

Kiskereskedelemben  
forgalmazott Nagy tételben  
kapható változat

DGX220



# Digitális hangminőség

Sosem volt még számítógépének ilyen jó hangja

A DGX220 hangszórók minőségi digitális hangzásával asztali és hordozható számítógépről is megfelelő hangerőt biztosíthat zene-, játék- és internetes fájlok esetében.

### Sosem volt még számítógépének ilyen jó hangja

- Élvezze a PC audio-t az otthoni audio rendszer minőségében
- Több, mint 75 év tapasztalata az audio üzletágban
- A digitális hangminőség tökéletes jelet ad a tökéletes minőség érdekében
- A könnyen használható Sound Agent 2 tökéletes audió élményt nyújt
- D osztályú digitális erősítő a minőségi hanghatás érdekében

### Tapasztalja meg a valódi multimédiát

- Kompatibilis zene, játékok, filmek, internet audio forrásaival
- Könnyen csatlakoztatható PC-hez vagy egy laptop-hoz

### Halljon minden részletet

- A mélyreflexes rendszerű hangszórók erőteljes, mélyebb mélyhangot adnak
- A Philips szabadalom, Ultra Bass technológia fokozza a mély hangot
- Visszaadja az MP3 fájlok digitalizálás (rippelés) során elveszett dinamikáját

### Könnyen használható

- A mágneses árnyékolás kiiktatja a számítógép képernyő torzítást

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## 2.0-s multimédiás hangszóró

Digitális Kiskereskedelemben forgalmazott Nagy tételben kapható változat

### Műszaki adatok

#### Hang

- **Basszus javítása:** Dinamikus ultra basszus
- **Zenei teljesítmény:** 4 W
- **Kimeneti teljesítmény (RMS):** 2 x 1 W
- **Hang javítása:** Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Egyensúly, „D” osztályú digitális erősítő, Műfajonkénti grafikus hangszínszabályzó, Grafikus hangszínszabályzó
- **Hangerőszabályzó:** digitális
- **Huzalok:** Fix huzalok

#### Hangszórók

- **Hangszóró erősítés:** Mágnesesen árnyékolt LSB
- **Szatellit hangszórók frekvenciatart.:** 120-20000Hz Hz

#### Csatlakoztathatóság

- **Kábelhosszúság:** 1,2 m
- **Csatlakozó:** USB 'A' csatlakozó
- **Fülhallgató:** 3,5 mm
- **Mikrofon:** Mikrofonaljzat
- **Áram:** USB teljesítmény
- **USB:** USB 2,0

#### Kényelem

- Bekapcsolás jelző fény

#### Tartozékok

- **Mellékelt tartozékok:** Telepítő CD, Gyors telepítési útmutató

#### Szoftver

- Philips Sound Agent 2

#### Rendszerkövetelmények

- CD-ROM-meghajtó
- **Hely a merevlemezen:** 20 MB
- **PC OS:** Windows® 2000 vagy XP
- **Processzor:** 350 MHz vagy gyorsabb processzor
- **RAM memória:** 64 MB
- **USB:** Szabad USB port

#### Áram

- **LED állapot-kijelzője:** Kék

DGX220/00

### Termékkijelölések

#### Otthoni audio minőség PC-n

A Philips 75 év tapasztalatát használta fel a ugyanolyan teljesítményű PC audio termékek létrehozására, mint amilyenek díjnyertes otthoni audio rendszereink.

#### 75 év tapasztalata az audio üzletágban

A Philips fejlesztette ki a CD-t és vezette a csoportot, mely az USB audio specifikációt írta. Több milliárd audio rendszert, házimozit rendszert és televízió készüléket gyártott az elmúlt évtizedekben. Mivel a Philips az audio fejlesztés vezető vállalata, bizhat cégünkben, hogy PC hangrendszereink a legjobb minőségű hangzást biztosítják.

#### Digitális hangminőség

Az audio-t digitális jelek formájában továbbítják, és csak az utolsó percet alakítják át analóg jellé. Ez csökkenti az interferenciákat és az eredeti felvételt tökéletesen adja vissza.

#### Sound Agent 2

A Sound Agent 2 intelligens és szórakoztató szoftver, könnyen kezelhető felülettel. A Sound Agent 2 megszünteti a PC audioval kapcsolatos kellemetlenségeket, mivel optimalizálja a hangot a népszerű formátumokhoz. Lehetővé teszi a finomhangolást, hogy a hang megfeleljen az Ön igényeinek.

#### D osztályú erősítő

A D osztályú digitális erősítő vesz egy analóg jelet, átalakítja digitális jellé, majd a jelet digitálisan felerősíti. A jel ezek után belép egy demodulációs szűrőbe, és megszületik a végső kimenet. A felerősített digitális kimenet a digitális audió minden előnyét biztosítja, a jobb hangminőséget is beleértve. Ráadásul a D osztályú digitális erősítőnek több mint 90%-kal nagyobb a hatékonysága, mint a hagyományos AB erősítőknek. Ez a nagy hatékonyság kis helyigényű, erőteljes erősítőt eredményez.

#### Zene, játékok, filmek, internet

Bármely zene, játék, film és internet audio forrás lejátszható, így nem számít, mit szeretne hallani, nagyobb lesz az élmény, mint valaha.

#### PC-hez és Laptop-hoz

Könnyen csatlakoztatható vagy PC-hez vagy egy laptop-hoz

#### Mélyreflexes hangszórórendszer

A mélyreflexes hangszórók mély basszus hanghatást produkálnak egy kompakt hangfalrendszerben. Abban tér el a hagyományos hangfalrendszertől, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kijövő alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszus hang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben megremegteti a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszus hang új dimenzióját hozza létre.

#### Ultra Bass

Az Ultra Bass - amely a Philips által szabadalmaztatott technológia - drámaian javítja a kis hangszórók mélyhangvisszaadását. Megkeresi és lejátsza az ultra-alacsony mély frekvenciákban található hangokat, így az elvárásokat messze meghaladó hangzási minőséget nyújt.



Kiadás dátuma 2007-02-20

Verzió: 6.0

12 NC: 9082 100 02969  
EAN: 87 10895 81929 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)