

Philips 7000 series  
Blu-ray Disk oynatıcı

3D oynatım

WiFi Kullanımına Hazır Siyah  
alüminyum

BDP7500B2



## Tasarım ve performans, en baştan tanımlanıyor

Bu yüksek performanslı alüminyum tasarım ve 7.1 ses çıkışıyla en gerçekçi HD ses deneyiminin keyfini çıkarın. CinemaPerfect HD ile Blu-ray filmleri izleme yönteminizi değiştirin. Wi-Fi bağlantısıyla DLNA üzerinden PC videolarınızın keyfini çıkarmaya hazır olun.

### Daha fazlasını görün

- Gerçek 3D film deneyimi için Full HD 3D Ready\* özelliği
- Daha net video görüntüsü için CinemaPerfect HD
- Yüksek çözünürlüklü DivX oynatımı için DivX Plus HD Onaylı
- TV'nizde popüler çevrimiçi servisler için Net TV
- DLNA Ağ Bağlantısı sayesinde PC'den fotoğraf ve video keyfi

### Daha fazlasını duyun

- HD 7.1 surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD MA
- 7.1 kanal surround ses ile mükemmel sinema deneyimi

### Daha fazlasını kullanın

- Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı, USB flash sürücülerden video/müzik oynatır
- Çevrimiçi Blu-ray bonus içerikleri için 1GB BD-Live belleği
- Sorunsuz ve kolay erişim için dokunmatik kontroller
- EasyLink, tek uzaktan kumandayla tüm EasyLink ürünlerini kontrol eder
- WiFi-n Kullanımına Hazır\* özelliğiyle daha hızlı ve geniş kapsamlı kablosuz performansı

## Özellikler

### Full HD 3D Tekn. Hazır



Full HD 3D TV ile kendinizi oturma odanızda 3D filmlerin büyüüne bırakın. Aktif 3D, eksiksiz 1080x1920 HD çözünürlükte gerçekçi derinlik ve görüntüler için en yeni nesil hızlı anahtarlamalı ekranları kullanır. Görüntüleri sırayla değiştirerek sol ve sağ lensleri senkronize bir şekilde açmak ve kapamak için zamanlanan özel gözlüklerle bu görüntüleri izleyerek gerçek Full HD 3D izleme deneyimi yaşayacaksınız. Blu-ray üzerinde sunulan en yeni 3D filmler çok çeşitli yüksek kaliteli içerik seçenekleri sunmaktadır. Blu-ray 3D özelliği yazılım yükseltmesi yapıldıktan sonra bu sistemde kullanılabilir (www.philips.com/blu-ray adresini ziyaret edin).

### CinemaPerfect HD



Philips'in CinemaPerfect HD motoru, net video oynatımına yeni bir standart getiriyor. Bu akıllı motor parazitleri azaltıp görüntüleri netleştirerek, eskisine oranla daha yüksek kaliteli video görüntüleri sunmaktadır. Video

parazitlerinin azaltılması ve mükemmel ölçekleme özellikleri, videolar MPEG formatına sıkıştırıldığında karşılaşılan parazitleri azaltır. Gelişmiş renk işleme olanağı sayesinde bu motor ekranda net, derin görüntüler sunar.

### DivX Plus HD Onaylı



DivX Plus HD, Internet üzerindeki HD video ve filmlerin keyfini doğrudan Philips HDTV veya PC'nizden çıkarmanıza olanak sağlayan en yeni DivX teknolojisini kullanmaktadır. DivX Plus HD, DivX Plus içeriklerin (bir MKV dosya ortamı içinde yüksek kaliteli AAC ses çıkışına sahip H.264 HD video) oynatımının yanı sıra, 1080p çözünürlüğe kadar olan önceki DivX video sürümlerini de destekler. Gerçek HD dijital video için DivX Plus HD.

### Net TV



Net TV ile çok çeşitli çevrimiçi servislerin keyfini çıkarın. İstedığınız zaman, Blu-ray Disk

oynatıcı üzerinden filmlerin, fotoğrafların, eğlendirici bilgilerin ve diğer çevrimiçi içeriğin keyfini doğrudan TV'nizde çıkarın. Oynatıcınızı kablolu veya kablosuz bağlantı ile doğrudan ev ağınıza bağlayın ve uzaktan kumanda ile gezinerek izlemek istediklerinizi seçin. Philips menüsü, TV ekranınıza uyacak popüler Net TV servislerine erişmenizi sağlar.

### DLNA Ağ Bağlantısı



DLNA Ağ Bağlantısı, bilgisayarınızda veya Ev Ağınıza bulunan fotoğraflarınıza, videolarınıza veya filmlerinize kolay erişim sağlar. DLNA onaylı ürünlerin birlikte sorunsuz çalışmasını garanti etmek üzere Ethernet (LAN) bağlantısı ile DLNA protokolü kullanır. Blu-ray Disk oynatıcınızı ev ağınıza bağlayarak tüm DLNA onaylı cihazlardan bilgilere erişebilirsiniz. Kolay gezinme sağlayacak şekilde tasarlanan sezgisel kullanıcı arayüzü ile eğlence dünyanıza tek düğmeye basarak erişebilirsiniz.

# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Gelişmiş video işleme: CinemaPerfect HD
- Görüntü geliştirme: Yüksek Tanımlama (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video geliştirme
- En-boy oranı: 21:9, 16:9, 4:3
- D/A dönüştürücü: 12 bit / 150MHz

## Video Oynatma

- Çalma Ortamı: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD, CD-R/CD-RW, USB flash sürücü, DivX, BD-ROM, Video CD/SVCD
- Sıkıştırma formatları: H.264, VC-1, MPEG2, XviD, DivX Plus™ HD, MKV, AVCHD, WMV
- Disk Çalma Modları: Standard Oynatma, Duraklatma, İleri/geri arama, Yavaş İleri, Durdurulan Yerden Tekrar Çalma, Atlama, Disk Menüsü, Tekrarlama, A-B Tekrarlama, Büyütme, Aç
- Video Geliştirme: Deep Color, x.v. Color, Video Geliştirme, Aşamalı Tarama
- BD Bölge Kodu: B
- DVD Bölge Kodu: 2

## Ses

- Ses Sistemi: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Dijital
- Sinyal gürlüğü oranı: 105 dB
- Dinamik Aralık (1kHz): 100 dB
- Frekans tepkisi: 100 Hz
- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz

## Müzik Çalma

- Çalma Ortamı: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB flash sürücü
- Sıkıştırma formatı: DTS, Dolby Dijital, AAC (çoklu kanal), MP3, PCM, WMA

## Dijital Fotoğraf Görüntüleme

- Çalma Ortamı: USB flash sürücü, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Görüntü Geliştirme: Yüksek çözünürlüklü Çözünürlük, Slayt Gösterisi, MP3 çalarak slayt gösterisi, Döndürme, Büyütme

## Bağlanabilirlik

- Arka Bağlantılar: HDMI çıkışı, Komponent Video

- çıkışı, Dijital optik çıkış, Dijital koaksiyel çıkış, Analog ses 7.1 kanal çıkışı, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Analog ses Sol/Sağ çıkışı, Ethernet, USB: Sadece Philips WiFi adaptörü
- Ön / Yan bağlantılar: USB 2.0
- Ağ bağlantıları: Wi-Fi Kullanımına Hazır (802.11 g/n)\*
- PC ağ bağlantısı: DLNA 1.5 onaylı

## Kullanılabilirlik

- Çevrimiçi servisler: Net TV
- EasyLink: Tek dokunuşla oynatma, Tek dokunuşla bekleme
- Kullanım kolaylığı: Dokunmatik düğmeler
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Almanca, Fransızca, Felemenkçe, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, Danca, Fince, Lehçe, İsveççe, Türkçe, Norveççe, Çekçe, Rusça
- Çocuk Koruması: Ebeveyn Kontrolü
- BD-Live (Dahili 1GB hafıza)
- Yükseltilebilir bellek: USB yoluyla yükseltilebilir bellek, Çevrimiçi bellek yükseltme

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Ses/Video kablosu, Kullanım Kılavuzu, CD-R (Kullanım Kılavuzu), Hızlı başlangıç kılavuzu, Ürün Kayıt Kartı, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil
- Kullanım Kılavuzu: İngilizce, Fransızca, Almanca, Felemenkçe, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Danca/Norveççe, İsveççe, Fince, Lehçe, Türkçe, Yunanca, Rusça

## Çevre Dostu Teknik Özellikler

- Onaylı çevreci ürün

## Güç

- Güç kaynağı: 220-240V, 50/60 Hz
- Güç tüketimi: 22 W
- Bekleme durumunda güç tüketimi: 0,25 W

## Boyutlar

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 509 x 118 x 285 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 3,60 kg
- Ürün boyutları (G x Y x D): 435 x 55,7 x 245 mm
- Ürün ağırlığı: 2,85 kg



Yayın tarihi 2012-03-16

Sürüm: 3.1.5

12 NC: 8670 000 60567  
EAN: 87 12581 52830 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Philips Wi-Fi USB adaptör WUB1110 gerekir (ayrıca satılır)  
\* Daha fazla bilgi için: [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray)