

Philips
採用 i.LINK 的 DVD 機/數
碼錄影機

DVDR615



體驗 DVD 數碼錄影無可匹敵 的百份百功能！

現在您可以把最喜愛的 DV 帶用 i.LINK 錄進 DVD 永久保存，保有完美數碼影音品質。

把最美好的回憶保留在 DVD 中

- i.LINK 數碼輸入，實現完美的攝錄機複製功能

將您最喜愛的電視節目錄製成 DVD

- 可以在單層 DVD+R/RW 光碟上錄製長達 8 小時的影片
- 數碼影片錄製，呈現極緻畫質
- 2.0 杜比數碼編碼適用於高品質錄音

分享您最喜愛的唱片

- 您的 DVD 光碟可以在現有的 DVD 機和 DVD-Rom 上播放
- 兼容錄影：DVD+R/RW 光碟
- 圖像目錄 (Index Picture) 畫面是在 DVD 光碟上建立的 DVD 功能表

享受您最喜愛的電影和音樂

- 播放 DVD、CD 及 MP3
- 同軸連接可以保證數碼輸出的可靠性

PHILIPS

技術規格

圖像 / 顯示

- 螢幕比例: 4:3, 16:9
- D/A 轉換器: 10 bit, 54 MHz
- A/D 轉換器: 10 bit, 54 MHz

音效

- D/A 轉換器: 24 bit, 96 kHz
- A/D 轉換器: 24 bit, 192 kHz
- 訊噪比: 85
- 失真與雜訊 (1kHz): 83 dB
- 串音干擾 (1kHz): 105 dB
- 動態範圍 (1kHz): 83 dB

影片播放

- 播放媒體: CD-R/CD-RW, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (Video mode), DVD-R, DVD-Video, MP3-CD, 影像 CD/SVCD
- 壓縮格式: MPEG1, MPEG2
- 視訊光碟播放系統: NTSC, PAL

影片錄製

- 錄影系統: PAL
- 壓縮格式: MPEG2
- 錄影強化功能: 附錄, 章節標記插入, 分割, 清除, 手冊章節標記, 單鍵錄影 (OTR), 電台 ID 錄影
- 錄影模式: M1: 60 分鐘, M2: 120 分鐘, M2x: 150 分鐘, M3: 180 分鐘, M4: 240 分鐘, M6: 360 分鐘, M8: 480 分鐘
- 音訊壓縮: 杜比數碼

音樂播放

- 播放媒體: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- 壓縮格式: 杜比數碼, DTS, MP3, MPEG2 多聲道, PCM
- MP3 位元速率: 32 - 256 kbps

靜態圖像播放

- 播放媒體: 相片 CD
- 圖像壓縮格式: JPEG
- 圖像增功能: 建立相簿, 編輯相片 (色彩、濾鏡), 翻轉相片, 旋轉

- 幻燈片: 3 種速度
- 縮圖支援: EXIF 格式

儲存媒體

- 錄製媒體: DVD+R, DVD+RW

選台器 / 接收 / 傳送

- 天線輸入: 75 Ohm 同軸 (IEC75)
- 電視系統: PAL

連接

- 前方 / 側面連接: i.LINK DV 輸入 (IEEE1394.4 芯), S-Video 輸入, 視訊輸入, 左 / 右音訊輸入
- 其他連接: 類比音訊左 / 右輸入, 2 組類比音訊左 / 右輸出, 色差視訊 (YPbPr) 輸入, Composite (CVBS) 輸入, 複合影像 (CVBS) 輸出, 數碼同軸輸出, 數碼光學輸出, RF 天線輸入 / 電視輸出, S-Video 輸入, S-Video 輸出, 色差視訊輸出交錯掃描

便利

- 設定/定時器強化功能: 每天/每週重複的節目, G-code, 手動定時器, 單鍵錄影
- 兒童保護裝置: 兒童安全鎖
- 安裝方便: 自動安裝, 排序

功率

- 電源供應器: 50 Hz, 220-240V
- 耗電量: 27 W
- 備用模式耗電量: < 3 瓦

配件

- 附配件: AC 電源線, 音訊 / 視訊線, 空白 DVD+RW 光碟, 同軸 RF 天線, 保證書, 快速入門指南, 使用手冊, 遙控器, 遙控器電池

尺寸

- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深): 435 x 285 x 65 mm
- 調整重量: 3.5 kg
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 518 x 159 x 383 mm
- 重量 (含包裝): 5.5 kg

產品特點

i.LINK 數碼輸入

i.LINK 結合了 IEEE 1394 和 FireWire 兩項功能, 是連接數碼影像設備的世界標準, 適用於家庭數碼影像設備 (如 DV 和 D8 攝錄機) 及 PC。i.LINK 可傳輸全部影音訊號, 十分便利。使用 i.LINK 數碼視訊輸入, 您可以沿用原來的數碼畫面品質複製您的家庭影像。

8 小時錄影 (+RW)

有些 DVD 數碼錄影機的 8 小時錄影模式, 讓您可以在單層 DVD+R/RW 光碟上錄製長達 8 小時的片段 / 節目。

數碼影片錄製

2.0 杜比數碼編碼

杜比數碼是一項先進數碼音訊編碼技術, 適用於幾乎所有 DVD 光碟。飛利浦 DVD 數碼錄影機以相同格式儲存音訊, 因此與大部份 DVD 機都兼容。品質超越類比錄放影機。

雙向兼容

DVD 數碼錄影機可以播放普通 DVD 碟, 但重要的是, 在 DVD 數碼錄影機上錄製的 DVD+R 和 DVD+RW 碟也能在現有的 DVD 機上播放。

兼容錄影

圖像目錄 (Index Picture) 畫面

圖像目錄 (Index Picture) 畫面是在每張 DVD+R/RW 光碟上建立的一個 DVD 功能表, 普通 DVD 機也可以存取。此功能讓您可以立即看到內容總覽, 並可輕鬆存取。您可以直接查看碟片內容並找到您要觀賞的部份。

播放 DVD/CD/MP3

同軸數碼音訊輸出



發行日期 2006-08-24

版本: 5.0

12 NC: 8622 810 11637
EAN: 87 10895 80012 9

規格若有變更恕不另行通知。

商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

版權所有。

www.philips.com