

Philips
Mini-HiFi-systeem

CD, MP3-CD

Directe aansluiting op USB
FM
120 W

FWM210



Vol en krachtig geluid

Bezeten van muziek

Ongestoord genieten van uw CD/MP3/WMA-muziek met een uitgangsvermogen van 140 W RMS. Verbreed uw luisterervaring door ook thuis naar de muziek op uw USB-opslagapparaat te luisteren via de USB Direct-aansluiting.

Verrijk uw luisterervaring

- Totaal uitgangsvermogen van 140 W RMS
- MAX Sound voor een krachtiger geluid
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
- Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

Gebruiksvriendelijk

- Digitaal afstemmen op voorkeuzenders
- Kloek, wekker en sleeptimer
- Aansluiting voor TV of DVD-speler

PHILIPS

Kenmerken

MAX Sound



De MAX Sound-technologie versterkt de bas, maximaliseert de volumeprestaties en creëert een indrukwekkende luisterervaring met slechts één druk op de knop. De geavanceerde elektronische circuits kalibreren bestaande geluids- en volume-instellingen en bas en volume worden maximaal versterkt zonder dat dit leidt tot vervorming. Zowel het geluidsspectrum als het volume wordt merkbaar versterkt, wat leidt tot een krachtig geluid dat de muziek een extra dimensie geeft.

Digital Sound Control



Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de

balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

MP3 Link



Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

(MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen



MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3)". MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.

Directe aansluiting op USB



Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.

Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 140W
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost, Digital Sound Control, MAX Sound
- Totaal geluidsvermogen (RMS): 140 W

Luidsprekers

- Hoofdluidspreker: 2 inch tweeter, Tweerichtings, Bass Reflex-luidsprekersysteem, 5,25 inch woofer
- Aantal luidsprekers: 2

Audioweergave

- Aantal discs: 1
- Ladertype: Lade
- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Discspeelmodi: Herhaal nummer/disc/programma, Shuffle, Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Afspelen herhalen, Geheugen voor 20 nummers
- Modi voor directe weergave vanaf USB: Snel achteruitspoelen/vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM-zender, MW
- Automatisch digitaal afstemmen
- Voorkeuzenders: 40

Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Sleptimer, Radio-alarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm
- Schermtype: LCD

Connectiviteit

- Audioaansluitingen: Aux-ingang: RCA, 3,5mm-stereolijningang - MP3 Link

Accessoires

- Afstandsbediening: 36 toetsen
- Kabels: MP3-lijningangkabel
- Meegeleverde accessoires: Gebruikershandleiding, Snelstartgids, Garantieboekje

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 220 x 313 x 258 mm
- Breedte van de luidspreker: 195 mm
- Hoogte van de luidspreker: 313 mm
- Diepte van de luidspreker: 210 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 705 x 372 x 292 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 9,52 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 200 - 240 V



Publicatiedatum
2014-08-21

Versie: 1.0.4

12 NC: 8670 000 83227
EAN: 87 12581 62410 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com