

Philips
DVD Player με HDMI και
USB

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP5980



Ιδανικό για σύνδεση σε HDTV

Με HDMI 1080p υψηλής ευκρίνειας

Θα εντυπωσιαστείτε με αυτό το DVD player της Philips με ψηφιακή σύνδεση ήχου και βίντεο HDMI. Γνωρίστε την άλλη διάσταση της οικιακής ψυχαγωγίας καθώς βυθίζεστε στον κόσμο των βίντεο υψηλής ευκρίνειας (720p / 1080i/1080p).

Ζωντανεύει τον ήχο και την εικόνα

- Το Audio DAC 192kHz/24 bit βελτιώνει την αναλογική είσοδο ήχου
- Έξοδοι υψηλής ποιότητας για αναλογικό και ψηφιακό ήχο
- Ψηφιακή έξοδος HDMI για εύκολη σύνδεση με ένα μόνο καλώδιο
- Αναπαραγωγή JPEG υψηλής ευκρίνειας για εικόνες υψηλής ανάλυσης
- Σήμα συνιστωσών προοδευτικής σάρωσης για βελτιστοποιημένη ποιότητα εικόνας
- Το HDMI 1080p αυξάνει την ευκρίνεια για καθαρότερες εικόνες
- Επεξεργασία βίντεο 12-bit/108MHz για φυσικές εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας

Αναπαραγωγή όλων των ταινιών και της μουσικής σας

- Πιστοποίηση βάσει DivX για τυπική αναπαραγωγή βίντεο DivX
- Πιστοποίηση βάσει DivX Ultra για βελτιωμένη αναπαραγωγή βίντεο DivX
- Αναπαράγει μουσική από CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Αναπαραγωγή DivX, MP3, WMA και φωτογραφιών ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής JPEG

Εύκολο στο χρήση

- USB Direct για αναπαραγωγή φωτογραφιών και μουσικής από μονάδες USB flash

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Audio DAC 192kHz/24 bit

Με τη δειγματοληψία των 192KHz σε συνδυασμό με την ανάλυση των 24 bit επιτυγχάνεται αποτύπωση περισσότερων πληροφοριών από τη μορφή του αρχικού αναλογικού κύματος ήχου, γεγονός που προσφέρει πολύ πλουσιότερη αναπαραγωγή ήχου.

Πιστοποίηση βάσει DivX Ultra

Χάρη στην υποστήριξη DivX, μπορείτε να απολαμβάνετε κωδικοποιημένα βίντεο DivX στην άνεση του σπιτιού σας. Το φoρμά μέσω DivX είναι μια τεχνολογία συμπίεσης βίντεο βάσει MPEG4, η οποία σας επιτρέπει να αποθηκεύετε μεγάλα αρχεία όπως ταινίες, τρέιλερ και μουσικά βίντεο σε μέσα όπως CD-R/RW και εγγράψιμους δίσκους DVD. Η μονάδα DivX Ultra συνδυάζει την αναπαραγωγή DivX με εκπληκτικές λειτουργίες, όπως ενσωματωμένους υπότιτλους, πολλές ομιλούμενες γλώσσες, πολλά κομμάτια και μενού, σε μία μόνο πρακτική μορφή αρχείου.

HDMI για απλή σύνδεση AV

HDMI είναι τα αρχικά για High Definition Multimedia Interface, μια άμεση ψηφιακή σύνδεση που μπορεί να μεταφέρει ψηφιακή εικόνα υψηλής ευκρίνειας και ψηφιακό πολυκαναλικό ήχο. Εξαλείφοντας τη

μετατροπή σε αναλογικά σήματα, παρέχει άψογη ποιότητα εικόνας και ήχου, χωρίς θόρυβο. Είναι πλήρως συμβατό με DVI.

Αναπαραγωγή JPEG υψηλής ανάλυσης

Η αναπαραγωγή JPEG υψηλής ευκρίνειας σας επιτρέπει να προβάλλετε φωτογραφίες στην τηλεόρασή σας σε ανάλυση έως δύο megapixel. Μπορείτε πλέον να δείτε τις ψηφιακές σας φωτογραφίες με άριστη ευκρίνεια, χωρίς απώλεια ποιότητας ή λεπτομέρειας - και να τις μοιραστείτε με τους φίλους και την οικογένεια στην άνεση του σαλονιού σας.

Παίζει τα πάντα

Μπορείτε να αναπαράγετε σχεδόν οποιοδήποτε φoρμά μέσω θέλετε - DivX, MP3, WMA ή JPEG. Μοναδική ευκολία ασυναγώνιστων δυνατοτήτων αναπαραγωγής και πολυτέλεια διαμοιρασμού αρχείων μέσω στην τηλεόραση ή το σύστημα Home Cinema που διαθέτετε - στην άνεση του σαλονιού σας.

Προοδευτική σάρωση

Προοδευτική σάρωση διπλασιάζει την κάθετη ανάλυση της εικόνας, με αποτέλεσμα μια σαφώς ευκρινέστερη εικόνα. Αντί πρώτα να αποστέλλεται το πεδίο με τις περιττές γραμμές στην οθόνη και στη συνέχεια το

πεδίο με τις άρτιες γραμμές, και τα δύο πεδία εγγράφονται την ίδια στιγμή. Στιγμιαία δημιουργείται μια πλήρης εικόνα με χρήση της μέγιστης ανάλυσης.

HDMI 1080p

Η κλιμάκωση HDMI 1080p παρέχει πεντακάθαρους εικόνες. Μπορείτε τώρα να απολαύσετε ταινίες τυπικής ανάλυσης σε ανάλυση πραγματικά υψηλής ευκρίνειας με περισσότερες λεπτομέρειες και πιο ρεαλιστικές εικόνες. Η προοδευτική σάρωση (εκφράζεται με "p" στην τιμή "1080p") εξαλείφει τη γραμμική δομή που κυριαρχεί στις τηλεοπτικές οθόνες, εξασφαλίζοντας και με αυτό τον τρόπο ευκρινείς εικόνες. Επιπλέον, το HDMI δημιουργεί ψηφιακή σύνδεση που μπορεί να μεταφέρει μη συμπίεσμένη ψηφιακή εικόνα HD και ψηφιακό πολυκαναλικό ήχο, χωρίς μετατροπή σε αναλογικό, με αποτέλεσμα να παρέχει τέλεια ποιότητα εικόνας και ήχου, χωρίς καθόλου θόρυβο.

USB Direct

Απλά συνδέστε τη συσκευή στη θύρα USB του DVD σας. Η ψηφιακή μουσική και οι φωτογραφίες σας αναπαράγονται απευθείας. Τώρα μπορείτε να μοιραστείτε αγαπημένες στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους σας.



Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Μετατροπείας D/A: 12 bit, 108 MHz
- Βελτίωση εικόνας: Προοδευτική σάρωση, Smart Picture, Αύξηση δειγματοληψίας εικόνας, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας, Υψηλή ευκρίνεια (720p, 1080i, 1080p)

Ήχος

- Μετατροπείας D/A: 24 bit, 192 kHz
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: 100
- Παραμόρφωση και θόρυβος (1 kHz): 85 dB
- Συνακρόαση (1 kHz): 100 dB
- Δυναμικό εύρος (1 kHz): 90 dB
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital
- Συχνότητα απόκρισης: 30-20000 Hz

Αναπαραγωγή βίντεο

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Εικόνα DVD
- Φορμά συμπίεσης: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: PAL, NTSC

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Audio CD
- Φορμά συμπίεσης: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320 kbps

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Μέσα αναπαραγωγής: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD εικόνων, Kodak Picture CD
- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
- Βελτίωση εικόνας: Αναστροφή φωτογραφιών, Περιστροφή, Ζουμ, Slideshow με αναπαραγωγή MP3, Ανάλυση υψηλής ευκρίνειας

Εφαρμογές πολυμέσων

- Συνδέσεις πολυμέσων: Συσκευή μνήμης USB
- Φορμά αναπαραγωγής: DivX, MP3, Ακίνητες εικόνες JPEG

Συνδεσιμότητα

- Πίσω συνδέσεις: Αναλογική έξοδος ήχου L/R, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Έξοδος HDMI, Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος, Έξοδος εικόνας συνιστωσών προοδ. σάρ., Scart

Ευκολία

- Προστασία παιδιών: Γονικός έλεγχος, Κλειδωμα για παιδιά
- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Δανικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τούρκικα, Πολωνικά

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 2 μπαταρίες AAA, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης, Εγχειρίδιο χρήσεως

Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 435 x 38 x 210 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 490 x 82 x 296 χιλ.
- Βάρος συσκευής: 1,6 κ.
- Βάρος με την συσκευασία: 2,8 κ.

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 50 Hz, 230 V
- Κατανάλωση ρεύματος: < 12 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,8 W



Ημερομηνία έκδοσης
2017-04-04

Έκδοση: 2.2.9

12 NC: 8670 000 27659
EAN: 87 12581 31968 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com