



Philips
ระบบ Mini Hi-Fi

FW-D550



เล่น DVD และ MP3-CD

เติมตาเติมอารมณ์กับการชมภาพยนตร์

- เล่นแผ่น DVD 3 แผ่น
- Digital Surround DTS ระบบเสียงรอบทิศทางเพื่อความบันเทิงในบ้าน
- Dolby Pro Logic II ให้เสียงรอบทิศทางจากแหล่งเสียงระบบสเตอริโอ

พลังเสียงและเสียงเบสที่สดประทับใจ

- ระบบลำโพง 3 ทาง พร้อมควยของลมเสียงเบส MAX
- 2x60W RMS/2000W PMPO

เพลิดเพลินกับการรับฟังเพลงได้นานขึ้น

- เล่นเพลงจากแผ่นซีดี MP3 นาน 30 ชั่วโมง
- Dual Logic Tape Deck พร้อมควยระบบเลนซ์อัตโนมัติ

พลังเสียงสมบูรณ์แบบ

- Virtual Ambience Control ให้สภาพเสียงเสมือนอันหลากหลาย
- Virtual Environment Control ให้สภาพเสียงเสมือนอันหลากหลาย
- MAX Sound ที่เพิ่มพลังเสียงได้ในทันที

PHILIPS

ข้อมูลทางเทคนิค

เลนภาพ

- สล็อตเลนได้: DVD, DVD+RW, วิดีโอ CD, ซีดีภาพ
- ประเภทตัวโหลด: มอเตอร์
- จำนวนแผ่น: 3
- โหมดเล่นแผ่น: เมนูดิสก์, เล่น A-B ซ้ำ, กรอถอยหลังอย่างรวดเร็ว, กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, เล่นต่อหลังจากหยุด, กรอถอยหลังอย่างช้าๆ, กรอเดินหน้าอย่างช้าๆ, ซุ่ม, มุมมอง

เสียง

- พลังขับเสียง: 2200W PMPO
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: ระบบเสียง MAX, Digital Sound Control, Virtual Ambience Control

ลำโพง

- ลำโพงหลัก: 3 ทาง, ระบบลำโพงแบบสเตอริโอเสียงเบส, วูฟเฟอร์ขนาด 5.25 นิ้ว, ลำโพงทวีตเตอร์ 2", Piezo, ถอดฝาครอบลำโพงได้

การเล่นเสียง

- สล็อตเลนได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- โหมดเล่นแผ่น: ซ้ำ/หนึ่ง/ดิสก์/โปรแกรม, ซ้ำ/หนึ่ง/ทั้งหมด/โปรแกรม, ตั้งโปรแกรมได้ 99 เพลง
- เทคโนโลยีการเล่นเทปคาสเซ็ท: Logic
- จำนวนช่องเสียบ: 2
- โหมดการเล่นเทปคาสเซ็ท: หยุดอัตโนมัติ, การควบคุมความเร็วระบบอิเล็กทรอนิกส์

การบันทึกเสียง

- สื่อบันทึกเสียง: เทป
- การเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกเทป: ระดับการบันทึกอัตโนมัติ, การบันทึกแบบเริ่มเล่น CD พร้อมกัน

เครื่องรับวิทยุ/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: MW, FM Stereo

- การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: ติดตั้งง่าย (พรีกแอนคูลอย), Auto Store
- สถานีที่ตั้งไวล่วงหน้า: 40

การเชื่อมต่อ

- Aux in: สายสัญญาณเข้า
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: S-Video out, DIN
- เตรียมไว้สำหรับกรอโปรแกรม 5.1., เส้าอากาศ MW, เส้าอากาศ FM, Composite video (CVBS) out, Digital output (cinch)
- สัญญาณออก - อะนาล็อก: Component Y Pb Pr (cinch)
- ไมโครโฟน: ของเสียบไมโครโฟน
- หูฟัง: 3.5 มม.

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายวิดีโอ (R/G/B), สายวิดีโอ, เส้าอากาศ FM/MW, สายไฟ AC
- รีโมทคอนโทรล: 45 พร้อมแบตเตอรี่ AA 2 ก้อน

สิ่งอำนวยความสะดวก

- สัญญาณเตือน: ตั้งเวลาปิดเครื่อง, สัญญาณเตือนวิทยุ, สัญญาณเตือน CD
- นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
- ประเภทของภาพ: FTD
- คาราโอเกะ: ระดับเสียง MIC, การควบคุมปุ่ม, การควบคุมเสียงก้อง
- โหมดสแตนด์บายแบบประหยัดพลังงาน: 1 วัตต์

ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 265 x 310 x 390 มม.
- ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 210 x 315 x 235 มม.
- ขนาดหีบหอบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 620 x 410 x 474 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 13 กก.

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น

เล่นแผ่น DVD 3 แผ่น

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II คือระบบถอดรหัสสัญญาณเสียงแบบแมทริกซ์ที่ทันสมัย ให้เสียงรอบทิศทาง 5 ช่องเสียง โดยมี 2 ช่องเสียงที่ให้เสียงรอบทิศทางชนิดเต็มช่วงสัญญาณเสียง โดยถอดรหัสจากแหล่งเสียงระบบสเตอริโอ

ระบบเสียงรอบทิศทางแบบดิจิทัล DTS DTS ให้เสียงรอบทิศทางที่ยืดเยื้อเหมาะสำหรับการชมภาพยนตร์จากแผ่น DVD ของคุณ

2x60W RMS/2000W PMPO

ระบบลำโพง 3 ทาง พร้อมด้วยช่องลง MAX

Dual Logic Tape Deck

เสียงเพลงจากแผ่นซีดี MP3 นาน 30 ชั่วโมง

Virtual Ambience Control

Virtual Ambience Control (VAC) จะสร้างสภาพแวดล้อมเสียงเสมือนผู้ฟังนั่งฟังอยู่ในสถานที่ต่างๆ ระบบการตั้งเสียง VAC จะเลียนแบบเสียงที่เกิดจากห้องหรือสภาพแวดล้อมต่างๆ ด้วยวิธีการทางดิจิทัล เช่น Hall, Cinema, Arcade, Concert, Disco และ Cyber และด้วยการสร้างเสียงของสภาพแวดล้อมต่างๆ นี้เองระบบ VAC จะทำให้คุณมีความสุขกับเสียงดนตรีที่ชื่นชอบมากยิ่งขึ้น

Virtual Environment Control

Virtual Environment Control (VEC) จะสร้างสภาพแวดล้อมเสียงเสมือนผู้ฟังนั่งฟังอยู่ในสถานที่ต่างๆ ระบบการตั้งเสียง VEC จะเลียนแบบเสียงที่เกิดจากห้องหรือสภาพแวดล้อมต่างๆ ด้วยวิธีการทางดิจิทัล เช่น Hall, Cinema และ Concert และด้วยการสร้างเสียงของสภาพแวดล้อมต่างๆ นี้เองระบบ VEC จะทำให้คุณมีความสุขกับเสียงดนตรีที่ชื่นชอบมากยิ่งขึ้น

ระบบเสียง MAX

เทคโนโลยี MAX Sound ช่วยเพิ่มพลังเสียงเบสได้ในทันที เสียงดังมากขึ้น สร้างบรรยากาศของการฟังเพลงที่น่าประทับใจในทันทีโดยการกดปุ่ม MAX Sound เพียงครั้งเดียว วงจรอิเล็กทรอนิกส์ของ MAX Sound จะตรวจวัดสัญญาณเสียงรวมทั้งระดับความดังของเสียงในขณะนั้น จากนั้นทำการเพิ่มเสียงเบสและความดังให้โดยที่เสียงไม่มีความผิดเพี้ยน ทั้งช่วงเสียงและระดับความดังจะถูกขยายให้เพิ่มมากขึ้น ผลที่ได้คือคุณภาพของเสียงดนตรีที่ดียิ่งขึ้น MAX Sound ให้คุณรับความบันเทิงสูงสุดจากระบบเครื่องเสียงของคุณโดยไม่ต้องปรับตั้งอีควอไลเซอร์ที่แสนซับซ้อน



วันที่ออก 2006-07-07

เวอร์ชัน: 4.0

12 NC: 9073 100 12085
EAN: 87 10895 84412 3

ข้อมูลจำเพาะ

อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์
www.philips.com