

Philips  
Hub USB-C Ganda

5 lubang  
HDMI  
Port USB  
USB Tipe C PD

SWV6125G



Hub USB-C Ganda bisa diperluas menjadi 5 port mini

Mendukung HDMI

USB-C bisa diperluas ke 5 Port: HDMI 2 USB-C PD dan 2 port USB-A.

**Solusi daya lengkap**

- Berfungsi dengan perangkat berbasis USB

**All-in-one untuk kebutuhan bisnis Anda**

- HDMI out untuk video digital definisi tinggi dan audio digital
- Banyak port USB-C dan USB-A
- Mendukung 4K @ 30HZ
- Port USB-C dengan dukungan Power Delivery
- Mendukung transfer data USB 3.0
- USB 3.0 kompatibel dengan versi lebih lama

**PHILIPS**

Hub USB-C Ganda  
5 lubang HDMI, Port USB, USB Tipe C PD

# Spesifikasi

## Kardus Dalam

- GTIN: 2 48 95229 11308 8
- Jumlah kemasan konsumen: 1

## Kardus Luar

- GTIN: 1 48 95229 11308 1
- Jumlah kemasan konsumen: 12

## Dimensi kemasan

- EAN: 48 95229 11308 4
- Ukuran kemasan (L x T x D): 7,5 x 9,5 x 3,5 cm
- Jumlah produk yang disertakan: 1

## Kesesuaian

- Kompatibel dengan: Universal, Telepon seluler, Pemutar MP3, PC & laptop, Unit GPS

SWV6125G/59

# Kelebihan Utama

## HDMI out

HDMI adalah koneksi digital langsung yang dapat membawa video HD digital serta audio multichannel digital. Dengan menghilangkan konversi ke sinyal analog, cara ini memberikan kualitas gambar dan suara yang sempurna, benar-benar bebas dari noise. HDMI sepenuhnya kompatibel dengan DVI.

## Banyak port USB-C dan USB-A

Banyak port USB-C dan USB-A memungkinkan Anda untuk memperluas MacBook / MacBook Pro atau perangkat berkemampuan USB-C lainnya agar terhubung ke semua perangkat USB yang Anda butuhkan saat mengisi daya melalui pengisi daya USB-C.

## Mendukung 4K @ 30HZ

Mendukung resolusi HDMI 4K berkecepatan tinggi pada 30 fps.

## Port USB-C dengan PD

USB-C adalah konektor pengisian daya terbaru yang digunakan oleh perangkat seluler seperti ponsel, kamera outdoor, dan tablet. PD (Power delivery) adalah standar USB bagi power delivery yang menetapkan standar power delivery sebesar 15W, 27W, 45W, hingga 100W.

## Mendukung USB 3.0.

Mendukung kecepatan transfer USB 3.0 kecepatan tinggi 5 Gbps.



Tanggal dikeluarkan  
2022-05-03

Versi: 1.1.1

12 NC: 8670 001 71307  
EAN: 48 95229 11308 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)