

Philips  
CD-soundmachine met  
Dynamic Bass Boost

DAB  
CD

AZB500



## Overal en altijd muziek

Geniet onderweg van geweldig geluid met dit draagbare stereosysteem, uitgerust met DAB, FM-radio en verschillende CD-types

### **De ultieme luisterervaring**

- DAB+, DAB en FM voor een volledige radio-ervaring
- Speel CD's, CD-R en CD-RW af

### **Gebruiksvriendelijk**

- Geheugen voor 20 CD-nummers
- CD shuffle/herhalen voor een persoonlijke muziekervaring
- Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten

### **Rijk en helder geluid**

- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

# PHILIPS

## Kenmerken

### DAB+, DAB en FM

DAB+/DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) is, naast FM-transmissie, een nieuwe manier van radio uitzenden via een netwerk van etherzenders. De luisteraar heeft meer keuze en informatie en geniet van een heldere en kraakvrije geluidskwaliteit. Met deze technologie richt de ontvanger zich op het sterkste signaal dat hij kan vinden. Met DAB+- of DAB-zenderstations hoeft u geen frequenties te onthouden; het toestel wordt afgestemd op de zendernaam, zodat er onderweg ook niet opnieuw hoeft te worden afgestemd.

### Dynamic Bass Boost



Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

### CD shuffle/herhalen



Dankzij de functie "shuffle/herhalen" hoeft u de muziek die u afspeelt niet altijd in dezelfde volgorde te beluisteren. Nadat u uw favoriete nummers in de speler hebt geladen, hoeft u alleen maar een van de modi "shuffle" of "herhalen" te kiezen om uw nummers in een andere volgorde af te spelen. Geniet van een unieke muziekervaring telkens wanneer u uw speler aansluit.

### AUDIO-INGANG (3,5 mm)



Met één verbinding geniet u van al uw muziek van draagbare apparaten en computers. Sluit gewoon uw apparaat aan op de AUDIO-INGANG (3,5 mm) op uw Philips-luidsprekers. Gebruik op uw computers de aansluiting voor hoofdtelefoons. Nadat de verbinding is gemaakt, kunt u direct genieten van uw hele muziekverzameling via deze fantastische luidsprekers. Philips levert gewoon beter geluid.



## Specificaties

### Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM-zender
- RDS: Programmatype, Radiotekst, Zendernaam
- DAB/DAB+: Infoscherm, Menu, Smart Scan
- Type antenne: Telescopisch

### Geluid

- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
- Geluidssysteem: Stereo
- Diameter van luidspreker: 3 inch
- Volumeregeling: Roterend

### Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 2

### Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW
- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Afspelen herhalen, Shuffle
- Ladertype: Bovenzijde
- Programmeerbare nummers: 20

### Connectiviteit

- 3,5 mm stereo lijningangskabel: (AUDIO IN)

### Comfort

- Schermtype: LCD

### Vermogen

- Netspanning: 220 - 240 V
- Batterijtype: LR14
- Batterijvoltage: 1,5 volt
- Aantal batterijen: 6

### Accessoires

- Garantie: Garantiekaart
- Gebruiksaanwijzing: meerdere talen

### Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 326 x 275 x 158 millimeter
- Afmetingen van product (B x H x D): 300 x 240 x 133 millimeter
- Gewicht: 2 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 2,4 kg



Publicatiedatum  
2022-05-09

Versie: 1.0.3

12 NC: 8670 001 63191  
EAN: 69 51613 99934 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)