

Philips  
Mikromusiikkijärjestelmä

150 W  
Bluetooth®

BTM3360



## Runsas ja tehokas ääni

Anna kannettavan musiikin soida kotonasi. Tässä Philipsin mikrojärjestelmässä on USB Direct- ja Audio in -liitännät. Musiikin kuunteleminen on helppoa, sillä voit suoratoistaa musiikkia langattomasti Bluetooth-yhteydellä.

### Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- Suoratoista musiikkia Bluetooth-yhteyden ja usean laitteen yhdistämisen avulla
- USB Direct MP3 -musiikkitoisto
- Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW
- Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

### Tehosta äänentoistoa

- Kokonaislähtöteho 150 W RMS
- Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan

### Helppokäyttöinen

- Moottoroitua CD-kelkkaa on mukava käyttää
- Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta
- Siirry hetkessä kuuntelemaan musiikkia toisesta laitteesta Bluetooth-yhteydellä

# PHILIPS

## Kohokohdat

### Usean laitteen yhdistäminen

Langaton Bluetooth®-äänienlähetyks on yhä yleisempää äänentoistojärjestelmissä, mutta useimmissa Bluetooth®-yhteensopivissa järjestelmissä on mahdollista liittää vain yksi laite kerrallaan. Usean laitteen yhdistämisen ansiosta voit muodostaa pariiliitoksen kahteen laitteeseen ja vaihtaa helposti niiden välillä.

### Digitaalinen äänensäättö



Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Balance-, Clear-, Powerful-, Warm- ja Bright-asetuksia. Kussakin tilassa äänibalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäättö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

### USB Direct MP3 -musiikki



Täydellisen tiedostojen siirron ansiosta voit käyttää kätevästi digitaalista musiikkia kiinteän USB Direct -ominaisuuden avulla.

### Äänitulo



Audio in -liitäntä mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan Audio in -sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, Audio in on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

### Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänien. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvämpi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

## Tekniset tiedot

### Ääni

- Äänenparannus: digitaalinen äänensäättö
- Enimmäislähtöteho (RMS): 150 W

### Kaiuttimet

- Kaiutintyyppi: Diskanttikalotti
- Pääkaiutin: Kaksisuuntainen, 4" bassokaiutin, Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

### Äänen toisto

- Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi
- Toistumuodot: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB Flash -asema
- USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, toisto/tauko, seuraava/edellinen, toisto, satunnaistoisto, pysäytys, ohjelmoitu toisto

### Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

- Viritin aaltoalueet: FM-mono, FM-stereo
- Pikavalinnat: 20
- Antenni: FM-antenni, FM-antenni
- Viritin parannukset: automaattinen digitaaliviritys, automaattihaku

### Liitännät

- USB: USB Host -liitäntä
- Äänitulo (3,5 mm)
- Bluetooth-profiilit: A2DP

### Käyttömukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, USB-hälytys
- Kello: Päänäyttö, uniajastin
- Näyttötyyppi: LED-näyttö
- Lataajan malli: kelkka

### Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: FM-antenni, Käyttöopas
- Kaukosäädin: 21-painikkeinen kaukosäädin ja paristo

### Mitat

- Päälaitteen leveys: 249 mm
- Päälaitteen korkeus: 128 mm
- Päälaitteen syvyys: 275 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x S): 140 x 215 mm
- Pääkaiuttimen korkeus: 306 mm
- Pakkauksen leveys: 490 mm
- Pakkauksen korkeus: 313 mm
- Pakkauksen syvyys: 356 mm
- Kokonaispaino: 8,6 kg
- Nettopaino: 7,4 kg

### Virta

- Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz



Julkaisupäivä 2022-05-09

Versio: 3.0.4

12 NC: 8670 001 22587  
EAN: 04 89518 56059 68

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com