

Philips
Reproductor de DVD



DVP4080



Para usar en cualquier lugar

Adquiere el control total para disfrutar de imágenes nítidas y un sonido con calidad cinematográfica siempre que quieras. ¡El Home Entertainment bajo tu control!

Audio y video con mayor realismo

- Salidas de audio analógico y digital de alta calidad
- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima
- El control inteligente optimiza la configuración de audio

Reproduce toda tu música y tus películas

- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Reproduce MP3, WMA y fotos digitales JPEG

Se ajusta a todo tipo de ambientes o estilos de vida

- Diseño compacto que se adapta a cualquier espacio

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Imagen / pantalla

- **Convertidor D/A:** 12 bits, 108 MHz
- **Optimización de la imagen:** escaneado progresivo, Sobremuestreo de video, Cámara lenta 3/2 - 2/2

Sonido

- **Convertidor D/A:** 24 bits, 192 KHz
- **Respuesta de frecuencia:** 30 - 20.000 Hz
- **Relación señal / ruido:** 90
- **Distorsión y ruido (1 KHz):** 65 dB
- **Cruce (1 KHz):** 70 dB
- **Rango dinámico (1 KHz):** 80 dB
- **Sistema de sonido:** Dolby Digital

Reproducción de video

- **Soporte de reproducción:** CD-R/CD-RW, CD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD de video/SVCD
- **Formatos de compresión:** MPEG1, MPEG2
- **Sistema de reproducción discos de video:** PAL, NTSC

Reproducción de audio

- **Soporte de reproducción:** CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW
- **Codificación MP3:** 32 - 256 Kbps
- **Formato de compresión:** MP3, WMA, PCM, Dolby Digital

Reproducción de imágenes fijas

- **Soporte de reproducción:** DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD

- **Formato de compresión de imágenes:** JPEG
- **Optimización de la imagen:** Girar, Zoom, Secuencia de diapositivas, Girar fotografías

Conectividad

- **Conexiones traseras:** Salida izq./der. de audio analógico, Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Salida progresiva video por componente

Comodidad

- **Protección para niños:** Bloqueo infantil, Control para padres
- **Idiomas de los menús en pantalla:** Inglés, Malayo, Coreano, Chino simplificado, Tailandés, Chino tradicional

Potencia

- **Consumo de energía:** < 10 W
- **Consumo en modo de espera:** < 0.8 W
- **Alimentación de energía:** 110-240 V, 50/60 Hz

Accesorios

- **Accesorios incl.:** 2 baterías AAA, Cable de audio/video, Control remoto, Folleto de garantía mundial, Cable de corriente, manual de usuario, Adaptador plano VDE a 2 pines

Dimensiones

- **Dimensiones del set (An x Al x Pr):** 226 x 48 x 209 mm

Características destacadas

Reproduce todos los formatos

Reproduce MP3, WMA y JPEG y comparte archivos multimedia en tu televisor o sistema Home Theater en la comodidad de tu sala.

escaneado progresivo

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Sonido inteligente

El control inteligente ofrece un ajuste óptimo del sonido para ofrecer la mejor experiencia de audio con regulación de ultra graves, graves, agudos y el balance.



Fecha de publicación
2009-02-06

Versión: 1.0.6

12 NC: 8670 000 31722
EAN: 87 12581 34722 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com