

Philips
DVD Micro Theater

- DivX oynatma
- komponent tasarımı

MCD139B



Muhteşem bir film deneyiminin keyfini çıkarın

En sevdiğiniz filmlerin keyfini Philips MCD139B ile çıkarın. Optimum görüntü kalitesi için Progressive Scan (Aşamalı Tarama) ve güçlü ses çıkışı için Dinamik Bas Kuvvetlendirme özellikleriyle, sinema deneyiminin keyfini evinizde çıkarabilirsiniz!

En sevdiğiniz filmlerin, fotoğrafların ve müziğin keyfini çıkarın

- DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ve Picture CD çalar
- En iyi görüntü kalitesi için Aşamalı Tarama özelliğine sahip komponent video
- Mükemmel film deneyimi için Dolby Dijital

Ses deneyiminizi zenginleştirin

- En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
- Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Toplam 100W RMS

Güne kendi tarzınızda başlayın

- Açma ve Kapama Zamanlayıcısı
- Daha büyük bir rahatlık için 40 istasyon ayarlı dijital radyo

PHILIPS

Özellikler

Aşamalı Tarama

Aşamalı Tarama, resmin dikey çözünürlüğünü iki katına çıkararak fark edilir şekilde daha net bir resim sağlar. Önce tek satırları daha sonra çift satırları taramak yerine, her iki alan birden aynı anda taranır. Maksimum çözünürlük kullanılarak, anında görüntünün tamamı oluşturulur. Bu o kadar hızlı gerçekleştirilir ki insan gözü daha keskin, titreşimsiz bir görüntü algılar.

Dijital Ses Kontrolü

Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.



Teknik Özellikler

Ses

- Çıkış Gücü: 2x25W + 50W RMS / 1800W PMPO
- Ses Geliştirme: Dijital Ses Kontrolü 4 mod, Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Ses Sistemi: Dolby Dijital

Hoparlörler

- Ana Hoparlör: 3" woofer, 4" woofer
- Subwoofer tipi: Pasif

Video Oynatma

- Çalma Ortamı: DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DivX, DVD
- Disk Çalma Modları: Açık, PBC, Ağır Çekim, Büyütme, OSD, Durdurulan Yerden Tekrar Çalma, Ebeveyn kontrolü, A-B Tekrarlama
- DVD Bölgesi: 2
- Video Geliştirme: Aşamalı Tarama

Müzik Çalma

- Çalma Ortamı: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Disk Çalma Modları: Programlanabilen 20 Parça, Tekrarlama/birini/tümünü /programlama, Rasgele Çalma
- Yükleyici Türü: Üst

Tuner/Alım/İletim

- Tuner Bantları: FM Stereo
- Otomatik dijital istasyon ayarı
- Ayarlanmış istasyon: 40

Bağlanabilirlik

- Video Çıkışı - Analog: Bileşen Y Pb Pr (cinch), Birleşik CVBS (sarı cinch), S-Video (Hosiden), SKART
- Aux girişi: 1x(Sol/Sağ)/ RCA
- Diğer bağlantılar: Dijital koaksiyel ses çıkışı, FM Anteni, Hat çıkışı, DIN bağlantısı

Kullanılabilirlik

- Alarmlar: CD Alarmı, Kapanma zamanlayıcısı, Radyo Alarmı
- Saat: Ana ekranda
- Ekran Tipi: Beyaz FTD
- OSD Dilleri: İspanyolca, Fransızca, İngilizce, Felemenkçe, Almanca, İtalyanca

Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: Birleşik video kablosu (Y), FM anteni
- Uzaktan kumanda: 38 tuşlu, Lityum pilli
- Kablolar: Din

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 218 x 90 x 221,5 mm
- Ana hoparlör boyutları (G x Y x D): 125 x 250 x 232 mm
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 550 x 314 x 330 mm
- Subwoofer boyutları (G x Y x D): 147 x 250 x 232 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 13 kg



Yayın tarihi 2013-05-10

Sürüm: 4.0.6

12 NC: 8670 000 30781
EAN: 87 12581 34011 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com