



Philips
Webcam para PC



SPZ5000



Festa ao vivo!

Desfrute de vídeos de 1,3 megapixéis reais e de fotografias de 8 megapixéis melhorados com um óptimo som, zoom digital 5x, carregamento imediato para o YouTube e lente grande angular para enquadrar mais pessoas. A junta roda facilmente para poder direccionar a webcam para onde desejar.

Levantar a fasquia das comunicações via Internet

- Resolução de 1,3 megapixéis reais para uma qualidade de imagem excelente
- 8 Megapixéis melhorados para uma maior clareza das fotografias
- Zoom digital 5x para grandes planos soberbos
- Lente grande angular permite mais pessoas no enquadramento
- Nunca perca um sorriso com a detecção de rosto
- Vídeo natural com 60 fotogramas por segundo

Realmente fácil

- Carregamento instantâneo de vídeos para o YouTube
- Junta rotativa permite-lhe direccionar a câmara para onde desejar
- Grampo universal para secretária, portátil ou ecrã
- A parte superior da câmara dobra para a frente para uma arrumação fácil

Som nítido de todo o lado

- Microfone direccional incorporado proporciona som de alta qualidade
- A redução do ruído aumenta a nitidez da voz

PHILIPS

Especificações

Mecânica

- Sensor: CMOS de 1,3 MP
- Abertura máxima da lente: F:2,6
- Ângulo de visão da lente: 80 graus, grande angular
- Construção da lente: 4 elementos
- Equilíbrio dos brancos: 2600 - 7600 k
- Iluminação mínima: < 5 lux
- Formato dos dados: YUY2, MJPEG
- Profundidade da cor: 24 bit

Resolução

- Resolução de vídeo: 1,3 MP
- Resolução fotográfica: 1,3 MP
- Resolução de vídeo interpolado: 2,0 MP
- Resolução fotográfica interpolada: 8,0 MP
- Frequência máxima de imagens: 60 fps

Áudio

- Microfone: Microfone incorporado
- Redução de ruído

Funções adicionais

- Zoom digital: 5x
- Detecção de rosto
- Funções de vídeo divertidas: Moldura divertida, Logótipo divertido
- Botão Instantâneos
- LED de actividade On/Off
- Carregamento instantâneo para o YouTube

Software

- Software dedicado: CamSuite da Philips
- Adicionar vídeo a: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Requisitos do Sistema

- Sistema Operativo: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista,

- 32 bit, Microsoft Windows Vista, 64 bit
- Processador: 1,6 GHz ou equivalente
- memória RAM: 512 MB de RAM (para XP) / 1 GB de RAM (para Vista e Windows 7)
- Espaço do disco rígido: 200 MB
- USB: Porta USB livre
- Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM

Conectividade

- Comprimento do cabo: 1,5 metro
- Interface: USB 1.1, USB 2.0
- Classe de vídeo USB: UVC
- Potência: Fornecida através de cabo USB

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 3,7 x 5,6 x 1,2 cm
- Dimensões do produto com suporte (L x A x P): 4 x 8,8 x 8,8 cm
- Peso (com suporte): 0,105 kg

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 9,5 x 19,5 x 7,5 cm
- Peso líquido: 0,105 kg
- Peso bruto: 0,41 kg
- Tara: 0,305 kg
- EAN: 87 12581 52646 7
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa com janela

Embalagem exterior

- Embalagem exterior (C x L x A): 24,5 x 20,5 x 20,5 cm
- Peso líquido: 0,63 kg
- Peso bruto: 1,63 kg
- Tara: 1 kg
- EAN: 87 12581 52647 4
- Número de embalagens para o consumidor: 6



Destaques

Fotografias de 8 megapixéis melhorados

A sua webcam dá-lhe mais detalhes com fotografias com uma resolução de 8 megapixéis (melhoramento por software). É suficiente para imprimir imagens em tamanho de poster em alta resolução.

Lente grande angular

A lente grande angular de vidro de alta qualidade proporciona-lhe um maior campo de visão. A lente grande angular funciona como as lentes grandes angulares fotográficas e permite que fiquem mais pessoas no vídeo sem perda de qualidade.

Carregamento instantâneo de vídeos

Mantenha-se próximo dos seus amigos e família partilhando os seus vídeos mais recentes através do YouTube. Crie um vídeo pessoal com a sua webcam e utilize uma única aplicação para o carregar para o YouTube em 3 passos simples. Clique duas vezes para seleccionar o vídeo, introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe do YouTube e, em seguida, o assunto e descrição do vídeo (se existentes) e clique em "Carregar".

Detecção de rosto

O software da câmara com tecnologia de ponta detecta automaticamente o seu rosto e movimentação a objectiva, para o acompanhar à medida que se movimentam. Fica no centro do ecrã, mesmo se se movimentar durante uma conversação por vídeo. Dá-lhe a liberdade de se exprimir e conversar naturalmente.

Vídeo natural com 60 fotogramas/seg.

Crie vídeos naturais, com movimento total, a 60 fotogramas por segundo. É ideal para conversas por vídeo com os amigos ou gravações de vídeo de alta qualidade.

Microfone direccionado incorporado.

O microfone direccionado centra-se na sua voz, para que possa falar naturalmente e não tenha de se aproximar do microfone para ser ouvido. Corta automaticamente o ruído ambiente e proporciona um som mais natural.

Arrumação fácil



A parte superior da câmara dobra para a frente para uma arrumação fácil

Junta rotativa

Desfrute da liberdade proporcionada pela utilização fácil da webcam, com este prático design com junta de rotação. Basta rodar a câmara 360° em qualquer direcção para filmar qualquer local, sem deslocar a webcam.

Grampo universal

O grampo universal facilita a montagem segura da webcam na parte superior de qualquer computador de secretária, computador portátil ou ecrã LCD. Este design é especialmente seguro e a webcam não irá mover-se ou cair enquanto está a meio de uma conversa.



Data de publicação
2017-07-07

Versão: 2.1.5

12 NC: 8670 000 60175
EAN: 87 12581 52646 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com