



Philips
Mikromusiksystem

Bluetooth®

DVD, DivX
CD, USB, FM
70W maks.



BTD2180

Lyd der passer til dit hjem

Besat af lyd

Lyt til al din digitale musik fra din smartphone via Bluetooth®. Philips-lydsystemet kan også afspille DVD'er, DivX, CD og MP3-CD. Nyd dine favoritter med stil.

Gør din lydoplevelse bedre

- Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd
- Digital lydkontrol
- Maksimal udgangseffekt på 70 W RMS

Nem at anvende

- Trådløs musikstreaming via Bluetooth
- FM digital indstilling af op til 20 faste stationer
- Motordrevet CD-skuffe giver praktisk adgang.
- Vække- og sleep-timer-funktioner

Nyd fine favoritfilm og musik

- Afspil DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) og Picture CD
- Dolby Digital giver den ultimative filmoplevelse
- Direkte USB til nem MP3/WMA-musikafspilning
- Karaoke til endeløs sangunderholdning derhjemme

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Trådløs musikstreaming

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.

Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at

optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

Digital lydkontrol

Digital lydregulering tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Balanced, Clear, Powerful, Warm og Bright for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Direkte USB til nem MP3/WMA-musik



Takket være muligheden for at overføre alle filer kan du nemt og med stor fornøjelse få adgang til mere digital musik via indbygget direkte USB.

Karaoke til endeløs sang



Karaoke til endeløs sangunderholdning derhjemme

Specifikationer

Lyd

- Lydforbedring: Digital lydkontrol
- Lydsystem: Dolby Digital
- Maks. udgangseffekt (RMS): 70 W

Højttalere

- Højttalerdrivere: Dome-diskant med 4" basenhed

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: DivX, DVD-Video, Picture CD, Video-CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW
- Afspilningstilstand: A-B-gentagelse, Vinkel, PBC, Slow Motion, Zoom, Forældrestyring, Diskmenu, Hurtigt tilbage, Hurtigt frem, OSD, Genoptag afspilning fra stop
- DVD-region.: 2
- Videoforbedring: Progressiv scanning

Audio Playback

- Afspilningsmedie: MP3 CD, CD, CD-R, CD-RW
- Afspilningstilstand: Gentag ét/alle/program, Hurtigt frem/tilbage, Søg efter næste/foregående spor
- Loader-type: Motordrevet, Skuffe
- Direkte USB-tilstande: Hurtigt tilbage/Hurtigt frem, Afspil/Pause, Forrige/Næste, Programafspilning, Gentagelse, Stop

Stilbilledafspilning

- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Billedforbedring: Diasshow med MP3-afspilning
- Afspilningsmedie: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo
- Automatisk digital indstilling

- Tuner-funktioner: Automatisk lagring
- Faste stationer: 20

Tilslutningsmuligheder

- Videoudgang - analog: Komposit-CVBS (gul phono), Komponent-video Y Pb Pr (phono)
- Lydforbindelser: Analog lyd ind (L/R)
- USB: USB-vært
- Bluetooth-profiler: A2DP
- Mikrofon: Mikrofonbøsning

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, Sleep-timer, Radioalarm, USB-alarm
- Ur: På hovedskærm
- Indikationer: Lysdæmper

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Komposit-videokabel (Y), Netledning
- Brugervejledning: Flere sprog
- Fjernbetjening

Mål

- Bruttovægt: 6,7 kg
- Hovedenhedens dybde: 220,4 mm
- Hovedenhedens højde: 119 mm
- Hovedenhedens bredde: 180 mm
- Mål på hovedhøjttaler (B x D): 140 x 185 mm
- Højde på hovedhøjttaler: 260 mm
- Dybde (emballage): 208 mm
- Højde (emballage): 315 mm
- Bredde (emballage): 663 mm

Strøm

- Strømforsyning: 110 - 240 V, 50/60 Hz



Udgivelsesdato
2017-01-17

Version: 3.1.10

12 NC: 8670 001 02397
EAN: 08 71258 16852 94

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com