

Philips
ระบบเสียงขนาดเล็ก Cube

- อุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับ iPod/iPhone



DCM1075



เสียงที่เหมาะสมกับบ้านของคุณ

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

เพียงเชื่อมต่อเครื่องเล่น iPhone/iPod คุณก็สามารถฟังดนตรีได้ด้วยการควบคุมง่ายๆ เพียงขั้นตอนเดียว ด้วยระบบเสียงดีเยี่ยมและการออกแบบที่มีสไตล์ เพียงเอนกายลงแล้วทำตัวให้สบาย คุณก็จะเพลิดเพลินไปกับดนตรีที่ชื่นชอบได้ทั้งวัน

เติมอิมกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส

- ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่มีพลัง เสียงเบสที่ลึกกว่า
- Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งคาส์เทลดนตรีให้เหมาะสม
- Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน
- กำลังไฟฟ้าสูงสุด 24W RMS

เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากสื่อที่หลากหลาย

- เล่นและชาร์จ iPod/iPhone ของคุณได้พร้อมกัน
- ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง MP3/WMA
- เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW
- ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา
- การจูนแบบดิจิทัลมาพร้อมการตั้งสถานีล่วงหน้าได้เพื่อความสะดวก

PHILIPS

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส



ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่ลึกจากระบบลำโพงขนาดกะทัดรัด ซึ่งแตกต่างจากระบบลำโพงทั่วไปโดยมีการเพิ่มทูลเสียงเบสที่กำหนดเสียงให้เท่ากับวูฟเฟอร์เพื่อให้อารมณ์ของเสียงความถี่ต่ำของระบบมีความเหมาะสมที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงเบสที่ควบคุมได้มากขึ้นและความผิดเพี้ยนน้อยลง ระบบทำงานโดยการส่งมวลอากาศในท่อเสียงเบสให้สั่นสะเทือนคล้ายกับวูฟเฟอร์ทั่วไป รวมทั้งการตอบสนองของวูฟเฟอร์ ระบบจะขยายเสียงความถี่ต่ำโดยรวมเพื่อสร้างมิติใหม่ของเสียงเบสที่หนักแน่น

ควบคุมเสียงแบบดิจิทัล



Digital Sound Control มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ Jazz, Rock, Pop และ Classic ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบต่างๆ แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิควอไลซ์ซึ่งเพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับ

ความถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสเปกตรัมที่คุณเลือกที่ Digital Sound Control ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับประเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแคกดปุ่ม! ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้

ช่องเชื่อมต่อ MP3



ช่องเชื่อมต่อ MP3 ให้คุณสามารถเล่นเพลง MP3 จากเครื่องเล่นมีเดียแบบพกพาได้โดยตรง นอกจากนี้คุณจะได้เพลิดเพลินกับเพลงโปรดในระบบเสียงคุณภาพเยี่ยมแล้ว ช่องเชื่อมต่อ MP3

ยังให้ความสะดวกอย่างยิ่ง เพียงคุณเสียบปลั๊กเครื่องเล่น MP3 แบบพกพาเข้ากับอุปกรณ์ระบบเสียงเท่านั้น

เล่นและชาร์จ iPod/iPhone ของคุณ



เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรด MP3 ของคุณขณะชาร์จ iPod/iPhone! อุปกรณ์เชื่อมต่อซึ่งต่อ iPod ของคุณเข้ากับระบบเชื่อมต่อความบันเทิงช่วยให้คุณสามารถฟังเพลงที่คุณชื่นชอบในระบบเสียงที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับชาร์จ iPod/iPhone ในขณะเดียวกัน คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงโดยไม่ต้องกังวลว่าจะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ ระบบเชื่อมต่อความบันเทิงจะชาร์จอุปกรณ์พกพา โดยอัตโนมัติในขณะที่เชื่อมต่อ

USB Direct



ในโหมด USB Direct เพียงเสียบอุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับช่องเสียบ USB บนอุปกรณ์ Philips และเล่นเพลงดิจิทัลจากอุปกรณ์ Philips ได้โดยตรง



รายละเอียดเฉพาะ

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- โหมดเล่นดีลัก: กรอเดินหน้า/ถอยหลังอย่างรวดเร็ว, ดูนหน้าแทร็คก่อนหน้า/ถัดไป, เล่นซ้ำ/สุ่ม/ตั้งโปรแกรม
- อื่นๆ: รองรับป้าย ID3
- โหมดการเล่น USB Direct: กรอถอยหลัง/กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/ก่อนหน้า, โปรแกรมการเล่น, เล่นซ้ำ, สุ่ม, หยุด
- โหมดการเปลี่ยนการเล่น: กรอเดินหน้าและกรอถอยหลังอย่างรวดเร็ว, เพลงถัดไปและเพลงก่อนหน้า, เล่นและหยุดชั่วคราว

เสียง

- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost, ควบคุมเสียงแบบดิจิทัล
- การควบคุมระดับเสียง: ขึ้น/ลง
- พลังขับเสียงสูงสุด (RMS): 24W

ลำโพง

- ตัวขับเสียง: วูฟเฟอร์ขนาด 3"
- ประเภทลำโพง: ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM
- สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 20
- การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ

การเชื่อมต่อ

- เสาตูดเสียง/วีดีโอ: หูฟัง (3.5 มม.)
- ช่องเชื่อมต่อ MP3: ช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 มม.

สะดวกสบาย

- การปลุก: ปลุกด้วย CD, ปลุกด้วยวิทยุ, ปลุกด้วย iPod, ปลุกด้วย USB
- ประเภทตัวไหลด: สวนบน

- นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก, ตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง
- ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล LCD
- สีของแสงพื้นหลัง: สีขาว
- อุปกรณ์การชาร์จ: iPhone, iPod

อุปกรณ์เสริม

- สายเคเบิล/การเชื่อมต่อ: สายเคเบิล MP3 link
- รีโมทคอนโทรล: พรอมแบตเตอรี่ AAA x 2
- คู่มือผู้ใช้: หลายภาษา
- อื่นๆ: คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
- รับประกัน: คู่มือการรับประกันทั่วโลก

ขนาด

- ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x ลึก): 140 x 198 มม.
- ความสูงของลำโพงหลัก: 143 มม.
- ความกว้างของตัวเครื่อง: 140 มม.
- ความสูงของตัวเครื่อง: 143 มม.
- ความลึกของตัวเครื่อง: 250 มม.
- ความกว้างของบรรจุภัณฑ์: 516 มม.
- ความสูงของบรรจุภัณฑ์: 308 มม.
- ความลึกของบรรจุภัณฑ์: 195 มม.
- น้ำหนักสุทธิ: 3.5 กก.

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60Hz

ใช้ร่วมกับ iPod ได้

- สามารถใช้งานได้กับ: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod พร้อมจอสี, iPod 5th Generation, iPod touch, iPod classic, iPod nano 1st Generation, iPod nano 2nd Generation, iPod nano 3rd Generation, iPod nano 4th Generation, iPod touch 2nd Generation, iPod 6th Generation, iPod nano 5th Generation, iPod nano 6th generation, iPod shuffle, iPod touch 3rd generation, iPod touch 4th generation

ใช้ร่วมกับ iPhone ได้

- สามารถใช้งานได้กับ: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S



วันที่ออก 2013-06-18

เวอร์ชัน: 1.0.5

12 NC: 8670 000 90528
EAN: 87 12581 64582 3

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com