

Philips
Auriculares digitales
inalámbricos

SHD8600



Música sin cables

Auriculares cómodos y ligeros

Libertad para disfrutar de la televisión y la música en toda la casa con estos auriculares. La transmisión digital proporciona una recepción sin distorsiones y una buena reproducción del sonido. Los auriculares giratorios y la banda interior auto-ajustable ofrecen un ajuste y una comodidad adicionales.

Una experiencia acústica superior

- Transmisión digital nítida (2,4 GHz)
- Altavoces ajustados acústicamente para una calidad de sonido excepcional

Mayor comodidad para un uso prolongado

- La banda interior auto-ajustable garantiza una adaptación cómoda
- Las orejeras giratorias garantizan un ajuste cómodo

Fácil de usar

- Función de carga rápida para recargar en poco tiempo
- Guarda el auricular en la cómoda estación base

PHILIPS

Especificaciones

Sonido

- Sistema acústico: cerrado
- Tipo de imán: Neodimio
- Respuesta de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
- Relación señal / ruido: >86 dB
- Diámetro del altavoz: 40 mm

Sintonizador/recepción/transmisión

- Selección de canales: automático
- Alcance efectivo: 30 m
- Modulación: GFSK

Cómodas funciones

- Desconexión automática
- Prestaciones de la estación base: Indicador LED
- Indicador de carga de la batería
- Tiempo de funcionamiento: ~10 horas
- Indicación de batería baja

Accesorios

- Adaptador de CA/CC: 5 V/550 mA de CC
- Cargador de pilas: estación base de recarga

Potencia

- Alimentación de auriculares: 2 pilas AAA

recargables

- Transmisor de alimentación: 6 V/550 mA CC

Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 21,5 x 31 x 13,5 cm
- Peso neto: 0,549 kg
- Peso bruto: 0,912 kg
- Peso tara: 0,363 kg
- EAN: 87 12581 51090 9
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón

Caja exterior

- Caja exterior (L x An. x Al): 43 x 23 x 31 cm
- Peso neto: 1,647 kg
- Peso bruto: 3,352 kg
- Peso tara: 1,705 kg
- EAN: 87 12581 51091 6
- Unidades por caja: 3

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 17,98 x 21,72 x 8,35 cm
- Peso: 0,23 kg

Destacados

Transmisión digital de 2,4 GHz

La transmisión digital de 2,4 GHz evita la compresión y la pérdida de datos entre el transmisor y los auriculares. Las señales digitales se convierten en señales analógicas al final del proceso de transmisión. El resultado es un sonido de calidad excepcional, con una acústica fluida y prácticamente sin pérdida de detalles.

Altavoces ajustados acústicamente

Los altavoces ajustados acústicamente producen un sonido puro y equilibrado con una claridad y precisión superiores tanto en los tonos agudos como en los niveles de graves más profundos.

Banda interior auto-ajustable

La banda de sujeción interna de estos auriculares de Philips permite un perfecto ajuste a la cabeza. El mecanismo se ajusta automáticamente para tu comodidad.

Carga inteligente y rápida

La función de carga inteligente y rápida permite que la batería esté completamente cargada en muy poco tiempo. La carga que queda en la batería se determina mediante un circuito interno, de manera que el voltaje de entrada se puede optimizar para recargar de forma rápida, maximizando al mismo tiempo la vida útil de la batería.



Fecha de emisión
2016-03-21

Versión: 5.1.8

12 NC: 8670 000 57279
EAN: 87 12581 51090 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com