



Philips
Acumulator extern USB

30.000 mAh

Porturi de încărcare USB A și USB C
QC 3.0 și PD
Alb

DLP1930CW



Acumulator extern puternic

cu o sursă de alimentare de rezervă portabilă

Beneficiază de alimentare oriunde și oricând ai nevoie. Capacitate mare de 30.000 mAh pentru mai mult de o încărcare completă. Cu 3 porturi USB cu USB-A și USB-C. Încarcă-ți rapid dispozitivul cu USB-C PD3.0 de max. 20 W sau portul USB-A cu QC 3.0 cu putere de ieșire max. de 18 W.

Design încărcare de calitate superioară

- Protecție inteligentă la supraîncălzire, supratensiune și supracurent
- Tehnologie de încărcare rapidă pentru optimizarea vitezei de încărcare
- Încărcare la 50 % în 30 de minute
- Încărcare utilizând sursa de alimentare programabilă (PPS) USB-C
- 3 porturi USB încarcă trei dispozitive simultan

Energie portabilă

- Reîncarcați-vă dispozitivele în mișcare de mai multe ori
- Funcționează oriunde - excelent când nu ești lângă o sursă de energie
- Încărcare rapidă cu USB-C PD 3.0 de 20 W sau USB-A cu QC 3.0 de 18 W

Confirmă operațiunile imediat

- Afișaj LCD pentru indicarea alimentării

PHILIPS

Specificații

Accesorii

- Manual de utilizare: Manual de utilizare
- Cabluri: Cablu USB C

Alimentare

- Ieșire: USB și de tip C de 5 V/3 A
- Putere de intrare: USB C \ Micro USB 5 V/2 A
- Capacitate baterie: 30.000 mAh, 111 Wh

Cutie exterioară

- Număr de ambalaje: 21
- Cutie exterioară (L x L x Î): 39 x 35 x 23 cm
- Cutie exterioară (L x L x Î): 15,4 x 13,8 x 9,1 inchi
- Greutate brută: 15,96 kg
- Greutate netă: 12,978 kg
- Greutate proprie: 2,982 kg
- Greutate brută: 35,185 lb
- Greutate netă: 28,611 lb
- Greutate proprie: 6,574 lb
- GTIN: 1 48 95229 13428 4

Dimensiunile ambalajului

- Număr de produse incluse: 1

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 9,5 x 19,5 x 5 cm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 3,7 x 7,7 x 2,0 inchi
- Greutate brută: 0,698 kg
- Greutate netă: 0,618 kg
- Greutate proprie: 0,08 kg
- Greutate brută: 1,539 lb
- Greutate netă: 1,362 lb
- Greutate proprie: 0,176 lb
- EAN: 48 95229 13428 7

Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 7,2 x 14,2 x 4,09 cm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 2,8 x 5,6 x 1,6 inchi
- Greutate: 0,618 kg
- Greutate: 1,362 lb

Cutie interioară

- Număr de ambalaje: 7
- Cutie interioară (L x L x Î): 36,5 x 11 x 20,5 cm
- Cutie interioară (L x L x Î): 14,4 x 4,3 x 8,1 inchi
- GTIN: 2 48 95229 13428 1

Repere

Afișaj LCD pentru starea alimentării

Afișaj LCD pentru indicarea alimentării

Sursă de alimentare programabilă (PPS)

PPS (sursă de alimentare programabilă) este un standard pentru tehnologia de încărcare rapidă pentru dispozitivele USB-C. Această tehnologie reglează tensiunea și curentul în timp real, în funcție de starea de încărcare a dispozitivului, alimentându-l cu putere maximă. O modalitate inteligentă de a reduce în siguranță timpul de încărcare.

Protecție inteligentă

Protecție inteligentă la supraîncălzire, supratensiune și supracurent

USB-C sau USB-A cu încărcare rapidă

Încarcă-ți rapid dispozitivul cu USB-C PD 3.0 de max. 20 W sau portul USB-A cu QC 3.0 cu putere de ieșire max. de 18 W



Data apariției 2023-05-15

Versiune: 3.1.3

12 NC: 8670 001 89075
EAN: 48 95229 13428 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com