

Philips
Портативен CD плейър



AX5301



Тънък и устойчив на тласъци

с дистанционно управление за носена върху дреха

CD плейърът AX5301 е абсолютната новост в портативната музика. Изтънчеността е съчетана със солидни работни показатели в този тънък и устойчив на вибрации плейър. Дългият живот на батерията и дистанционното управление засилват удоволствието ви от музиката в движение.

Проектиран за движение

- няма данни
- Четлив двоен LCD дисплей
- Носимо дистанционно за лесен достъп
- Насладете се на възпроизвеждане на музика до 45 часа

Устойчив на тласъци

- 45-секунден ESP™

Повишено качество на басите

- Цифрово динамично усилв. на басите за оптимиз. басы при всяка зв. сила
- Стереослушалки с Bass Wave Tech за подобрени басы

Насладете се на всички видове дискове

- Възпроизвежда CD, CD-R и CD-RW дискове

PHILIPS

Технически спецификации

Звук

- Акустична обратна връзка: да
- Цифро-аналогов преобразувател: 1-битов
- Честотна лента: 20 - 20 000 Hz
- Изходна мощност: 2 x 5 mW RMS
- Съотношение сигнал/шум: > 85 dB
- Подобрение на звука: Цифрово динамично усилване на басите
- Регулатор на силата на звука: цифров

Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW
- Режими на възпроизвеждане на диска: Програмируем за 30 мелодии, Бързо напред/назад, Задържане, Встъпително сканиране, Повторно възпроизвеждане, Подновяване на възпроизв. след стоп, Разбъркано възпроизвеждане
- Електронна защита от прескачане (CD): 45

Възможности за свързване

- вход за прав ток (DC): 4,0 мм, 4,5 V, централен +
- Слушалка: 3.5 мм
- Изход: 3,5 мм

Удобство

- Тип на дисплея: LCD

- Индикации: състояние на батерията, функции на компактдиска, DBB, ESP, час, запис
- Дистанционно управление: Вградено в кабела дистанционно

Акcesoари

- AC/DC адаптер: AY3170 (300 mA)
- Слушалки: SBC HE570/77S
- Акcesoари в комплектацията: Ръководство за потребителя
- Дистанционно управление: AY3785 (6-бутонно на кабела)

Размери

- Габарити на Ebox кутията (Ш x В x Д): 0 x 0 x 0 mm
- Корпус: Термоустойчив корпус
- Габарити на кашона: 252 x 310 x 160 mm
- Тегло на общия кашон: 4,18 kg
- Количество в общия кашон: 6
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 243 x 49 x 148 mm
- Тип опаковка: D-box
- Размери на изделието (ШxДxВ) инча: 137,5x137,5x23,3 мм
- Тегло на изделието: 0,2 kg

Мощност

- Време за възпр. на CD с батерия: 40
- Тип батерия: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4

Акценти на продукта

Тънък, здрав и компактен

Четлив двоен LCD дисплей

Носимо дистанционно

Възпроизвеждане до 45 часа

45-секунден ESP™

Електронната защита от прескачане е удобна функция, осигуряваща музика без прескачане дори, когато CD плейърът ви е уррян и блъскан, докато тичате или сте в движение. Устройството с електронна защита от прескачане имат интелигентен електронен буфер, който регулира автоматично и съдържанието си, и скоростите на лазерните пътечки, за да гарантира слушане на музика без прекъсвания.

Цифрово динамично усилване на басите

Цифровото динамично усилване на басите е интелигентен усилвател на бази, който дава максимално подобряване на басите при голяма сила на звука без изкривяване и при малка сила на звука без компромис по отношение на най-ниските басови честоти. Технологично авангардна електроника следи непрекъснато нивата на силата на звука и басите и калибрира прецизно и двете, за да се избегне изкривяването на звука, което се получава превъзходен басов звук. Цифровото динамично усилване на басите дава възможност да се наслаждавате на превъзходни бази - независимо от избраната сила на звука.

Стереослушалки с по-добри бази

възпроизвежда CD, CD-R и CD-RW



Дата на издаване 2006-07-07

Версия: 4.0

12 NC: 9073 101 00971
EAN: 87 10895 79648 4

Спецификациите могат да се променят без предупреждение.
Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.
www.philips.com