

Philips Streamium
Bezdrátová hudební
základna a stanice

Streamium



WACS7500

Zpřístupněte svou hudbu

Vychutnejte si všechnu svou hudbu v každém pokoji – a to bezdrátově

Převádějte a ukládejte veškerou svou hudbu na 80GB pevný disk elegantního bezdrátového hudebního systému Philips Streamium WACS7500 a přenášejte své melodie do různých místností svého domova. Barevné zobrazení obalu alba a internetové rádio dále umocňují požitek.

Veškerá vaše hudba na jediném bezdrátovém systému

- Bezdrátový přenos mezi základnou, stanicemi a počítačem
- 80GB pevný disk pro uložení a přehrávání až 1500 CD
- Přehrávání kompaktních disků a z rozhraní USB Direct
- Vychutnejte si internetové rádio

Snadná navigace a ovládání

- Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní se zobrazením obalů alb
- Můj pokoj, moje hudba: poslouchejte různou hudbu v každé místnosti
- Vysílání hudby: Poslouchejte stejnou hudbu na všech stanicích
- Music Follows Me: přenos hudby z jedné místnosti do druhé

Kvalitní reprodukce zvuku

- 80 W RMS / Základna, 30 W RMS / Stanice s reproduktorem Super Sound Panel

Rozšiřitelné

- Systém je rozšiřitelný přidáním až 5 Wi-Fi stanic

PHILIPS

Specifikace

Zvuk

- Nastavení ekvalizéru: Classic, Jazz, Pop, Rock, Techno, Neutrální
- Vylepšení zvuku: Tři úrovně nastavení DBB, Ekvalizér, Incredible Surround, Regulace výšek a basů, Digitální zesilovač třídy "D", Inteligentní ekvalizér
- Hudební výkon: 160 W
- Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů
- Výstupní výkon (RMS): 2 x 20 W + 40 W

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2
- Typ reproduktorů: Super Sound Panel, Integrovaný subwoofer, Pevně připojené

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, WMA, PCM, AAC bez technologie DRM (m4A)
- Režim přehrávání z pevného disku: Album, Žánr, Seznam skladeb, Všechny skladby, Stejný interpret, Stejný žánr, Nekomprimované skladby
- Režim datového toku z pevného disku: Bezdrátový přenos Wi-Fi do 5 stanic, „Můj pokoj, moje hudba“, „Music Follows Me“, „Vysílání hudby“
- Režimy přehrávání disků: Funkce Opakovat/ Náhodné přehrávání/Program, Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Typ zavádění: Slot
- Režim přehrávání s připojením k PC: Datový proud MP3 přes síť, Bezdrátové připojení Wi-Fi
- Režimy USB Direct: Přehrávání/pauza, Předchozí/ další, Funkce stop
- Přenosová rychlost formátu MP3: 8-320 kb/s a variabilní
- Přenosová rychlost formátu WMA: až 192 kb/s, CBR/VBR
- Podpora ID3 tagů: Ano
- Vzorkovací frekvence: 8 kHz - 48 kHz (MP3)

Nahrávání zvuku

- Média pro nahrávání: HDD
- Rychlost nahrávání disků: 1 x, 4 x
- Formát audiosouboru: MP3

Úložná média

- Kapacita pevného disku: 80 GB

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: VKV
- Automatické digitální ladění: Ano

- Automatické ukládání: Ano
- Počet kanálů předvoleb: 50

Možnosti připojení

- Konektor cinch vstupu audio: Analogový konektor AUX (základna/stanice)
- Výstup audio (cinch): Analogový linkový výstup (základna)
- Sluchátka: 3,5 mm
- Anténa: VKV, dipólová
- Bezdrátové připojení: Bezdrátový adaptér LAN (802,11g)
- Spotřeba: 220 - 240 V, 50 Hz
- Bezdrátová síť Universal Plug & Play: Podporuje
- Připojení k síti LAN: Ethernet (RJ 45) 1x

Pohodlí

- Typ displeje: LCD
- Podsvětlení: Ano
- Barva podsvětlení: Bílý
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Angličtina, Holandština, Francouzština, Němčina, Italština, Španělština
- správa digitálního obsahu: Software WADM je součástí balení
- úsporný pohotovostní režim: 1 W
- Konektor sluchátek: Ano
- Možnost montáže na stěnu nebo na strop: Možnost montáže na stěnu - stanice
- Hodiny: Na hlavním displeji

Příslušenství

- Kabely: Kabel pro připojení ethernetu
- CD-ROM: Instalační disk CD-ROM, software WADM a software s nástroji.
- Dálkový ovladač: 2pásmový 6řádkový displej, jednocestný dálkový ovladač
- Baterie: 4x baterie AAA + 2x baterie AAA
- Záruční list: Záruční list
- Dodávané příslušenství: anténa VKV
- Stručný návod k rychlému použití: Angličtina, francouzština, španělština, italština, holandština, němčina
- Uživatelský manuál: Angličtina, francouzština, španělština, italština, holandština, němčina, více jazyků na disku CD

Rozměry

- Hmotnost velkoobchodního balení: 18,5 kg
- Rozměry výrobku (ŠxHxV): 614 mm x 172 mm x 272 mm
- Hmotnost přístroje: 8,83 kg
- Rozměry obalu (š x h x v): 700 mm x 380 mm x 370 mm

Přednosti

Bezdrátový přenos pomocí počítače

Vychutnejte si pomocí sítě Wi-Fi své oblíbené skladby posílané v souvislém datovém toku z hudební knihovny v počítači do bezdrátového hudebního centra Streamium či stanic(e) nebo přímo z centra Streamium do stanic(e). Ať už je vaše sbírka hudby uložena v zařízení Streamium nebo v počítači, můžete naplnit celou domácnost stejnou skladbou, nebo přehrávat v každé místnosti jinou stopu. Bez drátů, bez kabelů a bez problémů. Vychutnejte si svobodu poslechu veškerého svého audia kdekoli v domácnosti.

Vychutnejte si internetové rádio

Internetové rádio je audio služba, která je přenášena prostřednictvím sítě Internet. Jedním z nejpoužívanějších formátů je MP3. Některé internetové stanice jsou přidružené k „pozemním“ rádiovým stanicím, zatímco jiné jsou pouze na síti Internet, jsou nezávislé a šíří svá vysílání pouze prostřednictvím sítě World Wide Web. Díky internetovému rádiu si můžete vychutnat přístup k online rádiovým stanicím z celého světa a poslouchat široké spektrum žánrů; mít přístup ke zprávám, sportu a novinkách ze světa zábavy, nebo se připojit k oblíbeným nebo skrytým stanicím celé Evropy.

Můj pokoj, moje hudba

Díky funkci Můj pokoj, moje hudba si může každý člen rodiny vybrat a přehrávat svou oblíbenou hudbu ze sbírek uložených v bezdrátovém hudebním centru Streamium. Technologie přístupu více uživatelů přenáší hudbu z bezdrátové hudební základny, která byla vybrána určitou bezdrátovou hudební stanicí. Jedna centrála Streamium může přenášet hudbu až do pěti stanic, což nabízí šest různých hudebních voleb do libovolné místnosti – současně a okamžitě.

Vysílání hudby do stanic

Buďte DJ na své domácí oslavě a vysílejte oblíbenou taneční hudbu z bezdrátové hudební základny současně do všech bezdrátových hudebních stanic v různých částech domácnosti. Skvělé pro večírky!

Music Follows Me

Funkce Music Follows Me umožňuje přenášet oblíbenou hudbu z místnosti do místnosti bez nutnosti opakované navigace a přehrávání určité skladby. Jednoduchým stisknutím tlačítka vás bude oblíbená skladba následovat všude, kam půjdete.



InternetRadio



My room my music



Music broadcast



Music follows me



Datum vydání 2018-03-30

Verze: 3.0.12

12 NC: 8670 000 30228
EAN: 87 12581 33660 8© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Skutečně dostupná paměť* může být menší v důsledku předem nastavené konfigurace zařízení

* Některé funkce vyžadují podporu širokopásmového přístupu k internetu