

Philips
Klokradio met digitale
tuner

CD

AJ130



Slank ontwerp voor elke levensstijl

Word wakker met uw favoriete muziek of radioprogramma's

Geniet thuis van uw draagbare muziek op deze Philips-klokradio met AUX-ingang en geluid van topkwaliteit. Het ontwerp is slank en ruimtebesparend en heeft een groot LCD-scherm met achtergrondverlichting. Kies zelf of u wilt worden gewekt door uw favoriete CD, digitale muziek of een alarm.

Slank, chic en compact ontwerp

- Compatibel met CD-R en CD-RW
- Aux-ingang voor uw draagbare MP3-speler
- Groot verlicht LCD-scherm voor een betere weergave bij weinig licht
- Digitaal afstemmen met voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak

Begin de dag op uw manier

- Word wakker met uw favoriete CD, een radiodeuntje of de zoemer
- Tweevoudige alarmtijd
- Alarmherhaling met snoozetijd

Gebruiksvriendelijk

- Op het scherm wordt de tijd waarop het alarm afgaat weergegeven
- Sleptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt met uw favoriete muziek

PHILIPS

Specificaties

Gemak

- Alarmfuncties: 24-uur reset van alarmfunctie, Zoemeralarm, CD-alarm, Radio-alarm, Alarm herhalen (snooze)
- Schermtype: LCD-display
- Schermcijfers: 4
- Kleur van achtergrondverlichting: blauw
- Klok: Digitaal, Sleptimer
- Klokverbeteringen: Word wakker met uw favoriete nummer

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW
- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM
- Antenne: FM-antenne

Geluid

- Geluidssysteem: stereo

- Volumeregeling: omhoog/omlaag
- Uitgangsvermogen: 2 x 0,5 W RMS

Luidsprekers

- Aantal ingebouwde luidsprekers: 2

Connectiviteit

- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel

Vermogen

- Batterijvoltage: 1,5 V
- Batterijtype: AAA-batterij (LR3)
- Aantal batterijen: 2
- Voedingstype: AC-ingang

Afmetingen

- Brutogewicht: 1,59 kg
- Gewicht: 1,3 kg
- Diepte hoofdunit: 155 mm
- Diepte van de verpakking: 171 mm
- Hoogte hoofdunit: 134 mm
- Hoogte van de verpakking: 207 mm
- Breedte hoofdunit: 165 mm
- Breedte van de verpakking: 185 mm



Kenmerken

Digitale tuner met voorkeuzenders

Stem af op de zender die u als voorkeuzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeuzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeuzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Wekken door CD, radio of zoemer

Word wakker met uw favoriete CD, een radiodeuntje of de zoemer

Tweevoudige alarmtijd

Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf en de andere voor uw partner.

Alarm herhalen

Dankzij de functie voor alarmherhaling (snooze) van de Philips klokradio hoeft u nooit meer bang te zijn dat u zich verslaapt. Als u nog even wilt dommelen wanneer de wekker gaat, drukt u gewoon één keer op de knop Alarm herhalen en draait u zich nog eens om. Negen minuten later gaat de wekker opnieuw. U kunt de knop Alarm herhalen zo vaak gebruiken als u maar wilt. De wekker blijft om de negen minuten gaan tot u deze echt uitschakelt.

Sleptimer

Sleptimer biedt u de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe lang u naar uw favoriete muziek of radiozender wilt luisteren voordat u gaat slapen. U kiest een tijdslimiet (maximaal 2 uur) en een CD of radiozender waar u naar wilt luisteren voordat u in slaap valt. Deze muziek wordt gedurende de ingestelde tijd afgespeeld. Vervolgens gaat het apparaat over op een stroombesparende, stille stand-bymodus. Met Sleptimer valt u in slaap met uw favoriete CD of radio-DJ op de achtergrond, zonder dat u schaapjes hoeft te tellen of u zorgen hoeft te maken over onnodig stroomverbruik.



Publicatiedatum
2014-08-30

Versie: 3.0.16

12 NC: 8670 000 26957
EAN: 87 12581 31564 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com