

Philips
DVD-mikrokotiteatteri



MCD139B

Nauti upeasta elokuvaelämyksestä

Katso suosikkielokuviasi Philips MCD139B -televisiosta. Laitteen Progressive Scan -toiminto takaa korkean kuvanlaadun, ja Dynamic Bass Boost vastaa tehokkaasta äänentoistosta - voit nyt nauttia elokuvateatterimaisista elämyksistä kotonasi!

Nauti suosikkielokuviasi, -valokuviasi ja -musiikistasi

- Toisto: DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ja CD-kuvalevyt
- Progressive Scan -komponenttivideolla optimaalinen kuvanlaatu
- Dolby Digital-elokuvanautintoon

Tehosta äänentoistoa

- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Kokonaisteho 100 W RMS

Aloita päivä niin kuin itse haluat

- Herätystoiminto ja uniajastin
- Digitaalisen viritin 40 muistipaikkaa lisäävät käyttömukavuutta

PHILIPS
sense and simplicity

Kohokohdat

Progressive Scan -toiminto

Progressive Scan -toiminto kaksinkertaistaa kuvan pystysuuntaisen tarkkuuden, jolloin kuva terävöityy huomattavasti. Tavallisesti parittomien juovien kenttä lähetetään ensin ja parillisten juovien kenttä sen jälkeen, mutta Progressive Scan -toiminto piirtää molemmat kentät samanaikaisesti. Tällöin kuva muodostuu heti täydellisenä kaikessa tarkkuudessaan, silmä ei erota juovarakennetta ja kuva näkyy terävänä.

Digitaalinen äänensäätö



Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalansi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.



Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho: RMS 2x25 W + 50 W / 1800 W PMPO
- Äänenparannus: 4 tilan digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -bassotehostus
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital

Kaiuttimet

- Pääkaiutin: 3" bassokaiutin, 4" bassokaiutin
- Subwoofer: Passiivi

Videoisto

- Toistomuodot: DVD+RW, DVD-Video, CD-kuvalevyt, Video-CD/SVCD, DivX, DVD
- Levytoistotilat: Kulma, PBC, Hidastuskuva, Zoomaus, näyttö, Toiston jatko keskeytykskohdasta, Lapsilukko, jakson jatkuva toisto (A-B)
- DVD-aluekoodi: 2
- Videoparannukset: Progressive Scan -toiminto

Äänen toisto

- Toistomuodot: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Levytoistotilat: 20 kappaleen ohjelmointi, Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto
- Levyn syöttö: Päältä ladattava

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Viritin aaltoalueet: FM Stereo
- Automaattinen digitaaliviritys
- Pikavalinnat: 40

Liitännät

- Analoginen videolähtöliitäntä: YPbPr-komponenttiliitin (RCA), CVBS-komposiitti (keltainen RCA), S-Video (Hosiden-liitin), SCART
- Aux-tulo: 1x RCA (v/o)
- Muut liitännät: Digitaalinen äänen koaksiaalilähtö, FM-antenni, Linjalähtö, DIN-liitäntä

Käytön mukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Uniajastin, Radioherätys
- Kello: Päänäyttö
- Näyttötyyppi: Valkoinen FTD
- Näyttökielet: espanja, ranska, englanti, hollanti, saksa, italia

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Komposiittijohto (Y), FM-antenni
- Kaukosäädin: 38 painiketta, litiumakku
- Johdot: Din

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 218 x 90 x 221,5 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 125 x 250 x 232 mm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 550 x 314 x 330 mm
- Subwooferin mitat (L x K x S): 147 x 250 x 232 mm
- Paino pakattuna: 13 kg



Julkaisupäivä 2009-03-13

Versio: 4.0.6

12 NC: 8670 000 30781
EAN: 87 12581 34011 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com