



Philips
Bumbox CD z
dynamicznym
wzmocnieniem tonów
niskich

• MP3

AZ1038

Uniwersalne, wzbogacone brzmienie niskich tonów

Czerpiesz przyjemność z prostych codziennych czynności i zachwycasz się wygodą. Elegancki i przenośny model AZ1038 pozwala czerpać przyjemność ze słuchania ulubionej muzyki ze wzmocnionym brzmieniem basów za pomocą prostych w obsłudze funkcji.

Korzystaj z różnych źródeł muzyki

- Odtwarzanie plików MP3 jak zwykłej płyty CD
- Obsługa płyt CD-R i CD-RW
- Tuner stereo UKF/ŚR.

Ulepszone odtwarzanie basów

- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie niskich tonów

Łatwość użytkowania

- Odtw. CD z funkcją program. 20 utworów
- Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
- Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe

PHILIPS

Dane techniczne

Odtwarzanie dźwięku

- Sposób ładowania: Góra
- Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtwarzanie wielokrotne
- Liczba utworów do zaprogramowania: 20

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: UKF, ŚR.
- Antena: Antena zakresu UKF

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 1 W
- Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów
- System dźwięku: Stereo
- Regulacja głośności: obrotowa

Udogodnienia

- Typ wyświetlacza: LCD

Możliwości połączeń

- Słuchawki: 3,5 mm

Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: LR14
- Napięcie baterii: 1,5 V
- Zasilanie sieciowe
- Liczba baterii lub akumulatorów: 6

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna

Wymiary

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 325 x 180 x 280 mm
- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 290 x 143 x 240 mm
- Waga: 1,62 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 2,32 kg



Zalety

Odtwarzanie MP3-CD

Skrót MP3 oznacza „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku w Internecie.

Obsługa płyt CD-R/RW

Kompatybilny z CD-RW oznacza, że w sprzęcie audio można odtwarzać płyty CD-R i CD-RW. CD-R to płyty jednokrotnego zapisu, które można odtwarzać w dowolnym odtwarzaczu CD, podczas gdy CD-RW to płyty wielokrotnego zapisu i kasowania, które można odtwarzać tylko w kompatybilnych odtwarzaczach CD. Promień lasera i układ dekodera CD w odtwarzaczach kompatybilnych z CD-RW są specjalnie dostosowane do odczytu specjalnej warstwy, na której zapisana jest muzyka na płytach CD-RW, dzięki czemu na takim sprzęcie audio można odtwarzać płyty nagrane w domu.

Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD

Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD

Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe

Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe



Data wydania 2013-05-10

Wersja: 1.1.8

12 NC: 8670 000 28445
EAN: 87 12581 32538 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com