



Philips  
Ušesne slušalke z  
mikrofonom

8,6 mm pog. enote/polzaprt

hrbtni del

Ušesna

**SHE8105BK**

## Globoki in čisti nizki toni – vedno

s trpežnim kovinskim ohišjem

Ušesne slušalke Philips SHE8105 odlikujejo visokokakovostne pogonske enote za resnično globoke nizke tone in trpežno aluminijasto ohišje za čist zvok. Ovalne zvočne cevke zagotavljajo ergonomsko udobje, vgrajeni daljinski upravljalnik pa omogoča enostavno preklapljanje z glasbo na klice.

### Uživajte v kakovostnem zvoku

- Trpežno aluminijasto ohišje preprečuje tresljaje za čist zvok
- Dodelane 8,6 mm pogonske enote za odzivne in globoke nizke tone

### Skrajno udobno nošenje

- Zaobljeno ohišje in ovalne zvočne cevke za ergonomsko udobje
- Silikonski pokrovčki v treh različnih velikostih za prileganje po meri

### Vedno pripravljeni

- Drsni proti prepletanju za urejene kable
- Trpežni Flexi-Grip za zanesljivo povezavo slušalk in kablo
- Z vgrajenim daljinskim upravljalnikom in mikrofonom za glasbo in klice

# PHILIPS

Ušesne slušalke z mikrofonom  
8,6 mm pog. enote/polzaprt hrbtni del Ušesna

## Značilnosti

### Aluminijasto ohišje



Ohišje slušalk je izdelano iz trpežnega aluminija, ki preprečuje tresljaje in tako zagotavlja najčistejši zvok. Slušalke tudi ščitijo pred poškodbami zaradi vsakdanje uporabe.

### Drsnik proti prepletanju



S pametnim drsnikom proti prepletanju lahko enostavno združite dva kabla slušalk tako, da ga enostavno premaknete navzgor. Nič več težav zaradi prepletanih in zavozlanih kablov.

### Trpežni priključek Flexi-Grip

Mehki, trpežni in prilagodljivi priključek med slušalkami in kablom pomaga ščititi pred morebitnimi poškodbami zaradi nenehnega upogibanja.

### Vgrajeni daljinski upravljalnik in mikrofون



Z vgrajenim mikrofonom preprosto preklapljate med poslušanjem glasbe in sprejemanjem telefonskih

klicev – popolnoma enostavno, da ste vedno povezani.

### Ovalne zvočne cevke

Ušesne slušalke se natančno prilagodijo vsakemu ušesu. Ergonomska ovalna zvočna cevka in zaobljena zasnova zagotavljata vedno optimalno, zanesljivo in udobno prileganje.

### Dodelane 8,6 mm pogonske enote



Dodelane 8,6 mm pogonske enote za odzivne in globoke nizke tone

### Silikonski pokrovčki v treh velikostih



Ušesnim slušalkam so priloženi 3 ušesni pokrovčki (od majhnih do velikih), zato se slušalke povsem prilagodijo vašim ušesom.

SHE8105BK/00

## Specifikacije

### Zvok

- Akustični sistem: Polzaprto
- Frekvenčni odziv: 8–24.000 Hz
- Opna: Membrana
- Impedanca: 16 ohmov
- Tip magneta: Neodim
- Tip: Dinamičen
- Zvočniška tuljava: Baker
- Premer zvočnika: 8.6 mm
- Občutljivost: 107 dB
- Največja vhodna moč: 30 mW

### Povezljivost

- Konektor: 3,5 mm stereo
- Mikrofون: Vgrajen mikrofون
- Tip kabla: OFC
- Kabelska povezava: dvojno vzporedna, simetrična
- Zaključna obdelava konektorja: pozlačeno
- Združljivo z: Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm, Sony Ericsson, Nokia, Samsung
- Dolžina kabla: 1.2 m

### Zasnova

- Barva: Črna



Datum izdaje 2024-03-12

Različica: 2.2.6

EAN: 69 25970 70038 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)