

Philips
Μουσικό μικροσύστημα

• Βάση για iPod/iPhone/iPad

DCM2020



Χαλαρώστε με υπέροχη μουσική

Πάθος με τον ήχο

Φορτίστε το iPod/iPhone/iPad ενώ ακούτε μουσική. Σε αυτό το ηχοσύστημα micro DCM2020/12 της Philips μπορούν να συνδεθούν άλλες φορητές συσκευές αναπαραγωγής μουσικής μέσω του USB Direct ή του MP3 Link. Απολαύστε τα αγαπημένα σας κομμάτια με τον βαθύ, ισχυρό ήχο των ηχείων με ανάκλαση μπάσων.

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία

- Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρο, βαθύτερο ήχο
- Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής
- Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
- Συνολική ισχύς εξόδου 20W RMS

Απολαύστε τη μουσική σας από πολλαπλές πηγές

- Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/iPhone/iPad
- Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW
- USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA
- MP3 Link για αναπαραγωγή φορητής μουσικής

Εύκολη χρήση

- Μηχανοκίνητη εισαγωγή CD για άνετη πρόσβαση
- Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση
- Σύστημα μετάδοσης δεδομένων από ραδιόφωνο (RDS) για πληροφορίες σταθμού και υπηρεσίες δεδομένων

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων



Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων παράγει πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα σύστημα ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει από τα συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς διαθέτει πρόσθετο αγωγό μπάσων, ακουστικά στοιχισμένο με το γούφερ, για βελτίωση της απόσβεσης των χαμηλών συχνοτήτων του συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια μπάσα και λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την απόκριση του γούφερ, το σύστημα παρατείνει το σύνολο των ήχων χαμηλής συχνότητας για τη δημιουργία μιας νέας διάστασης πλούσιων μπάσων.

Έλεγχος ψηφιακού ήχου



Το Digital Sound Control σας επιτρέπει την επιλογή προρυθμίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή Κλασσικό - για τον καλύτερο ήχο στα διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο

σημαντικών συχνοτήτων ήχου. Προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούτε.

Dynamic Bass Boost



Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό - με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/iPhone/iPad



Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική MP3 ενώ φορτίζετε το iPod/iPhone/iPad! Η βάση σύνδεσης σας επιτρέπει να συνδέετε τη φορητή συσκευή απευθείας στο σύστημα Philips και να ακούτε την αγαπημένη σας

μουσική με εξαιρετικό ήχο. Επίσης φορτίζει το iPod/iPhone/iPad κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε τη μουσική σας χωρίς να ανησυχείτε μήπως αδειάσει η μπαταρία της φορητής συσκευής σας. Το σύστημα φορτίζει αυτόματα τη φορητή συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένη.

USB Direct



Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς συνδέετε την επιθυμητή συσκευή USB στη θύρα USB της συσκευής Philips και απολαμβάνετε απευθείας αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή Philips.

Σύνδεση MP3



Η σύνδεση MP3 Link επιτρέπει αναπαραγωγή αρχείων MP3 απευθείας από φορητά media player. Εκτός από το γεγονός ότι απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική στην ανώτερη ποιότητα ήχου που προσφέρει το ηχοσύστημα, το MP3 link είναι επίσης εξαιρετικά εύχρηστο καθώς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.



Προδιαγραφές

Ήχος

- Ισχύς: 2 x 10 W RMS
- Ενίσχυση ήχου: έλεγχος ψηφιακού ήχου, Dynamic Bass Boost

Ηχεία

- Οδηγοί ηχείων: Γούφερ 4"
- Τύποι ηχείων: σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων

Αναπαραγωγή ήχου

- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού, επανάληψη/τυχαία αναπαραγωγή/πρόγραμμα
- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB flash drive
- Λειτουργίες αναπαραγωγής USB Direct: γρήγορη κίνηση πίσω/γρήγορη κίνηση εμπρός, αναπαραγωγή/παύση, προηγούμενο/επόμενο, επανάληψη, τυχαία αναπαραγωγή, stop
- Λειτουργίες αναπαραγωγής σε σύνδεση: γρήγορη κίνηση εμπρός και πίσω, μενού, πάνω και κάτω, επόμενο και προηγούμενο κομμάτι, αναπαραγωγή και παύση
- Άλλα: Υποστήριξη ID3-tag

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: Μονοφωνικός δέκτης FM, Στερεοφωνικός δέκτης FM
- Προρυθμίσεις σταθμών: 20
- RDS: τύπος προγράμματος, radio text, Ρολόι RDS, όνομα σταθμού
- Κεραία: Κεραία FM (75 ohm)
- Βελτίωση δέκτη: αυτόματος ψηφιακός συντονισμός, αυτόματη σάρωση, εύκολη εγκατάσταση (plug & play)

Συνδεσιμότητα

- Ακουστικά: 3,5 χιλ.
- Σύνδεση MP3: Στερεοφωνική είσοδος 3,5 χιλ
- USB: Host USB

Ευκολία

- Ξηπητήρια: Ξηπητήρι με CD, Ξηπητήρι

- ραδιόφωνο, Ξηπητήρι USB, Ξηπητήρι iPod
- Ρολόι: Στην κύρια οθόνη, χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
- Συσκευή φόρτισης: iPod, iPad, iPhone
- Τύπος οθόνης: Οθόνη LCD
- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: θήκη δίσκων

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος AC, Κεραία FM, Οδηγός γρήγορης χρήσης
- Τηλεχειριστήριο: Τηλεχειριστήριο 31 πλήκτρων
- Εγχειρίδιο χρήσεως: 16 γλώσσες

Διαστάσεις

- Πλάτος κύριας μονάδας: 200 χιλ.
- Ύψος κύριας μονάδας: 118 χιλ.
- Βάθος κύριας μονάδας: 210 χιλ.
- Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Β): 140 x 144 χιλ.
- Ύψος κύριου ηχείου: 224 χιλ.
- Πλάτος συσκευασίας: 576 χιλ.
- Ύψος συσκευασίας: 274 χιλ.
- Βάθος συσκευασίας: 190 χιλ.
- Μεικτό βάρος: 3,9 κ.
- Καθαρό βάρος: 3,34 κ.

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz

Συμβατότητα με iPod

- Συμβατότητα με: iPod classic, iPod mini, iPod nano 1ης γενιάς, iPod nano 2ης γενιάς, iPod nano 3ης γενιάς, iPod nano 4ης γενιάς, iPod nano 5ης γενιάς, iPod nano 6ης γενιάς, iPod touch, iPod touch 2ης γενιάς, iPod touch 3ης γενιάς, iPod touch 4ης γενιάς, iPod 4ης γενιάς, iPod 5ης γενιάς

Συμβατότητα με iPhone

- Συμβατότητα με: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Συμβατότητα με iPad

- Συμβατότητα με: iPad, iPad 2



Ημερομηνία έκδοσης
2013-05-20

Έκδοση: 3.1.15

12 NC: 8670 000 78238
EAN: 87 12581 60784 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com