

Philips
Przenośny odtwarzacz
DVD

PET835



Płaski zestaw ze szczeliną na płytę DVD

z wbudowanym odbiornikiem telewizji cyfrowej

Poznaj magię filmów i muzyki płynącą z płaskiego przenośnego odtwarzacza Philips PET835 z 8,5-calowym wyświetlaczem LCD. Ciesz się ogólnodostępnymi, cyfrowymi programami telewizyjnymi dzięki wbudowanemu odbiornikowi telewizji cyfrowej. Urządzenie jest wyposażone w uchwyt samochodowy i złącze USB.

Audiowizualna rozrywka w podróży

- Odtwarzanie filmów z płyt DVD, DVD+/-R i DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
- Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- Udostępnianie plików obrazów JPEG na płycie Picture CD

Poznaj fenomen interaktywnej telewizji cyfrowej

- Obsługa DVB-T dla ogólnodostępnych cyfrowych kanałów telewizyjnych i radiowych
- Elektroniczny program na 7 dni (EPG)
- Obsługa funkcji Direct Teletext i napisów

Oglądanie w każdych warunkach

- Ekran Zero Bright Dot™ zapewnia optymalną jakość wyświetlanego obrazu
- Kolorowy wyświetlacz LCD TFT 8,5" zapewniający wysokiej jakości obraz

Maksymalna wygoda

- Do 3 godzin odtwarzania z użyciem wbudowanej baterii*
- Łatwy w użytkowaniu uchwyt samochodowy
- Złącze USB do odtwarzania zdjęć i muzyki z urządzeń USB



PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Typ ekranu: LCD TFT
- Długość przekątnej ekranu (cale): 8,5 cale
- Rozdzielczość: 480 (szer.) x 234 (wys.) x 3 (RGB)
- Jasność: 200 cd/m²
- typ panelu LCD: Polaryzator przeciwodblaskowy
- Współczynnik kontrastu (typowy): 250:1
- Część widoczna ekranu: 187,2 x 105,3
- Rozmiar plamki: 0,13 (szer.) x 0,45 (wys.)
- Czas odpowiedzi (typowy): 30 ms

Dźwięk

- Moc wyjściowa: 250 mW RMS (wbudowane głośniki)
- Moc wyjściowa (RMS): 10 mW RMS (słuchawki)
- Stosunek sygnału do szumu: >76 dB (wyjście), >62 dB (wbudowane głośniki)

Odtwarzanie wideo

- Odtwarzane nośniki: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, płyta CD
- Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne A-B, Kąt, Menu płyty, Szybkie odtwarzanie do tyłu, Szybkie odtwarzanie do przodu, OSD, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w kolejności losowej, Odtwarzanie w zwoln. tempie w tył, Odtwarzanie w zwoln. tempie w przód, Powiększenie
- System odtwarzania płyt wideo: NTSC, PAL
- Formaty kompresji: MPEG4, Divx

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: Dolby Digital, MP3, WMA
- Kodowanie MP3: 32–320 kb/s
- Prędkość przepływu danych WMA: 32–192 kb/s
- Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Obsługiwane systemy plików: ISO-9660, Joliet

Możliwości połączeń

- Wejście prądu stałego: 9 V

- Wyjście AV: Kompozytowe (CVBS) x1
- Gniazdo słuchawek: 2 x słuchawki stereofoniczne 3,5 mm
- wejście audio-wideo: Kompozytowe (CVBS) x1
- Wyjście audio – cyfrowe: Koncentryczne (Cinch)

Udogodnienia

- Wskaźnik ładowania akumulatora
- Odporny na wstrząsy

Tuner/Odbiór/Transmisja

- DVB: Naziemny DVB*

Dekodowanie wideo

- Proporcje obrazu: 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox
- Odbiór-demodulacja: COFDM 2K/8K, Zgodny z MPEG-2 DVB, Sieć: MFN/SFN, QPSK

Akcesoria

- Zasilacz sieciowy: Wejście napięcia stałego 9 V; 100–240 V, 50/60 Hz
- Przewody: 1 x przewód AV
- Zestaw samochodowy: Zasilacz (gniazdo zapalniczek) 12 V DC
- Pilot zdalnego sterowania: Wąski pilot AY5506
- Instrukcja obsługi: 16 języków
- Inteligentny uchwyt samochodowy: 1 szt.
- Pokrowiec: Pokrowiec ochronny
- Akcesoria w zestawie: Antena zewnętrzna

Wymiary

- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 255 x 170 x 31 mm
- Waga produktu: 1 kg
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 310 x 200 x 145 mm
- Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym: 3
- Wymiary opakowania zbiorczego: 333 x 236 x 458 mm
- Waga kartonu zbiorczego: 7,58 kg
- Rodzaj opakowania: D-box

Zalety produktu

Odtwarzanie płyt DVD/DivX® i MPEG4

Obsługa formatu DivX® umożliwia odtwarzanie filmów zapisanych w tym standardzie w zaciszu własnego salonu. Format DivX® to technologia kompresji filmów wykorzystująca standard MPEG4, umożliwiającą zapisanie dużych plików, takich jak filmy lub koncerty, na płytach CD-R/RW, DVD-video lub kartach pamięci. Płyty CD z filmami w formacie DivX® można odtwarzać w niektórych odtwarzaczach i nagrywarkach DVD oraz zestawach kina domowego.

Obsługa DVB-T

Odkryj nowe formy rozrywki i ciesz się programami z kanałów cyfrowych — za darmo. Dzięki obsłudze sygnału cyfrowej telewizji naziemnej (DVB-T), można odbierać niekodowane cyfrowe programy telewizyjne i radiowe z całej Europy. Sygnał jest utrzymywany w postaci cyfrowej, bez żadnych pośrednich etapów analogowych, dzięki czemu zachowana zostaje najwyższa jakość.

Ekran z technologią Zero Bright Dot™

Teraz możesz cieszyć się najwyższej jakości obrazem bez przeszkadzających pustych miejsc na ekranie LCD. W wyświetlaczach LCD często występują defekty zwane przez fachowców „jasnymi pikselami”. Niegdyś uważano, iż występowanie pewnej liczby takich jasnych pikseli na wyświetlaczach LCD jest nieuniknione w ich masowej produkcji. Jednak dzięki surowym procedurom kontroli jakości zastosowanym przy produkcji przenośnych odtwarzaczy DVD, Philips zdołał wyeliminować ten defekt. Nasze przenośne odtwarzacze DVD są wyposażone w technologię Zero Bright Dot™, która gwarantuje optymalną jakość wyświetlanego obrazu.

Inteligentny uchwyt samochodowy

Chcesz cieszyć się rozrywką z przenośnego odtwarzacza DVD w czasie podróży? Teraz jest to możliwe dzięki wyjątkowemu uchwytowi samochodowemu, który łączy w sobie prostotę użytkowania z bezpieczeństwem. Wyłączony odtwarzacz można szybko zdjąć z uchwytu dzięki specjalnej dźwigni. Dla bezpieczeństwa przenośny odtwarzacz DVD można wziąć ze sobą, a uchwyt zostawić w samochodzie.

Złącze USB do przesyłu zdjęć i muzyki

Wystarczy podłączyć przenośne urządzenie do złącza USB przenośnego odtwarzacza DVD Philips, aby rozpocząć odtwarzanie bezpośrednio z urządzenia USB lub aby przeglądać pliki muzyczne i zdjęcia. Możesz teraz dzielić się wyjątkowymi momentami z rodziną i znajomymi.



Data wydania 2009-01-22

Wersja: 2.1.7

12 NC: 8670 000 28755
EAN: 87 12581 33870 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com